


USR-C21x SimpleConfig 软件使用说明


USR-C21X 支持 SimpleConfig 和微信 Airkiss 两种智能配网方式（默认 Simplelink），使用本软件之前请确保模块当前启用的是 SimpleConfig 方式，可以使用命令 AT+SMTSL 命令进行切换。（原 SimpleLink 改为 SimpleConfig，只是名称上改变，使用上没有什么区别，未做任何改动）

软件界面：





使用流程：


- （1） 启动 APP，点击“Configure New Device”会弹出 AP 选择页面，点击需要将模块链接到的 AP，如下图：



- (2) 弹出 AP 密码输入页面，输入此 AP 的密码，点击“Connect”，APP 开始广播配置信息，如下图：



- (3) 拉低模块的 nReload 引脚 1-3 秒, 此时 nLink 引脚输出 2Hz 的高低电平, 进入 simplelink 配置模式。
- (4) 配置成功后, 模块自动重启链接设置的路由器, APP 会收到模块发送的 MAC 地址, 如下图。



- (5) 若 1 分钟后仍未配置成功, 则模块退出 SimpleConfig 模式并自动重启