

WIFI 串口服务器 USR-W610 产品使用说明手册

联网找有人

可信赖的智慧工业物联网伙伴



-`	基本测试案例	.4
	1.1. 结构框图 and 数据流向	4
	1.2. 资料下载	.4
	1.3. 测试环境	.4
	1.4. 测试步骤	.4
	1.4.1. 硬件连接	.4
	1.4.2. 上电之后指示灯状态	5
	1.4.3. 网络连接	. 5
	1.4.4. 数据透传测试	6
	1.4.5. 基本测试常见问题	7
Ξ、	常见用法	.7
	2.1 USR-W610 透传案例	.7
	2.2 USR-W610 一对一应用案例	. 7
	2.3 USR-W610 连接云平台案例	. 8
	2.4 USR-W610 桥接模式案例	8
	2.6 USR-W610 MODBUS RTU 转 MODBUS TCP 案例	.8
	2.7 USR-W610 其他案例	8
三、	常见问题排查方法	. 8
	3.1 串口无法传输数据	8

	3.2 网络连接异常	8
	3.3 无法建立 TCP 连接,参数设置错误	8
	3.4 透传数据格式不对	. 9
	3.5 开启 MODBUS RTU 转 MODBUS TCP 无法读取数据	9
	3.6 连接透传云设置问题	9
四、	更新历史	9
五、	联系方式	r. 0

一、基本测试案例

1.1. 结构框图 and 数据流向



1.2. 资料下载

说明书 https://www.usr.cn/Download/576.html 软件设计手册 https://www.usr.cn/Download/577.html 规格书 https://www.usr.cn/Download/578.html 设置软件下载地址 https://www.usr.cn/Download/707.html

1.3. 测试环境

所需物品:

如果您已经购买 USR-W610, 会有如下配件







RS232母对母串口线

1.4. 测试步骤

1.4.1. 硬件连接

为了测试 RS232/RS485 到 WIFI/以太网的通讯转换,我们将 USR-W610 串口服务器的串口与计算机的串口连接,串 口服务器的 WIFI 和计算机的 WIFI 连接。台式机如无自带串口和 WIFI,可以用 USB 转 232 线和无线网卡来替代。硬件 连接如下图:



1.4.2. 上电之后指示灯状态

设备共有 5 个指示灯,从左到右依次为:

指示灯	功能	说明
Power	电源指示	电源输入正确时长亮
Work	工作指示灯	绿灯常灭,2s 闪烁一次
Link	网络连接	网络连接建立后亮
TXD	数据发送	本设备通过串口向外发送数据时闪烁
RXD	数据接收	本设备的串口收到数据闪烁

1.4.3. 网络连接

下面以 WIFI 连接为例介绍一下网络连接过程。

打开无线网络连接,搜索网络,如下图的"USR-W610_xxxx"(xxxx为 MAC 地址后四位)即是 WIFI 串口服务器的的默认网络名称(SSID)。



无线网络 SSID 搜索

加入网络,选择自动获取 IP, USR-W610 串口服务器支持 DHCP Server 功能并默认开启。

常规		网络连接详细信息(0):	
连接		属性	值
IIv4 连接: IIv6 连接: 媒体状态: SSID: 持续时间: 速度: 信号质量: 详细信息(8)	无 Internet 访问权限 无网络访问权限 已启用 USR-W610_C580 2 天 13:14:12 72.2 Mbps	注接特定的 DNS 后缀 描述 物理地址 已启用 DHCP IFv4 地址 IFv4 产网掩码 获得租约的时间 租约过期的时间 IFv4 默认网关	USR-W610_C580 Qualcomm Atheros AR956x Wirele D0-53-49-FD-52-BF 是 10.10.100.100 255.255.255.0 2017年8月14日 10:43:22 2017年8月15日 10:43:21 10.10.100.254
活动	— 「 」— 已接收	IPv4 DNS 服务器 IPv4 WINS 服务器 已启用 NetBIOS ove	10.10.100.254 10.10.100.254 是
字节: 14	19, 531 1 76, 320	连接-本地 IPv6 地址 IPv6 默认网关 IPv6 DNS 服务器	fe80::fc6a:fe21:19d1:5dcb%12
● ■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	用(0) 诊断(6)		〔关闭(0)

无线网络连接示意

此时, WIFI 串口服务器上的 Link 指示灯亮起

1.4.4. 数据透传测试

WIFI 串口服务器的初始参数:

- WIFI 串口服务器默认的 SSID 为: USR-W610_xxxx; (xxxx 是 WIFI 串口服务器 MAC 的后四位)
- WIFI 串口服务器加密方式默认为:open, none;
- 用户串口参数默认为: 57600,8,1,None;
- 网络参数默认值: TCP,Server,8899,10.10.100.254;
- WIFI 串口服务器本身 IP 地址: 10.10.100.254

我们只需要按照参数相应设置网络通信参数,就可以进行串口与 WIFI 的双向通信了,操作步骤如下:

打开测试软件"USR-TCP232-Test.exe",串口连接到的计算机的串口号 COM5(根据具体情况选择),选择 WIFI 串口服务器串口默认波特率 57600,点打开串口。

网络设置区选择 TCP Client 模式,服务器 IP 地址输入 10.10.100.254,此为 WIFI 串口服务器默认的 IP 地址,服务器端口号 8899,此为 WIFI 串口服务器默认监听的 TCP 端口号,点击连接建立 TCP 连接。

至此,我们就可以在串口和网络之间进行数据收发测试了,串口到网络的数据流向是:计算机串口->WIFI 串口服务器串口->WIFI 串 口服务器 WIFI/以太网->计算机网络,网络到串口的数据流向是:计算机网络->WIFI 串口服务器 WIFI/以太网->WIFI 串口服务器串口->计 算机串口。具体演示如下图所示:

USR-W610 产品使用说明手册



串口/网络传输测试

①有人网络调试助手下载连接: http://www.usr.cn/Download/27.html

1.4.5. 基本测试常见问题

- (1) 无法连接 wifi,可能设置了 STA 模式,无 wifi
- (2) 串口无数据,串口接线错误,需要按照说明书中检查串口引脚接线
- (3) TCP server 模式无法建立连接,未关闭防火墙,禁用其他网卡
- (4) 数据乱码,串口波特率设置错误,未设置和串口设备一致的串口参数
- (5) Wifi 信号不好, 需要接天线, 中间尽量无障碍物

二、常见用法

2.1 USR-W610 透传案例

- (1) USR-W610 基本通讯测试 https://www.usr.cn/Faq/338.html
- (2) WIFI 串口服务器 USR-W610-AP 模式的 4 种工作方式 https://www.usr.cn/Faq/544.html
- (3) WIFI 串口服务器 USR-W610-STA 模式的 4 种工作方式 https://www.usr.cn/Faq/545.html
- (4) WIFI 串口服务器 W610 连接路由器与远程服务器通信的案例 https://www.usr.cn/Faq/510.html
- (5) WIFI 串口服务器 W610 用 AT 指令连接路由器的过程 https://www.usr.cn/Faq/418.html
- (6) WIFI 串口服务器 W610 做 sta 连接局域网服务器通信 https://www.usr.cn/Faq/397.html
- (7) W610 连接路由器进行局域网通讯案例 https://www.usr.cn/Faq/339.html
- 2.2 USR-W610 一对一应用案例
 - (1) WIFI 串口服务器 USR-W610 连接有人云使用 VCOM 一对一透传通信 https://www.usr.cn/Faq/846.html
 - (2) 两个 W610 实现 AP 对 STA 一对一透传 https://www.usr.cn/Faq/638.html
 - (3) 两台 W610 通过网线直连实现一对一透明传输 https://www.usr.cn/Faq/512.html

2.3 USR-W610 连接云平台案例

- (1) USR-W610 连接有人云组态配置案例 https://www.usr.cn/Faq/845.html
- (2) WIFI 串口服务器 w610 连接有人云 ModbusRTU 组态基本测试 https://www.usr.cn/Faq/575.html

2.4 USR-W610 桥接模式案例

- (1) USR-W610 使用内置网页设置桥接模式 https://www.usr.cn/Faq/765.html
- (2) WIFI 串口服务器 w610 的桥接 https://www.usr.cn/Faq/421.html

2.6 USR-W610 MODBUS RTU 转 MODBUS TCP 案例

- (1) W610 局域网 Modbus RTU<==>Modbus TCP 基本测试 https://www.usr.cn/Faq/609.html
- (2) WIFI 串口服务器 w610 的 modbus rtu 与 modbus tcp 双向传输 https://www.usr.cn/Faq/417.html

2.7 USR-W610 其他案例

- (1) 如何查询 W610 的四个地址 https://www.usr.cn/Faq/709.html
- (2) W610 HTTPD GET 模式测试通讯和使用案例 https://www.usr.cn/Faq/637.html
- (3) USR-W610 套接字分发协议 https://www.usr.cn/Faq/598.html

三、常见问题排查方法

3.1 串口无法传输数据

(1) 检查 232 接线,如果使用 USB-RS232 线、转接线,联系线厂家要 USB-RS232 线、转接线、232 设备串口的线序,确认设备端 232 串口的 TX RX 和 302 串口的 TX RX 交叉连接。

(2) TX 接 RX, RX 接 TX, GND 接 GND。

DB9 公头引脚定义 2 引脚是 RXD, 3 引脚是 TXD, 5 引脚是 GND。

- (3)检查 485 A 和 B 接线是否正常, A 接 A B 接 B
- (4) 检查 485 线是否接触良好, 用万用表测试量是否导通
- (5)检查485线是否中断,用万用表测试量线是否导通
- (6) 485, 单向传输数据, 不允许双向同时传输数据
- 3.2 网络连接异常
 - (1)检查网线是否接触良好。
 - (2) 接交换机,检查交换机是否正常工作, IP 在同一网段。
 - (3) 设置 LAN 口, 接电脑, 检查无线接入点 IP 和电脑是否设置同一网段。
 - (4) 接远程服务器,接能上网的路由器,W610 无线终端参数设置 DHCP 或者静态 IP 和路由器 LAN IP 同网段。
 - (5) 接路由器,路由器工作是否稳定。
 - (6) W610 WANN 和 LANN IP 不要同网段

3.3 无法建立 TCP 连接,参数设置错误

- (1) W610 TCPserver 电脑关闭防火墙,禁用其他网卡。
- (2) W610 TCP server,本地端口。

电脑软件 TCP client 远程服务器填 W610 IP, 远程端口填 W610 本地端口。

(3) W610 TCP client , 远程服务器地址填电脑 IP, 远程端口填电脑本机端口。



电脑软件 TCP server,本机端口。

- (4) 两个 W610 要实现一对一对传,一个做 AP 模式设置 TCP server,另一个 STA 模式设置 TCP client。
- (5) W610 设置 TCP server, 虚拟串口软件 TCP client, 才能建立连接
- (6) W610 设置 TCP client, 虚拟串口软件 TCP server, 才能建立连接

3.4 透传数据格式不对

(1) W610 支持普通协议,是数据透传,串口发什么数据,网络收到什么数据。

(W610 也支持 MDOBUS 协议转换,开启 MODBUS RTU 转 MODBUS TCP,串口 MODBUSRTU,网络 MODBUS TCP)

- (2) W610 每次发送的数据量,结合打包时间和打包长度,波特率,设置合理
- (3) W610 串口参数要设置和设备串口参数一致。

包括波特率、数据位、停止位、校验位。

- 3.5 开启 MODBUS RTU 转 MODBUS TCP 无法读取数据
 - (1) 需要开启 MODBUS TCP
 - (2)网页串口参数,开启 MODBUS 轮询功能,超时时间 200ms 改大
 - (3) 网络软件设置合理的采集命令时间间隔,不要太快

(4) 485 通讯,设置自由组帧时间间隔,可以通过 AT 命令设置成 50ms,以满足客户对于串口转发效率的需求,设置命令如下: AT+FUARTTE=normal,设置完成后,需要用恢复出厂设置命令使能上述设置: AT+RELD

3.6 连接透传云设置问题

(1) W610 WAN 口网线连接路由器, W610 WAN 口设置 DHCP 或静态 IP。或者 W610 设置 STA 模式连接一个可以上网的路由器。

(2) 透传云上添加设备,使用 ID 添加

(3) W610 设置 TCP client,远程服务器域名填透传云域名 clouddata.usr.cn 和远程端口号填 15000,开启注册包,注册包类型选择 CLOUD,设置透传云 20 位设备编号和 8 位通讯密码

四、更新历史

文档版本

更新内容



USR-W610 产品使用说明手册

V1.0.0	初版	2020-09-08

五、联系方式

公 司: 济南有人物联网技术有限公司



地 址: 济南市历下区茂岭山三号路中欧校友产业大厦 12、13 层有人物联网

网址: http://www.usr.cn

用户支持中心: http://im.usr.cn

邮 箱: sales@usr.cn

有人愿景:工业物联网领域的生态型企业

公司文化:有人在认真做事!

产品理念: 简单 可靠 价格合理

有人信条:天道酬勤 厚德载物 共同成长

可信赖的智慧工业物联网伙伴

天猫旗舰店: https://youren.tmall.com 京东旗舰店: https://youren.jd.com 官 方 网站: www.usr.cn 技术支持工单: h.usr.cn



关有人微信公众号

登录商城快速下单