

WIFI-双网口串口服务器

(本文档适应的产品型号包括: USR-WIFI232-630)

文件版本: Ver1.0.4



WIFI 双网口串口服务器提供串口转 WIFI、串口转以太网、以太网转 WIFI 功能,能够将 RS-232/485 串口 转换成 TCP/IP 网络接口,实现 RS-232/485 串口与 WIFI/以太网的数据双向透明传输。使得串口设备能够立即 具备 TCP/IP 网络接口功能,连接网络进行数据通信,极大的扩展串口设备的通信距离。





WIFI-双	网口串口服务器	1
1. 快速)	<i>\</i> ``]	4
1.1.	硬件连接	4
1.2.	网络连接	4
1.3.	数据传输测试	5
2. 产品分	▶绍	6
2.1.	产品简介	6
2.2.	产品特点	7
2.3.	电气参数	7
2.4.	应用领域	8
3. 硬件订	之明	8
3.1.	外观尺寸	8
3.2.	工作指示灯	9
3.3.	接口说明	9
4. 应用均	· ···································	10
4.1.	串口服务器作 AP 的应用	10
4.2.	串口服务器作 STA 的应用	11
4.3.	串口服务器 AP+STA 的应用	12
4.4.	有线加无线的应用	13
4.5.	网线桥接应用(无线工作在 AP 模式)	15
4.6.	无线桥接应用(AP+STA)	16
5. 产品现	力能描述	17
5.1.	工作模式	17
	5.1.1. 透明传输模式	17
	5.1.2. 串口指令模式	17
	5.1.3. HTTPD Client 模式	18
	5.1.4. Modbus TCP 与 Modbus RTU 互转	19
5.2.	WI-FI 参数设置	19
	5.2.1. 自动选频功能	19
	5.2.2. 安全机制	20
	5.2.3. STA 时加入路由器功能	20
	5.2.4. STA 时地址绑定功能	21
5.3.	UART 成帧机制	21
	5.3.1. UART 自由组帧模式	21
	5.3.2. UART 自动成帧模式	21
5.4.	网络参数设置	22
	5.4.1. Socket A	22
	5.4.2. Socket B	23
5.5.	新增功能设置	23
	5.5.1. tcp 建立连接时密码认证	23
	5.5.2. 串口服务器上传 ID 功能	23
	5.5.3. 自适应波特率功能	23



	有人在认	认真做事! WIFI 双网口串口服务器	使用手册 电话:	4000 255 652
	5.5.4	.4. KeepAlive 功能		
	5.5.5	.5. Websocket 功能		
	5.5.6	.6. 软件流控		
	5.5.7	.7. 域名备份与智能 STA		
	5.6. Read	ɪdy 引脚信号指示		25
:	5.7. 参数	数设置		
;	5.8. 固件	件升级		
6. 设	置过程			
	6.1 . 打开	开管理网页		
	6.2. 快速	速配置		
	6.3. 模式	式选择		
	6.4. 无线	线接入点设置		
	6.5. 无约	线终端设置		
	6.6. 串口	口及网络设置		
	6.7. 以大	太网功能设置		
	6.8. HTT	TPD Client 模式		
	6.9. 模均	快管理页面		
附录	A: 常见	1问题与解答		
	问题一:	两个串口服务器互连,用 TCP 协议做透明串口,如	何设置?	
	问题二:	WIFI 串口服务器 LAN IP 设置, WAN IP 设置分别在	9	
	问题三:	两个 WIFI 串口服务器互连,用 UDP 协议做透明串	□,如何设置?	
	问题四:	WIFI 串口服务器的 TCP/UDP 协议在哪儿设?		
	问题五:	两个 WIFI 串口服务器设置为 STA,通过 AP 互连,	做透明串口,如何设置?	
	问题六:	使用 WIFI 串口服务器时,如何避免 IP 地址冲突?		
	问题七:	WIFI 串口服务器作为数据采集卡,分别与 PC (Serv	/er)相连,如何设置?	
	问题八:	WIFI 串口服务器 TCP 支持 UDP 组播吗?		
	问题九:	WIFI 串口服务器工作在 STA 模式,上位机如何获取	WIFI 串口服务器的 IP?	
	问题十:	WIFI 双网口串口服务器做无线交换机,桥接原来的	路由器,扩展无线范围	
附录	B:联系方	方式		
附录	C:免责声	声明		
附录	D:更新历	历史		



1. 快速入门

本章是针对 WIFI 双网口串口服务器产品的快速入门介绍,建议用户系统的阅读本章并按照指示操作一遍,将会对产品有一个系统的认识,用户也可以根据需要选择你感兴趣的章节阅读。针对特定的细节和说明,请参考后续章节。

如果在使用过程中有使用上的问题,可以到官网参照我们的应用案例: http://www.usr.cn/Faq/cat-47.html 也可以将问题提交到我们的客户支持中心: http://h.usr.cn

1.1. 硬件连接

为了测试串口到 WIFI/以太网的通讯转换,我们将 WIFI 双网口串口服务器的串口与计算机的串口连接,服务器的 WIFI 或是以太网网口和计算机的 WIFI 或是网口连接。台式机如果没有自带串口,也可以用 USB 转 232 先来替代。硬件环境如下图



图 1 硬件连接图

按照上图,只需要将 232 线和 DC5-40V 电源接到服务器的接口上即可。

1.2. 网络连接

下面以 WIFI 连接为例介绍一下网络连接过程。

打开电脑的无线网络连接,搜索网络,如下图的"USR-WIFI232-630_3378"(前面的"USR-WIFI232-630_" 所有的串口服务器都相同,后面四位为串口服务器 MAC 地址的后四位)即是 WIFI 串口服务器的的默认网络名称(SSID)。



正在识别… (USR-W) 无 Internet 访问	IFI232-AP_3378)	*
USR-WIFI232-AP_8 无 Internet 访问	3378	
拨号和 VPN	~	
宽带连接		
无线网络连接 2	~	
USR-WIFI232-630_3378	已连接 🚮	
TP-LINK_14D24E	1000	
D-Link_for_test	1000	
cisco-E526	Itee	
WP3-shaohui	Sall	Ŧ
打开网络和共同	复中心	

图 2 无线网络 SSID 搜索

加入网络,选择自动获取 IP,WIFI 串口服务器支持 DHCP Server 功能并默认开启。

常规		网络连接详细信息 (0):	
连接		属性	值
IPv4 连接: IPv6 连接: 媒体状态: SSID: 持续时间: 速度: 信号质里: 详细信息(C) 活动	无 Internet 访问权限 无网络访问权限 已启用 USR-#IFI232-630_3378 05:31:58 72.0 Mbps	描述 物理地址 已启用 DHCP IPv4 地址 IPv4 子网摘码 获得租约的时间 租约过期的时间 IPv4 默认网关 IPv4 DNS 服务器 IPv4 WINS 服务器 IPv4 WINS 服务器 IPv4 WINS 服务器	Realtek RTL8188CU Wireless LAN 48-02-2A-99-AD-AF 是 10.10.100.100 255.255.255.0 2014年4月18日 12:21:26 2014年4月19日 13:56:23 10.10.100.254 10.10.100.254 日 日
已发送 字节:	— 已接收 532 」 1,078	已启用 NetBIDS ove 连接-本地 IPv6 地址 IPv6 默认网关 IPv6 DNS 服务器	・ 是 fe80::34m0:fc90:c0mb:b906%15
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	(D) 诊断(G)	(
			关闭(C)

图 3 无线网络连接示意

此时 WIFI 串口服务器上的的 Link 指示灯亮起。

1.3. 数据传输测试

WIFI 串口服务器的初始参数:

WIFI 串口服务器默认的 SSID 为: USR-WIFI232-630_xxxx; (xxxx 是 WIFI 双网口串口服务器 MAC 地址的 后四位)



WIFI 串口服务器加密方式默认为: open, none; 用户串口参数默认为: 57600,8,1,None; 网络参数默认值: TCP,Server,8899,10.10.100.254; WIFI 串口服务器本身 IP 地址: 10.10.100.254

我们只需要按照参数相应的设置电脑的网络通信参数,就可以进行串口<-->WIFI/以太网的通信了,操作步骤如下:

打开测试软件 USR-TCP232-Test 串口转网络调试助手,选择硬件连接到的计算机的串口号 COM3(此处的 "COM3"口是本人电脑的串口,客户的串口号要视自己电脑的具体情况而定),选择串口默认波特率 57600, 点打开串口。

网络设置区选择 TCP client 模式, 服务器 IP 地址输入 10.10.100.254, 此为 WIFI 串口服务器默认的 IP 地址, 服务器端口号 8899, 此为 WIFI 双网口串口服务器默认监听的 TCP 端口号, 点击连接建立 TCP 连接。

至此,我们就可以在串口和网络之间进行数据收发测试了,串口到网络的数据流向是:计算机串口->WIFI 串口服务器串口->WIFI 串口服务器 WIFI/以太网->计算机网络,网络到串口的数据流向是:计算机网络->WIFI 串口服务器 WIFI/以太网->WIFI 串口服务器串口->计算机串口。具体演示如下图所示



图 4 串口/网络传输测试

2. 产品介绍

2.1. 产品简介

WIFI 双网口串口服务器提供串口转 WIFI、串口转以太网、以太网转 WIFI 功能,能够将 RS-232/485 串口 转换成 TCP/IP 网络接口,实现 RS-232/485 串口与 WIFI/以太网的数据双向透明传输。使得串口设备能够立即 具备 TCP/IP 网络接口功能,连接网络进行数据通信,极大的扩展串口设备的通信距离。



2.2. 产品特点

- 板载 UART 转 WIFI 核心模块(USR-WIFI232-D2),包含该模块的所有特性,具体参数请参看模块说明;
- 支持硬件流控(RTS/CTS)的RS232 接口,和计算机引脚定义一致的公口(针);
- Reload 重载初始配置按钮,再也不用担心设置错误(工作状态下,按下3秒松手即可载入默认设置并自动 重启);
- 丰富的状态指示灯Power、Ready、Link、NET1、NET2;
- DB9 的第九针可与电源输入连接(PCB 背面焊盘跳线),用于给传感器供电或者串口线向WIFI双网口串口服 务器供电。
- 配套电源、串口线、网线方便客户使用
- 设计有定位孔,方便安装
- 贴片机批量贴片生产,品质保证,量大价优
- 提供TCPIP上位机编程例子 VB / DEPHI / Boland C++
- 最高支持波特率460800bps
- 可选TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client 工作模式, TCP Server模式时可支持多达32个Client连接
- 通讯距离远:两个串口服务器对传400米(3dbi天线,用更好的天线可以更远)。测试条件:开阔地视距,两 个WIFI串口服务器自行组网,57600波特率双向互传不丢包。品质堪比国际大品牌(如Gainspain)。

2.3. 电气参数

	项目	指标
	标准认证	FCC/CE
	无线标准	802.11 b/g/n
	频率范围	2.412GHz-2.484GHz
		802.11b: +20dBm(Max.)
工化会粉	生时出家	802.11g: +18dBm(Max.)
儿线参数	反射切平	802.11n: +15dBm(Max.)
		用户可以配置功率
	接收灵敏度	802.11b: -89dBm
		802.11g: -81dBm
		802.11n: -71dBm
		UART: 300bps - 460800bps
	数据接口	以太网: 100Mpbs
		485 接口(防浪涌,防雷保护,过流保护)
硬件参数	工作电压	DC5-40V
	工作温度	-40°C - 85°C
	存储温度	-40℃- 125℃
	尺寸	103*105*28mm(L*W*H)
	无线网络类型	Station/AP 模式
	安全机制	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

表 1 电气参数表



协 供 会 粉	加密类型	WEP64/WEP128/TKIP/AES
私什梦教	T 佐博书	透明传输模式/串口指令模式/Httpd Client 模
	工作傑氏	式
	AT 命令	AT+命令结构
	网络协议	TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
	最大 TCP 连接数	32
	用户配置	Web 服务器+AT 命令 配置
	客户应用软件	支持客户定制应用软件

2.4. 应用领域

- ◆ 串口 (RS232/RS485) 转 WiFi/以太网;
- ✤ WiFi 远程控制/监控、TCP/IP 和 WiFi 协处理器;
- ✤ WiFi 遥控飞机、车等玩具领域;
- ◆ WiFi 网络收音机、摄像头、数码相框;
- ◆ 医疗仪器、数据采集、手持设备;
- ◆ WiFi 脂肪称、智能卡终端; 家居智能化;
- ♦ 仪器仪表、设备参数监测、无线 POS 机;
- ◆ 现代农业、军事领域等其他无线相关二次开发应用。

3. 硬件说明

3.1. 外观尺寸





3.2. 工作指示灯

设备共有5个指示灯,从左到右依次为:

表 2 指示灯

指示灯	功能	说明
Power	电源指示	电源输入正确时常亮
Ready	内部系统启动完成指示灯	模块正常启动后绿灯常亮。
Link	网络连接	Wifi 建立连接后长亮。
NET1	网口1连接/数据传输指示灯	网口1有网线连接时长亮/发送数据时闪烁
NET2	网口2连接/数据传输指示灯	网口2有网线连接时长亮/发送数据时闪烁

3.3. 接口说明

电源接口:

5.5*2.1 标准 DC 电源接口,产品电源输入具有 TVS 保护。

RS232 接口:

设备的串口为公口(针), RS232 电平(可以直接连电脑串口的电平), 引脚顺序与计算机的 COM 口保持一致, 与电脑连接时需要用交叉线(2-3 交叉, 7-8 交叉, 5-5 直连, 7-8 可以不接, 但是一定不能直连电脑, 否则可能导致工作不正常), 一共有 6 根线有定义, 其余悬空。

	12 3	K5252 引牌古义仪
2	RXD	设备数据接收
3	TXD	设备数据发送
5	GND	接地

表 3 RS232 引脚含义表



电话: 4000 255 652

7	RTS	请求发送
8	CTS	清除发送
	VCC	默认未使用,PCB 上有个焊盘跳线,需
0		要时可以将它与设备的电源输入正极连
9		接,用于给串口传感器供电或者外部通
		过串口线给设备供电。

RS485 接口:

RS485 有引出两根线分别是 A(data+)和 B(data-),和设备 RS485 连接时 A(+)接 A(+), B(-)接 B(-)。

RJ45 网络接口:

网口的连接,WIFI 双网口串口服务器的网口是 10M/100M 自适应,支持 AUTO MDI/MDIX,也就是说你可以使用直连网线与计算机直接连接进行测试。610 串口服务器默认开启网口,如果不想使用网口可以通过 AT 命令或网页设置关闭,详见模块 USR-WIFI-D2 的说明书。

本串口服务器提供两个网口供客户使用,默认两个网口都是工作在"LAN"模式,其中 NET2 网口可以调整为"WAN"模式便于串口服务器作为二级路由器使用。设置部分可以在模块的内置网页中完成。

ID	标号	功能
1	TX+	Transceiver Data+ (发信号+)
2	TX-	Transceiver Data-(发信号-)
3	RX+	Receive Data+ (收信号+)
4	PHY-VCC	变压器抽头电压
5	PHY-VCC	变压器抽头电压
6	RX-	Receive Data- (收信号-)
7	n/c	Not connected (空脚)
8	n/c	Not connected (空脚)

表 4 RJ45 引脚含义表

Reload 按键:

此按钮是恢复出厂设置的按钮,设备正常工作状态下(Ready 灯亮之后)按下 3 秒以上再放开,等待 10 秒左 右 WIFI 双网口串口服务器自启动完成(Ready 指示灯熄灭然后再亮起),即恢复到出厂配置状态。

4. 应用场景

4.1. 串口服务器作 AP 的应用



电话: 4000 255 652



Cell phones(IOS/Android/Win system)

图 6 串口服务器作为 AP 的应用场景

如图中所示, WIFI 串口服务器作为一个 AP 使用, 其它 WIFI 串口服务器及电脑都可以作为 STA 连到这个 串口服务器上,同时它也可以通过 UART 或 485 接口连到用户设备。

4.2. 串口服务器作 STA 的应用





手机(IOS/Android/Win系统)

图 7 串口作为 STA 的应用场景

串口服务器做为 STA(利用 AP CLI 接口)连接到其它 AP 上,组成一个无线网络。所有的 STA 都以 AP 做为无线网络的中心,STA 之间的相互通信都通过 AP 转发完成。

4.3. 串口服务器 AP+STA 的应用



串口服务器可以支持 AP+STA 的方式。即 WIFI 串口服务器同时支持一个 AP 接口,一个 STA 接口。这样



模块可以作为二级无线路由器来使用。 AP+STA 功能设置: AP+STA 功能需要通过串口命令(F-对数设置)设置。 AT+FAPSTA=on 设置 AP+STA 功能。 然后把串口服务器设置成 STA 模式时, AP 接口依然有效。 注意:AT 指令部分本文不再详细介绍,请移步高性能系列模块的说明书。

4.4. 有线加无线的应用



图 9 网线接无线的应用场景 1

USR-WIFI232-630 作为 AP 使用时,其它电脑或设备都可以通过 RJ45(即网线)连到这个串口服务器上。





图 10 网线接无线的应用场景 2

USR-WIFI232-630 作为 STA 时,也可以网口端通过 RJ45 连电脑,无线端通过 WIFI 加入到无线路由中组网。



4.5. 网线桥接应用(无线工作在 AP 模式)



手机(IOS/Android/Win系统)

图 11 网线桥接应用场景

USR-WIFI232-630 的无线配置成 AP 模式,将模块的 DHCP 服务器关掉,并将 IP 修改成跟路由器一个网段 (网页中的"无线接入点设置"页面有相应的选项)。设置完成后,串口服务器的网口 2 连接路由器,网口 1 连接电脑。这样,电脑、串口服务器、路由器就在同一个网段。串口服务器相当于一个交换机桥连了路由器和 电脑。

其中用到的 AT 指令包括如下:

- ➢ AT+WAP 设置成路由器的 SSID
- ▶ AT+WAKEY 设置成路由器的密码
- ▶ AT+LANN 设置串口服务器的自身的 IP 跟路由器处在同一网段
- ➢ AT+DHCPDEN=off 关掉串口服务器 DHCP 功能

详细的 AT 指令的应用和设置过程,具体请参考文档"USR-WIFI232-D2_cn"的 AT 指令章节。



4.6. 无线桥接应用(AP+STA)



手机(IOS/Android/Win系统)

图 12 无线串口应用场景

USR-WIFI232-630 的无线配置成 AP+STA,将 AP 的 SSID 和加密方式、加密算法(网页中的"无线接入点设置"部分)设置成跟 STA 的参数(网页中的"无线终端设置")的一样(AP 下关掉 DHCP 服务器),并且让STA 连上路由器(AP 的 IP 手动设置成跟路由器一个网段)。这样无线双网口串口服务器就相当于一个无线交换机桥接到路由器中,实现了路由器的无线覆盖范围的拓展。

- 用到的 AT 指令主要有:
- ➢ AT+FAPSTA=on 打开 AP+STA 模式,该指令恢复出厂设置有效
- ➢ AT+FVER=z 打开 z 模式,该指令恢复出厂设置有效
- ▶ AT+WMODE=STA 将串口服务器的工作模式设置成 STA 模式
- ➢ AT+WSSSID 设置 STA 加入路由器的 SSID
- ▶ AT+WSKEY 设置 STA 加入路由器的加密
- ➢ AT+WAP 设置成路由器的 SSID
- ➢ AT+WAKEY 设置成路由器的密码
- ▶ AT+LANN 设置串口服务器的自身的 IP 跟路由器处在同一网段
- ➢ AT+DHCPDEN=off 关掉串口服务器 DHCP 功能

详细的 AT 指令的应用和设置过程,具体请参考文档"USR-WIFI232-D2_cn"的 AT 指令章节。



5. 产品功能描述

5.1. 工作模式

服务器共有三种工作模式:透明传输、串口指令模式、HTTPD Client 模式。

✤ 透明传输模式

在该模式下,WIFI 串口服务器实现串口与网络之间的透明传输,实现通用串口设备与网络设备之间的数据 传递。

✤ 串口指令模式

在该模式下,用户可以按照我们的协议发送数据给服务器,无需重启即可向不同的服务器发送数据。

✤ HTTPD Client 模式

在该模式下,用户可以发送的数据到指定 http 服务器,而 WIFI 串口服务器会自动在所发送数据的前面加上 http 协议头,具体协议头的内容可以通过 at 指令或是网页设置。

5.1.1. 透明传输模式

WIFI 串口服务器支持串口透明传输模式,可以实现串口即插即用,从而最大程度的降低用户使用的复杂度。 在此模式下,所有需要收发的数据都被在串口与 WiFi 或是以太网接口之间做透明传输,不做任何解析。

在透明传输模式下,可以完全兼容用户原有的软件平台。用户设备基本不用做软件改动就可以实现支持无 线数据传输。

<说明>:

透明传输模式是复杂度最少的数据传输。用户也打开串口的硬件流控(CTS/RTS)功能,这样可以使误码 率降到最低。如果用户不需要串口的硬件流控功能,只需要把硬件流控的功能关掉就可以。

5.1.2. 串口指令模式

在此模式下,用户可以将串口的数据发往不同的服务器地址,此模式可以用 udp 或是 tcp client 向服务器发送数据。

客户 MCU 按照下面的格式发送数据包, WIFI 串口服务器解析完成后, 只将 n 字节的数据发送到目标地址。 当有数据返回时, 不做解析直接将数据从串口输出。

			• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
包头	长度	功能字	备用参数区	目标端口	目标地址	数据	和校验
2	2	1	2	2	m	n	1
	(n+m+5)						

表 5 串口指令模式协议表

包头:
恒为 0x55 0xaa
长度:
功能字开始,到校验之前(不包含校验)的所有字节数的总合。高字节在前功能字:
Bit0:(UDP:0;TCP:1)
Bit1:(短连接:0;长连接:1)
Bit2:(IP:0;域名:1)



Bit7:(精简协议: 0; 全协议: 1)注意: 目前只支持精简协议

注:

对于 Bitl, 若为短连接, 那么发送数据后, 会断开连接; 若为长连接, 那么发送数据后, 连接将会一直保持, 直到重新改变目标地址为止

对于 Bit2,代表目标地址为 IP 还是域名,如果为 IP,则目标地址为 4 字节;如果为域名,则目标地址长度为整个域名字符串的长度(其中目标地址的最后一字节为 0x00,也就是字符串的结尾,域名的长度是不定)

对于 Bit7,精简协议下,回复帧只包含数据;全协议下,回复帧会有发送失败,等待超时,UDP 广播下响 应设备 IP 等帧格式

◆ 备用参数区:

第一个字节:如果为短连接,本位置为 TCP 等待超时时间(1-255),如果发送命令完成后,未收到响应,则等待相应的秒数,若为 5,则表示最大等待 5s 断开连接;如果发送命令后,立即收到返回数据,则立即断开 连接;如果为长连接,此处为 0x00。

第二个字节:预留

◆ 目标端口:

小端格式,低字节在前,比如端口23,在这里的顺序为1700

♦ 目标地址:

如果为 IP,则为4字节,比如192.168.0.7 表示为 07 00 A8 C0;如果为域名,那么地址长度不定,以'\0'结尾

� 数据:

长度可变,最大不超过1000字节

◆ 校验:

从功能字开始算起,到校验字节之前,加和校验。

下面是具体的应用举例: 发送数据: 55 aa 00 0a 00 00 021 00 85 00 A8 C0 01 0f 长度字节 00 0a: 长度为 n+m+5,此处为 10 功能字 00: UDP 方式 目标 ip 地址 85 00 A8 C0: 192.168.0.133 数据区域 00: 长度为 1, 校验计算: 0x00+0x00+0x00+0x21+0x00+0x85+0x00+0xA8+0xC0+0x01=0x0f

5.1.3. HTTPD Client 模式

此模式用于从 HTTP 服务器请求数据或是向服务器提交数据。

用户在用 at 指令或是网页设置好 HTTP 协议头的具体内容后。每次发送数据时,WIFI 串口服务器会自动 将所发送的数据封装成 HTTP 协议数据,发送到指定 HTTP 服务器上。方便用户直接从 HTTP 服务器读取或提 交数据。

下面是具体的应用举例: 首先用 AT 指令设置 HTTP 的相关参数 AT+HTTPURL=192.168.1.1,80 AT+HTTPTP=POST AT+HTTPPH=/set AT+HTTPCN=keep-alive AT+HTTPUA=lwip13.2 如果发送的数据为 1234。

设置服务器的地址和端口 设置 HTTP 类型,GET、PUT 或 POST 设置协议头中的路径,最长 50 个字节 设置协议头中的 Connection,最长 20 个字节 设置协议头中的 User-Agent,最长 20 个字节



则在 192.168.1.1 的 80 端口上就会收到如下数据 POST /set HTTP /1.1 Connection:keep-alive User-Agent:lwip1.3.2 Content-Length:4 Host:192.168.1.1:80

1234

如果 HTTP 类型是 GET,则 192.168.1.1 的 80 端口上收到的数据为 POST /set1234 HTTP /1.1 Connection:keep-alive User-Agent:lwip1.3.2 Content-Length:0 Host;192.168.1.1:80

WIFI 串口服务器如果从服务器接收到数据会直接打印到串口,不做任何处理。 具体的 HTTP 协议头设置的方法可以参照网页上的 HTTPD Clinet 页面。

5.1.4. Modbus TCP 与 Modbus RTU 互转

本功能基于 V5.01.18 以上版本。

本模块支持 Modbus TCP 转 Modbus RTU (不支持 Modbus ASCII); 模块的网络参数, 要跟应用软件的网络 参数相对应, TCP server 对应 TCP client, 端口也要配置成相同, 工作方式选 Modbus TCP<=>Modbus RTU (AT 指令: AT+TMODE=modbus)。



5.2. WI-FI 参数设置

5.2.1. 自动选频功能

当 WIFI 串口服务器工作在 STA 模式时, WIFI 串口服务器会根据 AP 的无线信道自行调整为与 AP 相同的 信道,并接入。

当 WIFI 串口服务器工作在 AP 模式时,可以设置成自动选频模式,这样当 WIFI 串口服务器起动时,会根据周围的环境,选择一个比较好的无线信道。





5.2.2. 安全机制

WIFI 串口服务器支持多种无线网络加密方式,能充分保证数据的安全传输,包括:

- ✤ WEP
- ✤ WPA-PSK/TKIP
- ✤ WPA-PSK/AES
- ✤ WPA2-PSK/TKIP
- ✤ WPA2-PSK/AES

注意: WEP 加密时, HEX 方式是 10 位或者是 26 位密码, ASCII 方式是 5 位或是 13 位密码, WPA-PSK 和 WPA2-PSK 密码最少 8 位。

5.2.3. STA 时加入路由器功能

在 WIFI 串口服务器"无线终端设置"页面中增加了"搜索"按钮。点击该按钮后,会弹出一个窗口显示 周围 AP 的信息,并选择。如下图所示:

无线终端参数设置				
模块要接入的网络名称(SSID1)	TP-LINK_14D24E 搜索			
MAC 地址1(可选)				
加密模式1	WPA2PSK V			
加密算法1	AES V			
密码1	www.usr.cn			
模块要接入的网络名称(SSID2)	USR-WIFI232-AP2 搜索			
MAC 地址2(可选)				
加密模式2	OPEN V			
加密算法2	NONE -			
模块要接入的网络名称(SSID3)	USR-WIFI232-AP3 搜索			
MAC 地址3 (可选)				
加密模式3	OPEN V			
加密算法3	NONE V			
信号临界值	2 % 注: 低于此信号强度即切换网络			

图 13 STA 设置页面

本页面有三个 STA 设置,您可以指填写一个也可以填写三个,如果三个都填写上后,WIFI 串口服务器会 在当前的网络信号小于信号临界值时,自动切换到下一个 STA 网络(如果只填写一个,请将临界值填写为 100, 则不会自动切换网络)。



电话: 4000 255 652

	网络名称(SSID)	MAC地址	信号强 度	无线信 道	加密算法	加密方式	网络类型
0	HF_A2	88:8b:5a:00:13:7d	70%	1	NONE	OPEN	Infrastructure
0	DOOR	ac:cf:23:00:01:a1	81%	4	NONE	OPEN	Infrastructure
0	TP- LINK_2FABBE	e0:05:c5:2f;ab;be	0%	4	AES	WPA2PSK	Infrastructure
0	inLPharmFWifi	00:25:86:ff:d5:50	10%	6	TKIP	WPA2PSK	Infrastructure
0	TP-LINK_803786	14:e6:e4:80:37:86	0%	6	AES	WPA2PSK	Infrastructure
0	inpa-china	00:18:f8:33:d0:28	10%	11	AES	WPAPSK	Infrastructure
0	inpa-guest	00:18:f8:33:d0:29	10%	11	AES	WPA2PSK	Infrastructure
0	TP-LINK_AP	74:ea:3a:27:e3:54	81%	11	AES	WPAPSK	Infrastructure

里新扫描

图 14 STA 设置中搜索界面

选择完路由器后,会返回原来的页面,此时加密模式和加密算法都已经填写了,您只需要按照提示写入密 码即可并保存即可。

5.2.4. STA 时地址绑定功能

WIFI 串口服务器支持在联网过程中(作为 STA, 去连接 AP 过程中)绑定目的网络的 BSSID 的功能。根据 802.11 协议规定,不同的无线网络可以具有相同的网络名称(即 SSID/ESSID),但是必须对应一个唯一的 BSSID 地址(即 MAC 地址)。因为非法入侵者可以通过建立具有相同的 SSID/ESSID 的无线网络的方法,使得 网络中的 STA 联接到非法的 AP 上,从而造成网络的泄密。所以通过 BSSID 地址绑定,可以防止 STA 接入到 非法的网络上,从而提高无线网络的安全性。

5.3. UART 成帧机制

5.3.1. UART 自由组帧模式

WIFI 串口服务器在接收 UART 过来的数据时,会不断的检查相邻 2 个字节的间隔时间。如果间隔时间大于某一值,则认为一帧结束,否则一直接收数据直到大于 4K 字节。WIFI 串口服务器判断串口上一帧结束后,转发到 WIFI 接口。

WIFI 串口服务器的默认的 2 个字节间隔时间为 10ms,即间隔时间大于 10ms 时,一帧结束。

经测试,如果设置成 10ms,从 WIFI (UART (WIFI 的回环,如果数据量不大,延时在 40~50ms 左右。 但是如果间隔时间为 10ms,而客户的 MCU 不能保证在 10ms 内发出下一个字节的,则串口数据可能被分断。

这个参数可以根据 AT 命令来设置, AT+FUARTTE=fast/normal, fast 对应 10 ms, normal 对应 50ms。这个 命令为出厂设置命令, AT+RELD 对其无效。

5.3.2. UART 自动成帧模式

对于串口上定长的数据帧,可以通过开启 UART 自动成帧功能,以达到最高的转发效率。WIFI 串口服务器支持 UART 口自动成帧功能。通过设置打开该功能,并设置自动成帧触发时间及触发帧长后,WIFI 串口服



务器会把从串口上收到的数据自动组成帧,转发到网络上去。

- ✤ 自动成帧触发帧长:是指 WIFI 串口服务器从串口接收到指定字节数后,组成数据帧,转发到网络上。
- ◆ 自动成帧触发时间:是指如果在触发时间内,从串口接收到的数据不足自动成帧触发帧长时,WIFI串口服 务器将把已收到的数据转发到网络上去。

自动成帧的时间从 WIFI 串口服务器从串口上收到第一个字节开始计算。如下图所示:



图 15 自动成帧功能示意图

具体的 UART 自动成帧操作请参见 "AT 指令集" UARTF/UARTFT/UARTFL 指令介绍。

5.4. 网络参数设置

WIFI 串口服务器有两个 TCP Socket: Socket A 和 Socket B。向 WIFI 串口服务器串口写入的数据, WIFI 串口服务器会自动向 Socket A 和 B 同时发送; WIFI 串口服务器通过 Socket A 或 B 接收的数据, 都通过串口发送出来。

通过对双 Socket 的不同设定,可以实现多种网络互连方式。目前 Sock B 只支持 tcp client。

5.4.1. Socket A

Socket A 的工作方式包括: TCP Server、TCP Client、UDP Client、UDP Server,设定方法请参照 AT 指令中的 AT+NETP 指令进行设置。

当 Socket A 设置成 TCP Server 时,可支持最多达到 32 个 TCP Client 的 TCP 链路连接。在多 TCP 链路连接 方式下,从 TCP 传输的数据会被逐个转发到串口上。从串口上过来的数据会被复制成多份,在每个 TCP 链接 转发一份。具体数据流程图所示:



图 16 多 TCP 链接数据传输图示



5.4.2. Socket B

Socket B 的工作方式目前仅为 TCP Client,设定方法请参照 AT 指令中的 AT+SOCKB 指令进行设置。 用户可将 Socket B 设定为 TCP Client 连接远程服务器,以实现设备的远程控制。

5.5. 新增功能设置

此章节所述功能基于 V5.01D.01 及以上版本,如果不是可以略过本章节。

5.5.1. tcp 建立连接时密码认证

此功能只适用于 WIFI 串口服务器作为 tcp server 的时候,当 tcp client 连上 WIFI 串口服务器时,WIFI 串口 服务器会对每一个连接上来的 tcp 进行认证。

tcp client 连上后发送的第一条数据应该为 WIFI 串口服务器的网页密码加上回车换行。默认情况下 WIFI 串口服务器的密码是 admin,所以 tcp client 发上来的第一条数据应该为 "0x61 0x64 0x6D 0x69 0x6E 0x0D 0x0A" (16 进制)。如果密码正确,WIFI 串口服务器返回 "OK"反之返回 "NO"并断开连接。

此功能可以在网页中的"TCP连接密码验证"进行开启或是禁用。

5.5.2. 串口服务器上传 ID 功能

此功能只适用于 WIFI 串口服务器作为 tcp client 的时候,当 WIFI 串口服务器连上服务器时会在数据的前面带有两个字节的 ID 号(ID 范围是 0~65535,高字节在前,低字节在后)加两个字节的 ID 反码。例如 WIFI 串口服务器默认的 ID 是 1111,则发向服务器时前四个字节为 "0x04 0x57 0xFB 0xA8"。

有两种方式上传自身的 id: 一种是首次连接服务器时上传自身的 ID; 另一种是每次发送的数据的前面加上 id。

ID 号相关参数设置在网页的"串口及其他设置"部分上,首次建连带 ID 功能和每次数据带 ID 功能都是默 认关闭的。ID 相关参数也可以用 at 指令来设置。

5.5.3. 自适应波特率功能

此功能请配合我们公司的虚拟串口软件使用。

在虚拟串口软件中将"同步波特率(类 RFC2217)"选中,并用 at 指令"AT+AABR=on"打开 WIFI 串口 服务器的自适应波特率功能并重启。如下图



图 17 虚拟串口同步波特率

这样,WIFI 串口服务器的波特率就会随着虚拟串口的波特率进行随时改动,并且不用重启 WIFI 串口服务器。如果重启 WIFI 串口服务器,波特率又会回到之前的波特率。





5.5.4. KeepAlive 功能

V5.01D01 及以上版本的固件在 tcp 连接时加了 keepalive 保活机制,所以当 WIFI 串口服务器的网络出现 异常时,能及时判断到网络异常并断开,当网络重新恢复后,又可以及时连接到服务器上。

5.5.5. 多 STA 功能

V5.01D01 及以上版本的固件增加了多个 sta 网络设置的功能,在 sta 模式下,如果连接的当先网络出现信号过低的情况,就会自动切换到其他的 AP 网络(切换网络时会自动重启)。

此功能提供了一个信号临界值,当当前的网络的信号低于信号临界值时,WIFI 串口服务器自动切换网络并重启。如果信号值设置为100,则 WIFI 串口服务器不会切换网络。即使当前网络信号没有了也会一直搜索当前的网络,不会重连到其他网络。

5.5.6. Websocket 功能

本 WIFI 串口服务器实现 websocket server 的功能.可以让 WIFI 串口服务器的串口跟网页进行实时交互,取 代早先的 HTTP GET、POST 的方式,相应速度更快。本 WIFI 串口服务器提供相应的 websocket 测试网页,供 用户测试,具体页面如下图:(该网页的地址为10.10.100.254/websocket.html)



图 18 Websocket 页面

点击页面中的"连接"就实现了一个 websocket 连接,接下来串口跟网页就可以互相发送接受数据了。本 WIFI 串口服务器的 websocket server 支持 8 个 client 同时接入。

本功能适合做网页应用,且对网页的响应速度比较高的用户,如需定制相应的网页,可以直接联系本公司。

5.5.7. 软件流控

V5.01.18 以上版本支持串口软件流控功能,可以在网页中设置成软件流控也可以用 at 指令设置(具体请参照 AT+UART 指令)。在软件流控下,发送的数据要为可见 ASCII 字符,如果发送非可见字符可能导致软件流控出 现异常。



5.5.8. 域名备份与智能 STA

V5.01.18 以上版本增加了域名备份功能。本功能开启后,当模块连上是域名的服务器后会自动保存该域名的 IP 地址,如果后面出现五分钟一直连不上该服务器时(包括无法解析该域名 ip 或是解析到的 ip 无法建立连接),就会自动启用备用 IP 进行连接。

本功能可以在网页中开启或是 AT 指令(AT+IPBUP)进行开启或是关闭。

V5.01.18 以上版本增加了智能 sta 功能。如果模块处在 STA 模式,并且已经五分钟没有连上路由器,那么模块 会自动启动自身的 AP 功能,并且在后面的时间里每隔 80 秒连接一次路由器。此功能便于用户可以继续通过无 线控制模块,或是设置模块的参数。

本功能一直关闭。

5.6. Ready 引脚信号指示

根据用户选择的出厂设置, nReady 信号输出可以有 2 种状态:

状态 1: WIFI 串口服务器启动完成前为高电平,启动完成后输出低电平。用户设备可以通过查询该信号判断 WIFI 串口服务器是否完成启动过程;

状态 2: WIFI 串口服务器启动完成前为高电平,启动完成后输出心跳信号。心跳信号波型为 0.5Hz 的方波, 占空比为 1:1。用户设备可以通过查询该信号判断当前 WIFI 串口服务器是否已经跑死,需要重新复位启动。当 切换到命令模式时,输出常低电平,以区分工作模式与命令模式。

<说明>:

WIFI 串口服务器默认 nReady 是电平模式的,可以用 AT+FNRDY=beat 命令开启心跳功能,并且 RELD 命令对该设置无效。

在 WIFI 串口服务器出厂时也可以根据用户要求设置。如果用户对此功能没有特殊要求,则出厂缺省配置 成状态 1。

注: AT+FNRDY 为出厂设置命令,所有出厂设置命令以 AT+F 开头,此命令下完后需要用 AT+RELD 起用 该设置,并且 AT+RELD 命令不会恢复这个设置。

5.7. 参数设置

串口服务器支持 web 方式的参数设置,用户可以使用浏览器十分方便的进行设置。如果串口服务器已经连接到某个无线网络,则只要 PC 机也连入同一个无线网络就可以进行设置,另外因为串口服务器同时也是一个 AP,所以 PC 机可以连接到需要设置的 WIFI 串口服务器上进行设置。

串口服务器同时也支持串口的 AT+命令,具体请参考文档"USR-WIFI232-D2_cn"的 AT 指令章节。<说明>:

济南有人科技可以按照用户的定制化参数设置做为出厂缺省配置,这将大大减少用户的量产 WIFI 串口服务器配置时间。同时,如果用户需要对每个 WIFI 串口服务器设置不同的参数或者希望自己批量配置 WIFI 串口服务器,济南有人科技可以提供批量配置工具来提高用户的配置效率。请联系济南有人科技的技术支持人员来获得更进一步的批量配置支持。



5.8. 固件升级

WIFI 串口服务器支持 web 方式的在线固件升级。

6. 设置过程

首次使用 WIFI 串口服务器时,需要对该 WIFI 串口服务器进行一些配置。可以通过 PC 连接串口服务器的 AP 接口,并用 web 管理页面配置。

默认情况下,WIFI 串口服务器的 AP 接口 SSID 为 USR-WIFI232-630_xxxx, IP 地址和用户名、密码如下:WIFI 串口服务器网络默认设置表

参数	默认设置
SSID	USR-WIFI232-630_xxxx
IP 地址	10.10.100.254
子网掩码	255.255.255.0
用户名	admin
密码	admin

6.1. 打开管理网页

首先用 PC 的无线网卡连接串口服务器的无线网络,SSID 为 USR-WIFI232-630_xxxx。等连接好后,打开 浏览器,在地址栏输入 http://10.100.254,回车。在弹出来的对话框中填入用户名和密码,然后"确认"。

Connect to 10.	10.10.254 🛛 🛛 🔀
	GR
The server 10.10, and password. Warning: This serv password be sent without a secure c	10.254 at GoAhead requires a username ver is requesting that your username and in an insecure manner (basic authentication onnection).
<u>U</u> ser name:	🖸 admin 💌
Password:	
	Remember my password OK Cancel

图 19 打开管理网页第二步

然后网页会出现 WIFI 串口服务器的管理页面。WIFI 串口服务器的管理页面支持中文和英文,可以在右上角设置。分九个页面,分别为"快速配置"、"无线模式选择"、"无线接入点设置"、"无线终端设置"、"串口及网络设置"、"以太网功能设置"、"HTTPD Client 模式"、"IO 控制"及"模块管理"。

6.2. 快速配置



快速配置	快速配置		
<u>模式选择</u>	1下无线配置 【修改】		
大线接入点设置			
▶ 无线终端设置	于线描于		
▶串口及网络设置	工作模式	AP模式 ▼	
以太网功能设置	无线接入点参数设置	H.	
Transport alt b	网络名称 (SSID)	lbq-d2-test-2 隐藏 🔲	
<u>HTTPD Client模式</u>	模块MAC地址	D8:B0:4C:F2:20:04	
<u>IO控制</u>	加密模式	Disable 👻	
<u>摸块管理</u>		确定取消	
	2F以太网功能配置 【修改		

图 20 快速配置页面

快速配置页面为用户提供了一个快速配置 WIFI 串口服务器的方法。按照页面的步骤配置完参数并重启启 动串口服务器,就可以让串口服务器正常工作起来,减小了配置的步骤及时间。当然本页面的选项较少,如果 一些详细配置,还是要到相应页面配置。

本页面有四个需要配置的选项及一个重启项,下面进行相应的说明: 无线配置:配置 WIFI 串口服务器的 WIFI 的工作模式,既可以是 AP 模式也可以是 STA 模式。 以太网功能配置:打开/关闭以太网口,并设置相应的工作模式。 串口配置:配置 WIFI 串口服务器的串口参数,包括串口波特率、校验位、485 功能等等 网络配置:配置 WIFI 串口服务器的网络参数,只有 TCPA 的相关参数。 重启 WIFI 串口服务器:当上述参数都配置完成后,点击重启 WIFI 串口服务器。

6.3. 模式选择

本页面可以设置选择 WIFI 串口服务器工作在 AP 模式或 STA 模式。

"数据传输模式"选择 WIFI 串口服务器的工作模式分别是"透明传输模式"、"串口指令模式"、"GPIO 模式"、"HTTPD Client 模式"。



	快快工作快以以且
▶ <u>摸式选择</u> ▶ <u>无线接入点设置</u>	设置模块工作模式,包括WIFI运作模式,数据传输模式。
。 工化线 迪迈里	
	◎ AP 模式:
▲串口及网络设置	WIFI 作为接入点模式(AP): 即模块创建WIFI网络,供手机、笔记本、平板电脑等其他WIFI设备接入。相关设罟诸进入"无线接入占设罟"页面
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	◎ Station 模式:
⇒ 以太网功能设置	WIFI 作为终端模式(STA): 即模块加入WIFI略由器创建的WIFI网络。注意在设置模块为STA模式前, 请先对无线终端参数进行设置。相关设置诸进入"无线终端设置"页面
. ummpp of	
→ HTTPD Client 模式	数据传输模式 透明传输模式 ▼
2014 BATTA 1 1 1 2 2 4	确定取消
► IO控制	

6.4. 无线接入点设置

WIFI 串口服务器支持 AP 接口,通过这个接口可以十分方便的对 WIFI 串口服务器进行管理,而且可以实现自组网,管理页面如下图。包括:SSID 设置,无线网络模式设置及无线安全设置,以及 AP 组成的局域网的设置。

V Grouper was bridge	无线接入点参数设置	
- 工建效波迅要	网络模式	11b/g/n mixed mode 👻
	网络名称 (SSID)	1bq-d2-test-2 降废 📃
<u>串口及网络设置</u>	模块MAC地址	D8:B0:4C:F2:20:04
以大网功能设置	无线信道选择	自动选取 👻
		确定 取消
	局域网参数设置	
	IP地址(DHCP网关设置)	10. 10. 100. 254
	于阿掖码	255. 255. 255. 0
	10000000000000000000000000000000000000	



6.5. 无线终端设置

无线终端接口,即 STA 接口。WIFI 串口服务器可以通过 STA 接口接入到其它无线网络中,设置如下图: 该页设置包括两个表,上面一个是 STA 的无线设置,包括要连接的 AP 的 SSID,安全设置等。下面一个 表为网络连接模式设置,包括 DHCP 和静态连接模式。

注意:此处有三组 STA 的设置选项,如果用户只需要一组(即指需要接入一个网络,不用切换网络),就 只设置第一组的 SSID 和加密就可以,设置完成后要将信号临界值改成 100,防止模块切换到其他组的网络中。

	捞也更油λ的网络女称(SSID+)	11SB 1///EI222 AB4
模式选择	Sex Service in (Sound)	USR-WIFIZ32-AF4
无线接入占设罢	MAC 地址1(可选)	
<u>/uwik//moun</u>	加密模式1	OPEN -
先线终端设置	加密算法1	NONE -
, <u>串口及网络设置</u>	模块要接入的网络名称(SSID2)	USR-WIFI232-AP2 搜索
以太网功能设置	MAC 地址2(可选)	
	加密模式2	OPEN -
, <u>HTTPD Client模式</u>	加密算法2	NONE -
IO控制	模块要接入的网络名称(SSID3)	USR-WIFI232-AP3 搜索
模块管理	MAC 地址3(可选)	
	加密模式3	OPEN -
	加密算法3	NONE -
	信号临界位	2 % 注:低于此信号强度即切换网络

图 23 无线终端接口设置

6.6. 串口及网络设置

应用程序设置是对 WIFI 转 UART 应用参数的设置,包括:串口参数的设置、自动成帧设置、设备 id 设置 及网络协议(TCPA 和 TCPB)的设置。



电话: 4000 255 652

快速配置	中口參以改直	
模式诜择	波特率	57600 👻
175	数据位	8 -
. <u>无线接入点设置</u>	检验位	None -
无线终端设置	停止位	1 -
建门路网络语笔	硬件流控 (CTSRTS)	关闭 ▼
	485功能	关闭 ▼
, <u>以太网功能设置</u>	自适应波特率功能(类RFC2117)	开启 ▼
<u>HTTPD Client模式</u>	注意: "自适应波特率功能" 请配合	我公司的虚拟串口软件使用。
▶ <u>IO控制</u>		确定取消
, <u>模块管理</u>	串口自动成帧设置	
	串口自动成帧	关闭 ▼
		ΣΆ Δ-
		4X/H
	设备ID设量	
	设备ID (0~65535)	1111
	模块建立连接时发送ID	开启 ▼
	每次发送数据时发送ID	开启 🗸
	44-17,12,40,32,78 *1 (X,40,41*	7月 *
▶ 快速配置	**************************************	
▶ <u>快速配置</u> <u>模式选择</u>	14.00.00.00 38 33 00.00 10 注意:"设备ID"开启后,模块主动	∩ / / /□ ・ 向服务器发送ID, 此功能用于辨识设备。
快速配置 模式选择	14-VV&AC3A38+3 &AC444 注意: "设备ID"开启后,模块主动	// /= ・ 向服务器发送ID, 此功能用于辨识设备。 确定 取消
<u>快速配置</u> <u>模式选择</u> <u>无线接入点设置</u>	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ 注意:"设备ID"开启后, 模块主动	// - · 向服务器发送ID. 此功能用于辨识设备。 确定 取消
<u>快速配置</u> <u>模式选择</u> <u>无线接入点设置</u> <u>无线终端设置</u>	14-11-12-20 38 39 3 22 20 10 注意: "设备ID"开启后,模块主动 网络参数设置	11月 - 向服务器发送ID,此功能用于辨识设备。 确定 取消
<u>快速配置</u> <u>模式选择</u> <u>无线接入点设置</u> <u>无线终端设置</u> <u>第口及网络设置</u>	14-17-04-05 30 13-04 04-14 注意: "设备ID"开启后,模块主动	///□ 、 向服务器发送ID. 此功能用于辩识设备。 确定 取消 Server ▼
<u>快速配置</u> <u>模式选择</u> <u>无线接入点设置</u> <u>无线终端设置</u> <u>第口及网络设置</u>	14-11.42.42.33.33 *3.42.42 注意: "设备ID"开启后,模块主动 网络表数设置 网络模式 协议 施口	////////////////////////////////////
快速配置 模式选择 无线接入点设置 无线终端设置	中いなた383013 (ACL) 注意: "设备ID"开启后、模块主动 网络参数设置 网络参数设置 网络 截式 协议 端口	//// ▼ 向服务器发送ID. 此功能用于辨识设备。 确定 取消 Server ▼ ICP ▼ 8899
快速配置 模式选择 无线接入点设置 无线终端设置 第口及网络设置 以太网功能设置 HTTPD Client模式	四\$************************************	////////////////////////////////////
快速配置 模式选择 五线接入点设置 五线终端设置 西近及网络设置 以太网功能设置 HTTPD Client模式 IO控制	四\$\$*\$	///二 向服务器发送ID,此功能用于辨识设备。 确定 取消 Server ▼ ICP ▼ 8899 10, 10, 100, 100 32
 快速配置 模式选择 无线接入点设置 无线终端设置 第日及网络设置 以太网功能设置 HTTPD Client模式 IO控制 	四\$************************************	///// ▼ 向服务器发送D. 此功能用于辨识设备。 确定 取消 Server ▼ TCP ▼ 8899 [10.10.100.100] 32 0
快速配置 模式选择 无线接入点设置 无线终端设置 重口及网络设置 以太网功能设置 HTTPD Client模式 IO控制 模块管理	四 () 注意: "设备ID"开启后,模块主动 回 回 回 小以 消口 服务器地址 最大TCP建模密码验证 TCP建模密码验证	///二 向服务器发送ID,此功能用于辨识设备。 确定 取消 Server ICP ▼ 8899 10.10,100.100 32 0 关闭
快速配置 模式选择 无线接入点设置 无线终端设置 五线终端设置 第口及网络设置 以太网功能设置 HTTPD Client模式 IO控制 模块管理	中いなんに取用する人にお 注意: "设备ID"开启后、模块主动 対象数次置 网络参数设置 网络模式 协议 第日 服务器地址 最大TCP连接密码验证 Socket B 设置 基地区のにはそ本等	小月 向屋务器发送ID.此功能用于辨识设备。 确定 取消 3899 10.10.100.100 32 0 关闭<
快速配置 模式选择 五线接入点设置 五线终端设置 第口及网络设置 以太网功能设置 HTTPD Client模式 IO控制 模块管理	中いなACM BILL (4) 注意: "设备ID"开启后,模块主动 「「「「「」」」」」」 「「」」」」 「「」」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 <	///// ▼ 向服务器发送ID,此功能用于辨识设备。 确定 取消 ③ Server ▼ ICP ▼ 8899 10.10,100 32 0 关闭 ▼ 开启 ▼ 9000
快速電置 模式选择 无线接入点设置 无线终端设置 西口及网络设置 第口及网络设置 以太网功能设置 HTTPD Client模式 IO控制 模块管理	中いなACM B + J AACH 注意: "设备ID"开启后、模块主动 回路参数设置 网络模式 协议 消口 服务器地址 最大TCP连接数(1~32) TCP超时设置(小千600 秒) TCP连接密码验证 Socket B 设置 开启SocketB功能 消口 用点 雪地社	小月・ 向服务器发送ID,此功能用于辩识设备。 确定 取消 32 0 ジ2 0 关闭 ▼ 用启 ▼ 8899
快速配置 模式选择 无线接入点设置 无线终端设置 第口及网络设置 以太网功能设置 HTTPD Client模式 IO控制 模块管理	四\$************************************	1/月 ▼ 南服务器发送D,此功能用于辨识设备。 确定 取消 第2 取消 10.10,100,100 10.10,100 32 0 2 10.10,100 32 0 ※ ※ 第32 10.10,100 第32 10.10,100 第32 10.10,100 第339 10.10,100 第399 10.10,100 10.10,100 10.10,100 10.10,100 10.10,100 10.10,100 10.10,100 </td

图 24 串口及其他设置

<说明>:

网络侧可以设置 4 种模式: TCP Server、TCP Client、UDP server、UDP client。

当 WIFI 串口服务器被配置为 UDP server 端后, WIFI 串口服务器会记忆最后一次通信的 UDP client 端,并 且跟最后一次的 UDP client 端通信。而 UDP client 模式则只会跟目标 IP 和地址通信。当设置成 TCP Server 时,



不需要输入 IP 地址。对于其它设置,需要在 IP 地址处填入需要连接的对方 IP 地址。端口处填入协议端口号,通讯两端的端口号必须一样。

Socket B 只能作为 TCP client 端与服务器通信。

TCP 连接密码验证: 当 WIFI 串口服务器工作在 tcp server 模式,对连接过来的 tcp client 进行密码验证。 注意:此验证只在 WIFI 串口服务器作为 TCP server 时起作用。当开启后,TCP client 连上 WIFI 串口服务器的 TCP server 时,第一条发往 WIFI 串口服务器的数据是密码加回车换行。密码是登陆网页时的密码默认是 "admin"。例如默认时发送的第一条数据应该为"0x61 0x64 0x6D 0x69 0x6E 0x0D 0x0A"(16 进制)

6.7. 以太网功能设置

本页面用来设置 WIFI 串口服务器的两个以太网网口,两个网口都是可以打开或是关闭的。而且第二个网口可以设置成 WAN 口使用,这样 WIFI 串口服务器可以作为二级路由器,便于用户组网。具体设置页面如下:

<u>模式选择</u>	打开或者关闭模块的网口功能	
<u>无线接入点设置</u>	2	
<u>无线终端设置</u>	以太网功能	
串口及网络设置	开启网口1	开启 ▼
即于因开始沉累	开启网口2	开启 ▼
	设置网口2工作方式	
HTTPD Client構式		确定 取消

图 25 网页设置页面

6.8. HTTPD Client 模式

此网页设置 HTTPD Client 模式下,HTTP 协议头的内容,包括:服务器地址、服务器端口、请求类型、协议头路径、协议头 Connection、协议头 User-Agent。

HTTPD Client 模式支持 POST、PUT、GET 三种 HTTP 请求方式。请求方式是 POST 或是 PUT 时,串口的数据会加到 HTTP 协议头后面的位置;当请求方式是 GET 时,串口的数据会加到协议头路径的后面。具体发送的数据的方式可以参照 4.2.4 章节。



▶ <u>模式选择</u>	在HTTDD Client様式 设要HTTD	Dith和社会社
无线接入点设置	注: HTTPD_Client模式用于将串口或服务器通信.	的小子大学来 随着封续成HTTP协议数据,并发给HTTP原务器,用于跟HTTP
7.线终端设直		
▶ 串口及网络设置		
▲ 以大网功能设罟	HTTPD服务器地址	10. 10. 100. 100
V MAN 199 HE KIM	HTTPD服务器端口	80
▶ HTTPD Client模式	HTTPD请求类型	GET 👻
►IO控制	HTTPD协议头路径	/abcd
	HTTPD协议头中的 Connection	keep-alive
▶ <u>模块管理</u>	HTTPD协议头中的 User-Agent	lwip1.3.2

图 26 HTTPD Client 模式

6.9. 模块管理页面

模块管理包括用户名/密码设置,恢复出厂设置及软件升级功能。

▶ <u>模式选择</u>	4.02.10.USR19	
➡ 无线接入点设置	设置用户名密码,恢复出厂设 	置及更新软件。
▶ <u>无线终端设置</u>	管理者设置	
➡由及其它设置	帐号	admin
➡ <u>IO控制</u>	口令	admin
➡ <u>HTTPD Client模式</u>		确定 取消
➡ <u>模块管理</u>	重启模块	
	重启模块	重启
	恢复出厂设置	
	恢复出厂设置按钮	恢复出厂设置
	软件升级	
	1004 6-32 。	进场文件 土进场文件

确定

图 27 模块管理页面

<说明>:

"重启模块"按健:当用户在不同的页面设置参数后,点击"确定"来确定设置的参数,但这些设置必需在用 户点击模块管理页面的"重启"后才会生效。点击"重启"后,WIFI串口服务器会复位重起,并且刷新内存里 的原有配置信息。



附录 A: 常见问题与解答

问题一:两个串口服务器互连,用 TCP 协议做透明串口,如何设置?

- 如图,
 - ◆ 1#串口服务器做为 AP, 默认设置即可。
 - ◆ 2#串口服务器做为 STA, WAN 口地址或动态获取, 或静态设置, 如设置为 10.10.100.100。

◆ 2#串口服务器的 TCP 协议设置如下: TCP Client, 端口 8899 不变, IP 地址为 1#串口服务器(即 AP)的 LAN IP 地址: 10.10.100.254。

◆ 当串口服务器设置为 STA 时,其 WIFI 口为 WAN 口, WAN 地址必须与 LAN 地址不在一个网段上, 所以 2#串口服务器的 LAN IP 需要改掉,如图: 10.10.99.254。



问题二: WIFI 串口服务器 LAN IP 设置, WAN IP 设置分别在哪儿设?

■ LAN IP 设置在"无线接入点设置"页面内,如下:上图所示。WAN IP 设置在"无线终端设置"页面内, 如下:下图所示。

局域网参数设置		
IP地址(DHCP网关设置)	10.10.100.254	
子阿掩码	255.255.255.0	
DHCP 类型	服务器 ▼	
	确定取消	

LAN IP 设置



模块IP地址设置		动态(自动获取) ▼	
DHCP 模式			
主机名 (可选)	USR-	USR-WIFI232-AP_00e0	
	~ 确定	取消	

WAN IP 设置

问题三:两个 WIFI 串口服务器互连,用 UDP 协议做透明串口,如何设置?

- 如图,
 - ◆ 1#串口服务器做为 AP, 协议改为 UDP, IP 地址为

◆ 2#串口服务器 WAN IP: 10.10.100.100。2#串口服务器做为 STA, WAN 口地址或动态获取,或静态设置(建议用静态地址),如设置为 10.10.100.100。

◆ 2#串口服务器的 TCP 协议设置如下: UDP, 端口 8899 不变, IP 地址为 1#串口服务器(即 AP)的 LAN IP 地址: 10.10.100.254。

◆ 2#串口服务器的 LAN IP 要改到另一个网段。(10.10.99.254)



问题四: WIFI 串口服务器的 TCP/UDP 协议在哪儿设?

- TCP/UDP 协议设置在"应用程序设置"页面中,如图,
 - ◆ 串口服务器默认为 TCP Server, 端口号为 8899。
 - ◆ 当设置为 TCP Client 时, IP 地址必须设置(为要连接的 Server 的 IP 地址)。

◆ 如设置 UDP 时,就没有 Server 和 Client 的选择,端口号必须设置, IP 地址必须填入对端设备的 IP 地址。



Server 🗸	

确认 取消

问题五:两个 WIFI 串口服务器设置为 STA,通过 AP 互连,做透明串口,如

何设置?

- 如图所示,因 WIFI 串口服务器也可以做为 AP,所以这里 AP 以 WIFI 串口服务器为例:
 - ◆ 1#串口服务器为 AP, 默认设置即可
 - ◆ 2#串口服务器为 STA, WAN IP 为 10.10.100.100, TCP Server
 - ◆ 3#串口服务器为 STA, WAN IP 为 10.10.100.101, TCP Client, 协议地址为 2#串口服务器的 WAN IP: 10.10.100.100。2#和 3#串口服务器的端口相同, 为 8899。
 - ◆ 2#串口服务器 LAN IP 改为 10.10.99.254, 3#串口服务器 LAN IP 改为 10.10.98.254, 以免引起冲突。





问题六: 使用 WIFI 串口服务器时, 如何避免 IP 地址冲突?

■ WIFI 串口服务器动态分配 IP 地址的范围可以定义为.100~.200 之间,

◆ 如默认地址为 10.10.10.254。WIFI 串口服务器做为 AP 时, 给 STA 分配的地址是从 10.10.100.100 开始, 最大到 10.10.100.200。

◆ 所以如果网络内需要静态分配地址的话,可以分配的地址有 10.10.100.1~10.10.100.99,以免动态分配 和静态分配的地址产生冲突。

问题七:WIFI 串口服务器作为数据采集卡,分别与 PC (Server) 相连,如

何设置?

■ 如下图所示, 3个 WIFI 串口服务器分别与 PC 建立 3条 TCP 连接:

◆ 3个WIFI 串口服务器都做为数据卡,1#WIFI 串口服务器做 AP, PC 与另 2个 WIFI 串口服务器都与 1#WIFI 串口服务器 WIFI 相连。

- ◆ PC的 IP 地址为 10.10.100.100, 做 TCP Server, 端口 8899。
- ◆ 1#WIFI 串口服务器协议设置: TCP Client, 10.10.100.100:8899
- ◆ 2#WIFI 串口服务器 WAN IP 为 10.10.100.101,协议设置: TCP Client, 10.10.100.100:8899
- ◆ 3#WIFI 串口服务器 WAN IP 为 10.10.100.102,协议设置: TCP Client, 10.10.100.100:8899
- ◆ 2#WIFI 串口服务器 LAN IP 改为 10.10.99.254, 3#WIFI 串口服务器 LAN IP 改为 10.10.98.254, 以免引起冲突。





问题八: WIFI 串口服务器 TCP 支持 UDP 组播吗?

目前,所有的WIFI 串口服务器都不支持UDP 组播功能,IP 组播地址范围是 224.0.0.0~239.255.255.255,设置 WIFI 串口服务器时请不要设置上述 ip 段,如果设置了,可能会造成WIFI 串口服务器无法正常启动。

问题九: WIFI 串口服务器工作在 STA 模式,上位机如何获取 WIFI 串口服务

器的 IP?

所有的 wifi 串口服务器都支持 UDP 搜索,会相应的返回自己的 IP、MAC、MID,具体搜索过程如下: 1. 通过 UDP 广播(广播地址: xx.xx.255,端口:48899)发送一个口令,默认口令为: "HF-A11ASSISTHREAD", 该口令可用 AT 命令(AT+FASWD)设置,最长 100 字节。

2. 串口服务器收到口令后,如果口令正确,向该地址(单播,端口: 48899)发送本地 IP 地址和 MAC 地址和 WIFI 串口服务器名称。 (IP,MAC,MID 如 10.100.254,888B5D0000E2,guxin)。

这样上位机 APP 就可以获取到 WIFI 串口服务器的 IP 地址了。



问题十: WIFI 双网口串口服务器做无线交换机,桥接原来的路由器,扩展无

线范围



手机(IOS/Android/Win系统)

1、将模块的 AP+STA 模式打开:发送 AT 指令 AT+FAPSTA=on 和 AT+FVER=z 到模块,收到正确回应后,恢 复出厂设置。

2、将模块设为 STA 模式加入到路由器中:网页设置页面如下:

➡ 法课配直	尤线终端参数设置	
▶ <u>模式洗择</u>	模块要接入的网络名称(SSID1)	TP-LINK_14D24E724 搜索
	MAC 地址1(可选)	
➡ <u>无线接入点设置</u>	加密模式1	WPA2PSK V
▶ <u>无线终端设置</u>	加密算法1	AES T
	密码1	
	JHLL TTALL	
	信号临界值	100 5注:低于此信号强度即切换网络

3、将 AP 的 SSID 和加密设置成跟路由器一样,关掉 DHCP,并将 LAN 地址修改成路由器的网段:具体设置页面如下:



电话: 4000 255 652

	无线接入点参数设置	
➡ <u>快速配置</u>	网络模式	11b/g/n mixed mode 🔻
▶ <u>模式选择</u>	网络名称 (SSID)	TP-LINK_14D24E724
	模块MAC地址	AC:CF:5D:00:00:E0
	无线信道选择	自动选取 ▼
▶ <u>无线终端设置</u>	WDS配置	
▶串口及网络设置		确定取消
◆以太网功能设置	USR-WIFI232-AP_00e0	
▶ HTTPD Client模式	加密模式 WPA加密	WPA2-PSK •
➡ <u>IO控制</u>	加密算法	TKIP 🖲 AES 🔘 TKIPAES
	密码	
		确定取消
▶ <u>模块管理</u>		
	局域网参数设置	
	IP地址(DHCP网关设置)	192.168.0.524
	子阿摘码	255.255.255.0
	DHCP 类型	停用 ▼
		确定取消

注意:每点击一次"确定",页面都会进行跳转。需要客户重新进入该页面进行接下来的设置。



附录 B:联系方式

- 公 司: 济南有人物联网技术有限公司
- 地址:山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 11 层
- 网址: <u>http://www.usr.cn</u>
- 客户支持中心: <u>http://h.usr.cn</u>
- 邮 箱: sales@usr.cn
- 企业QQ: 8000 25565
- 电话: 4000-255-652 或者 0531-88826739

有人愿景:拥有自己的有人大厦

公司文化: 有人在认真做事!

产品理念: 简单 可靠 价格合理

有人信条: 天道酬勤 厚德载物 共同成长

附录 C:免责声明

本文档提供有关有人公司 WIFI 双网口串口服务器的信息,本文档未授予任何知识产权的许可,并未以 明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外, 我公司概不承担任何其它责任。并且,我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产 品的特定用途适用性,适销性或对任何专利权,版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随 时对产品规格及产品描述做出修改,恕不另行通知。

附录 D:更新历史

2014-11-05 版本 V1.0.0 创立

2015-05-28 版本 V1.0.1 修改工作最低温度为-40 度

- 2015-06-16 版本 V1.0.2 增加客户支持中心的链接,去掉 WAPI 加密
- 2015-06-29 版本 V1.0.3

V5.01.18 版本增加 Modbus TCP 与 Modbus RTU 互转功能

增加软件流控

增加域名解析 ip 备份功能,增加 STA 模式保护功能

2015-06-29 版本 V1.0.4 修改公司地址,修改一些表述性错误