

文件版本: V1.0.22







http://h.usr.cn

目录

USR-G781 说明手册	1
1. 产品概述	
1.1. 产品特点	
1.2. 技术参数	5
1.3. 硬件接口	7
1.4. 状态指示灯	7
1.5. 尺寸描述	
2. 产品操作入门	9
2.1. 资料下载	9
2.2. 功能框图	9
2.3. 快速测试	
2.4. Web 页面设置	
3. 系统基本功能	
3.1. 基本设置	
3.2. 时间同步	
3.3. 用户管理	
3.4. 固件升级	
3.5. 备份与恢复	
3.5.1. 生成备份	
3.5.2. 参数上传	
3.6. LOG	
3.7. 语言选择	
4. 网络功能	
4.1 .4G 接口	
4.1.1. 接口状态	
4.1.2. APN 设置	
4.1.3. SIM 卡信息显示	
4.1.4. 网络保持设置	
4.2. LAN 接口	
4.2.1. DHCP 模式	
4.2.2. 静态地址模式	
4.3. WAN 接口	
4.3.1. DHCP 模式	
4.3.2. 静态地址模式	
4.3.3. PPPoE 模式	
4.3.4. WAN/LAN 选择	
4.4. 静态 IP 绑定	
4.5. 静态路由功能	
4.6. 网络诊断	
8. VPN 设置功能	
8.1. 概述	
8.2. PPTP 客户端搭建	





USR-G781 说明手册

http://h.usr.cn

8.3. L2TP 客户端搭建	
8.4. GRE 搭建	
8.5. IPSEC 搭建	
8.6. OPENVPN 客户端搭建	
8.7. SSTP 客户端搭建	
9. 防火墙功能	
9.1. 防火墙功能	
9.2 . Filter 表设置	
9.3. NAT 表设置	
9.4. 高级设置	
10. 服务	
10.1. 动态 DNS	
10.2. 花生壳内网穿透	
10.3. 远程管理平台	
10.3.1. 远程平台	
10.3.2. 远程监控	
10.3.3. 远程升级	
11. 组网应用	
11.1. WAN+LAN+4G方式	
11.2. 双 LAN+4G	
12. DTU 功能	
12.1. 工作模式	
12.1.1. 网络透传模式	
12.1.2. HTTPD 模式	
12.1.3. Modbus TCP 和 Modbus RTU 互转模式	
12.1.4. UDC 模式	
12.2. 串口	
12.2.1. 基本参数	
12.2.2. 成帧机制	
12.2.3. 特色功能	
12.3. GPS 定位功能	
13. AT 指令设置	
13.1.1. 设置软件说明	
13.1.2. AT 指令模式	
13.1.3. 串口 AT 指令	
13.1.4. 网络 AT 指令	
13.1.5. 短信 AT 指令	
13.1.6. 指令格式	
13.1.7. AT 指令集	
14. 联系方式	
15. 免责声明	
16. 更新历史	





1. 产品概述

USR-G781 是一款集 4G 路由器和 4G DTU 功能为一体的无线传输设备。

该产品聚合路由器和 DTU 双重优势,采用工业级高性能处理器、多种防护的硬件接口、安全稳定的 VPN 通道、低延迟高时效的 4G 模块;软硬结合,满足恶劣环境下的应用及多样化的组网需求。

USR-G781 可以为用户提供快速、便捷的网络部署。产品稳定、可靠、安全的特性,不单于工业环境适用, 目前已经在电力、水利、石油、市政、环保、物流等行业领域广泛应用,正在为各行业及行业间的信息、产品 融合提供帮助。

1.1.产品特点

- 支持多个 4G 模块版本: -42 (5 模)、-43 (7 模)、-7G(GPS 版)、-A、-V、-E、-AU;
- 基于高性能 ARM9 处理器,嵌入式 Linux 系统。
- 支持 2 个有线网口,可设置为 1 个 LAN □+1 个 WAN □, 或 2 个 LAN □;
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率;
- 支持 APN 专网卡, 抽屉式 SIM 卡座;
- 支持多个通信指示灯,支持一键 Reload 功能;
- 支持硬件看门狗,具有高度的可靠性;
- 支持 NTP 功能,实现自动网络校时;
- 支持 VPN(PPTP, L2TP, GRE, IPSEC, OPENVPN, SSTP);
- 支持静态路由表管理,实现自定义的路由规则;
- 支持防火墙规则管理,网络环境更加安全;
- 支持 DDNS 功能、花生壳内网穿透;
- 串口支持多种工作模式:网络透传模式、Mobus 互转模式、HTTPD 模式、UDC 模式;
- 支持 4 个网络连接同时在线, 支持 TCP Server, TCP Client, UDP Server 和 UDP Client;
- 每路连接支持 10KB 串口数据缓存,连接异常时可选择缓存数据不丢失;
- 支持 socket 无数据重连/重启功能。
- 支持发送注册包/心跳包数据;
- 支持 FTP 自更新协议,保持固件最新状态;
- 支持类 RFC2217 功能,可从网络动态修改设备的串口参数;
- 支持基本指令集;
- 支持定时重启功能。





1.2. 技术参数

USR-G781列路由器的主要型号及规格如下。

- ▶ USR-G781-42: 支持移动联通的 2/3/4G, 以及电信 4G 网络
- ▶ USR-G781-43: 支持全网通,也就是移动、联通、电信的 2G/3G/4G 网络
- ▶ USR-G781-7G: 支持全网通, 在 USR-G781-43 基础上增加 GPS 功能
- ▶ USR-G781-A: 支持 B2/4/12@FDD-LTE, B2/4/5@WCDMA
- ▶ USR-G781-V: 支持 B4/13@FDD-LTE

▶ USR-G781-E: 支持 B1/3/5/7/8/20@FDD-LTE, B38/40/41@TDD-LTE, B1/5/8@WCDMA

常规通用型号 USR-G781-42、USR-G781-43,其具体参数参见下表。

表1 基本参数

	项目		指标	
		Band 38/39/40/4	1	
	IDD-LIE	3GPP R9 CAT4	下行 150 Mbps,上行 50 Mbps	
		Band 1/3/8		
	FDD-LTE	3GPP R9 CAT4	下行 150 Mbps,上行 50 Mbps	
USR-G781-42		Band 1/8		
频段信息	WODINA	HSPA+ 下行速率	∞ 21 Mbps 上行速率 5.76 Mbps	
		Band34/39		
	TD-SCDIMA	3GPP R9 下行返	基率 2.8 Mbps 上行速率 2.2 Mbps	
		Band3/8		
	GSW/GFR3/EDGE	MAX:下行速率 3	884 kbps 上行速率 128 kbps	
		下行速率 130Mbps,上行速率 35Mbps		
	IDD-LIE	Band 38/39/40/41		
		下行速率 150Mb	ops,上行速率 50Mbps	
		Band 1/3/5/8		
	WCDMA	下行速率 42Mbp	os,上行速率 5.76Mbps	
USR-G781-43 频段信息	WODWA	B1/B8		
	CDMA2000	下行速率 3.1Mb	ps,上行速率 1.8Mbps	
		CDMA1X/ 1xEV-	DO rel.0/ 1xEV-DO rev. A: 800 MHz	
	TD-SCDMA	下行速率 4.2Mb	ps,上行速率 2.2Mbps	
		Band 34/39		
	GSM/GPRS/EDGE	下行速率 384kbps, 上行速率 128kbps		
		900/1800MHz		
SIM 卡与天线	SIM/USIM 卡	标准 6 针 SIM 卡接口, 3V/1.8V SIM 卡		
	天线	SMA 接口,5dB	i 全频天线	
福 供参数	有线网口	有线 WAN 口	WAN*1	
咬 [丁 ⁄ ý 欬		有线 LAN 口	LAN*1	





有人在认真做事	!	USR-G781 说明手册 <u>http://h.usr.cn</u>		
	电口波快索	RS232: 1200bps - 460800bps		
	中口伋付平	RS485: 1200bps - 460800bps		
	按键	Reload 按键,一键恢复默认设置		
	指示灯	电源、2/3/4G、SIM 卡、WAN 口、LAN 口、串口收发、SOCKET		
	工作电压	DC 9V~36V		
	工作电流	平均: 180mA@12V,最大: 300mA@12V		
	工作温度	-35°C~75°C		
	存储温度	-40℃~125℃		
	工作湿度	5%~95% RH(无凝露)		
	存储湿度	1%~95% RH(无凝露)		
	工作模式	透明传输模式,HTTPD 模式、MODBUS 互转模式、UDC 模式		
	设置命令	AT+命令结构		
电口旋供会粉	网络协议	TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP		
甲口扒什爹数	最大 TCP 连接数	4		
	用户配置	串口 AT 命令、网络 AT 指令、短信 AT 指令		
	客户应用软件	支持客户定制应用软件		
	ANP 专网	支持		
	VPN 功能	支持 PPTP/L2TP/GRE/IPSEC/OPENVPN/SSTP		
	静态路由管理	支持		
	IP 地址绑定	支持		
	防火墙功能	支持过滤表规则、转发表规则、自定义规则		
	网络诊断	支持		
网络萨佐西能	远程管理	支持		
M给软件切距 FTP 自升级协议		支持		
	简单透传方式	支持 TCP Server/ TCP Client /UDP Server / UDP Client		
	HTTP 协议传输	支持		
	心跳数据包	支持		
	类 RFC2217	支持		
	注册包机制	支持自定义注册包/ICCID 注册包/IMEI 注册包		
	有人云-云组态服务	支持		





1.3. 硬件接口



图1 接口说明

硬件接口描述如下

夜 4 按口 11 世 12
--

序号	名称	备注
1	DC 电源座	供电范围 DC:9-36V,标准 5.5*2.1 电源座
2	DC 电源端子	供电范围 DC:9-36V,绿色端子座,端子尺寸 5.08mm-2,注意 正负极性防止接错
3	WAN 🗆	广域网接口,10/100Mbps,支持Auto MDI/MDIX
4	LAN 🏳	局域网接口, 10/100Mbps, 支持 Auto MDI/MDIX
6	指示灯	状态指示灯,说明详见指示灯章节的描述
7	SIM卡座	抽屉式 SIM 卡卡托。如果需要安装 SIM 卡,需要使用尖锐物 顶住一侧的黄色按钮,将卡托退出
8	Reload 按键	Reload: 长按 5s 以上再松开,恢复出厂设置
9	RS232/RS485	标准串口,RS232为母口。不能同时使用
10	全频天线	全频吸盘天线
11	TBD 串口	用于 Debug 调试和刷机(如有该接口)。

1.4. 状态指示灯

USR-G781 上的指示灯分别是 POWER、WORK、NET、SIM 、LINKA/LINKB、TXD/RXD。指示灯代表的状态如下:

	表 3 指示灯状态	
指示灯名称	指示功能	状态
POWER	电源指示灯	电源工作正常常亮
WORK	系统运行工作指示灯	系统运行后闪烁



公开

有人在认真做事!	USR-G781 说明手册	http://h.usr.cn
		2G 红色
NET	网络状态指示灯	3G 蓝色
		4G 紫色
		没有网络熄灭
SIM	指示是否检测到有效 SIM 卡	检测到亮,未检测到灭
LINKA	SOCKET A 连接指示	SOCKET A 连接建立常亮
LINKB	SOCKET B 连接指示	SOCKET B 连接建立常亮
TXD	串口发送数据指示	有数据亮,无数据灭
RXD	串口接收数据指示	有数据亮,无数据灭

1.5.尺寸描述

下图中是 USR-G781 的尺寸图 (mm): 长*宽*高: 143.8*112.0*28.0mm (L*W*H, 含端子) 安装方式: 钣金外壳, 两侧固定孔, 兼容导轨安装件 开孔尺寸: 102.0*25.0mm (L*W)





图 2 尺寸示意图





2. 产品操作入门

本章主要简述 G781 (以下内容中 USR-G781 均简称为 G781)产品的常用功能及入门操作,介绍用户手册的 下载方式及遇到问题的技术支持方式,熟悉此类产品用户可跳过本章节。特定的功能说明,请参考后续章节。

2.1. 资料下载

如需产品的相关资料,可以到官网链接下载对应的产品手册: http://www.usr.cn/Product/250.html 如在使用过程中遇到问题,可以提交到我们的客户支持中心: http://h.usr.cn



2.2. 功能框图

本章介绍一下 G781 所具有的功能,下图是整体功能框图和 DTU 功能框图。





•	1× I) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
网卡名称		网卡代号
有线 LAN 口		lan
有线WAN口		wan
4G 接口		eth2

長1 接口对照表

2.3. 快速测试

G781 路由器上电启动后,默认自动连接 4G 网络并使 LAN 下的设备可访问外部网络。

如果您使用普通手机卡(开通了4G流量)来测试上网,则无需任何设置,插卡然后上电即可;如果使用的 是 APN卡,则需要准确设置 APN 地址;如果您要使用 VPN 以及端口映射等功能,请详细参考对应功能章节。 初次测试使用流程:

▶ 硬件: PC 机 1 台, USR-781 (含天线)、网线 1 根、4G 的 SIM 卡 (自备)

▶ 接线:电脑通过网线连接 LAN 口,全频天线接在对应的天线接口上

▶ 联网:在断电状态下插入 SIM 卡 (卡槽正面对应"sim"丝印正方向)

▶ 供电: USR-781 工作电压为 DC9[~]36V, 建议配套使用出厂提供的 DC 12V/1A 电源适配器

▶ 上电: PWR 常亮,等待大约 1 分钟, NET 指示灯亮紫色,表明路由器的 4G 联网成功,可以上网了。 产品应用的示意图如下,用户电脑可以通过 G781 路由器的有线 LAN 口,来访问外网。



图 5 联网示意图

2.4. Web 页面设置

首次使用 G781 设备时,可以通过 PC 连接 G781 的 LAN 口,然后登陆 web 管理页面进行配置。默认参数如下:

	表 2 指示灯状态
参数	默认设置
Web 登陆地址	192.168.1.1
用户名	admin
密码	admin



打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1回车。填入用户名和密码,然后点击确认确定。

Windows 安全	x
位于 Web Server Authentication 的服务器 192.168.1.1 要求用户 码。	名和密
警告:此服务器要求以不安全的方式发送您的用户名和密码(没有安置) 的基本认证)。 ————————————————————————————————————	全连接
admin ••••• 记住我的凭据	
确定	2消

图 6 Web 登陆提示窗口

登陆验证成功后,将跳转至默认网页,页面的左侧是导航栏,右侧为系统状态信息总览。如下图所示:

有人物联网			有人在认真做事 国动制度 中文 English
USR-G781	秋志		
~ #초	系统		
总览	主机名	USR-G781	
> 服务	固件版本	V1.2.28.01	
> 网络	本地时间	1970-01-01 08:16:23	
> VPN	运行时间	983s,0d:0h:16m:23s	
> 防火槽	平均负载	2.67 2.47 1.66	
> 透传			
> 系统	内存		
	可用政	59564 kB / 65536 kB (91%)	
	空闲数	30256 kB / 65536 kB (46%)	
	已填存	20064 kB / 65536 kB (31%)	
	已還中	0 kB / 65536 kB (0%)	
	网络		
	IPv4 WANKES		
192.168.13.143/index cn.html	3	后南有人物联网技术有限公司 http://www.usr.cn	

图 7 Web 主页面

通过页面左侧的导航栏,可以选择需要设置的功能页面,可设置的功能项主要有:

- ▶ 服务页面:包括动态 DNS 服务、花生壳内网穿透、远程管理和定位信息;
- ▶ 网络页面:包括接口设置、APN 设置、静态 IP 设置、静态路由、网络诊断功能设置;
- ▶ VPN 页面:包括 PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE、SSTP 设置;
- ▶ 防火墙页面:包括过滤规则、转发规则,以及高级设置(自定义的 iptables 命令);
- ▶ 透传页面:包括串口参数设置和网络连接(SOCKET)参数设置;
- > 系统页面,包括基本设置、时间同步、网页语言选择、用户管理、固件升级等功能。





3. 系统基本功能

3.1. 基本设置

支持如下功能:恢复出厂设备、重启设备;定时重启;远程日志、本地日志。

USR-G781		
038 0701	基本设置	
	基本参数、设备重启、日志系统	
> 状态		
> 服务		
> 网络	参数&重启 远程日志 本地日志	
> VPN		
> 防火墙	定时重启 关闭 ▼	
> 透传		
✓ 系统	(火夏王山) 参数 (火夏)	
基本设置	重启设备重启	
时间同步		保存&应用
语言选择		
用户管理		
固件升级		
	图 8 参数保存与恢复	

设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择:系统->基本设置。
- ▶ 右侧点击相应功能的按钮。
- ▶ 恢复出厂参数设置功能与硬件的 Reload 按键功能一致,长按 5s 以上然后松开,路由器将自行恢复出厂 参数设置并重启:
- ▶ 定时重启用来配置设备在每天固定时间点自动重启,配置完成重启生效。如下图所示:

USR-G781
> 状态
> 服务
> 网络
> VPN
> 防火墙
> 透传
◇ 系统
基本设置
时间同步
语言选择
用户管理
固件升级



3.2. 时间同步

LISP-G781
038-0781
× 业 *
> 防火墙
〉 沃传
✓ ∑∽
其本设置
时间同步
语言选择
用户管理
固件升级

图 10 时间同步 (NTP) 设置

路由器可以工作在 NTP 客户端模式和 NTP 服务器模式,即可以从网络上获取时间,也已作为授时服务器。

表 3 NTP 功能默认参数

参数名称	功能
启用 NTP 客户端	使能
启用 NTP 服务器	禁止
更新周期(min)	60 分钟
时区	东8区,即北京时间
服务器地址	cn.ntp.org.cn

设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择:系统->时间同步;右侧填入要设置的参数。
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。



3.3.用户管理

> 状态 > 服务 > 网络 > VPN > 防火増 > 透传 ✓ 系统 基本设置 时间同步 语言选择		D C 701
 > 状态 > 服务 > 网络 > VPN > 防火増 > 透传 基本设置 时间同步 语言选择 	USF	K-G/81
 秋志 服务 网络 VPN 防火端 透传 조统 基本设置 时间同步 运商选择 		
 > 网络 > VPN > 防火墙 > 透传 ✓ 系统 基本设置 时间同步 语言选择 	、服务	ά
 > VPN > 防火増 > 透传 <	〉网络	z.
 > 防火増 > 透传 ✓ 系统 基本设置 时间同步 语言洗择 	> VPN	1
 > 透传 > 系统 基本设置 时间同步 语言洗择 	> 防火	(墙
 ▼ 系统 基本设置 时间同步 语言选择 	> 透传	Ŧ
基本设置 时间同步 语言洗择	~ 系统	ō
时间同步	基本	设置
语言洗择	时间	同步
	语言	话选择
用户管理	用户	管理
固件升级	固件	升级

图 11 用户名密码设置

设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择:系统->用户管理;右侧填入要设置的参数。
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。
- ▶ 用户名、密码默认均为 admin。

3.4. 固件升级

固件升级前请与有人技术支持联系,查询最新固件版本号,切勿随意升级,造成设备损坏;升级过程切勿 执行断电操作,当界面显示"固件升级完成"后,方可对设备断电。





http://h.usr.cn

))	有人物联网 工业物联网通讯专家
	USR-G781
> > >	状态 服务 网络
>	VPN 防火墙
~	应同 系统 基本设置
	时间同步 语言选择 用户管理
	固件升级

图 12 固件升级

设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择:系统->固件升级。
- ▶ 右侧选择需要升级的固件文件。
- ▶ 点击按钮"升级",等待升级完成。
- ▶ 固件升级过程中请不要断电或者拔插网线

3.5. 备份与恢复

3.5.1.生成备份

参数备份:点击"生成备份"按钮,可以将当前参数文件,备份为压缩包文件,比如 USR-G781-config-backup.tar.gz,并保存到本地。





http://h.usr.cn

	◎ 有人物联网) ^{工业物联网通讯会家}
	USR-G781
、 、	44-25
Í.	1/124
>	服务
>	网络
>	VPN
>	防火墙
>	诱传
~	至位
	基本设直
	时间同步
	语言选择
	用户管理
Г	固件升级

图 13 备份配置参数

3.5.2.参数上传

参数上传:将参数文件(xxx.tar.gz)上传到路由器内,那么参数文件将会被保存并生效。

	。 有人物联网 」 ^{⊥业物联网通讯专家}	
	USR-G781	固件升级
>	状态	升级固件和上传备份文件成功后,设备将自动重启。
>	服务	刷写新的固件
>	网络	保留配置参数
>	VPN 防火墙	固件文件: 选择文件 未选择任何文件 升级
>	透传	Az 10, 10-55
~	系统	留的/1%复
	基本设置	备份当前配置文件: 生成备份
	时间同步	上传备份文件: 选择文件 未选择任何文件 上传
	语言选择	
	用户管理	
C	固件升级	
		图 14 配置参数上传

<u><注意></u>

- ▶ 固件恢复配置,仅限在同一版本固件。由于不同版本参数不同会导致问题出现,建议用户在同一版本进行恢复配置。
- ▶ 备份上传后会自动重启路由器,上传过程持续1-2分钟。





3.6. LOG

- ▶ 支持 log 系统。主要包括:远程日志、本地日志、日志等级划分等。
- ▶ 支持掉电存储,默认每隔10分钟保存一次;
- ▶ 支持非人为重启实时保存系统日志;
- ▶ 支持存储本次运行日志及前一次运行日志;
- ▶ 支持日志导出功能;
- ▶ 支持实时查看内核、应用、VPN 日志信息
- ▶ 支持设置参数即时生效。

基本设置:

基本参数、设备重启、日志系	۵۵ 	
参数&重启 远程日志	本地日志	
系统日志缓冲区大小	200	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	402 468 42 40	
	192.100.13.40	
远程log服务譜端口	512	
日志记录等级	信息	
	保存&应用	
757	45	
	15 远程 LOG 设直外面	
数A 重白 近程日末 木地日末		
内核日志记录等级 信息 ✔ 应用日志记录等级 日志 内核 ✔ <u> </u>	警告 ✔ 広用	
内核日志记录等级 信息 V 应用日志记录等级 日志 内核 V 立省	警告 <mark>&gt;                                   </mark>	
内核日志记录等级 信息 ✓ 应用日志记录等级 日志 内核 ✓ <u>立る</u> 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [	警告 ✔	
内核日志记录等级 信息 _ 应用日志记录等级 日志 内核 _ <u>支百</u> 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [	警告 )  応用 清空 2.1900001 usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) 2.2000001 usbsore: registered new interface driver zte_ev 2.200001 usbserial: USB Serial support registered for zte_ev 2.210001 Netfilter mesages via NETLINK V0.30.	
内核日志记録等级 値 ( ) 应用日志记录等级 日志 内核 文 立名 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [	警告 ) 应用 有空 2.1900001 ubberial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) 2.2000001 ubbere: registered new interface driver zte_ev 2.200001 ubbereial: USB Serial support registered for zte_ev 2.2100001 Netfilter messages via NETLINK v0.30. 2.2200001 nfnl_acct: registering with nfnetlink. 2.2200001 nfnl_acct: registering with nfnetlink.	
内核日志记录等级 信息 如 应用日志记录等级 日志 内核 如 查看 1 00:00:11 USR-0781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-0781 kern.info kernel: [	警告 ) 应用 前立 2.1900001 ubberial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) 2.200001 ubberial: USB Serial support registered for ste ev 2.200001 ubberial: USB Serial support registered for ste ev 2.200001 Netfilter messages via NETLINK v0.30. 2.200001 fnl_acct: registering with fnfetlink. 2.200001 fnl_acct: registering with fnfetlink. 2.200001 fnl_acct: registering with fnfetlink.	
内核日志记录等级 信息 ✓ 应用日志记录等级 日志 内核 ✓ <u>三</u> 1 00:00:11 USR-G781 Kern.info Kernel: [ 1 00:00:11 USR-G781 Kern.info Kernel: [	警告 ) 应用 高空 2.1900001 usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) 2.2000001 usbcore: registered new interface driver zte_ev 2.2100001 usbserial: USB Serial support registered for zte_ev 2.2100001 nfl.acct: register with infertink. 2.200001 nfl.acct: register with infertink. 2.200001 nf contrack version 0.5.0 (656 buckter, 2624 max) 2.200001 nf contrack version 0.5.0 (656 buckter, 2624 max) 2.200001 NF JEROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.2400001 NF TEROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit II Ltd.	
内核日志记录等级 信息 _ 应用日志记录等级 日志 内核 _ <u>支る</u> 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [	警告 ) 应用 許空 2.1900001 usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) 2.2000001 usbcore: registered new interface driver zte_ev 2.200001 usbcore: registering with nfnetlink. 2.200001 nfnlacct: registering with nfnetlink. 2.200001 UBP TFROMY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.200001 NF_TFROMY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd. 2.200001 NF_TFROMY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd. 2.200001 NF_TFROMY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.	
内核日志记录等级 信息 _ 应用日志记录等级 日志 内核	第古 ) 広用 第二 2.1900001 ubberial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) 2.2000001 ubbore: registered new interface driver zte_ev 2.2000001 ubbore: registered new interface driver zte_ev 2.2100001 Neffiter messages via NETLINK v0.30. 2.200001 fnl_acot: registering with nfnetlink. 2.200001 fnl_acot: registering with nfnetlink. 2.200001 fnl_acot: registering with nfnetlink. 2.200001 fromtrack version 0.5.0 (656 buckets, 2624 max) 2.200001 NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.2400001 NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBat IT Ltd. 2.2600001 xip: IPv4 over IPv4 tunneling driver 2.2000001 gre: GRE over IPv4 tunneling driver 2.2000001 gre: GRE over IPv4 tunneling driver	
内核日志记录等级 信息 ✓ 应用日志记录等级 日志 内核 ✓ 立石 1 00:00:11 USR-0781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-0781 kern.info kernel: [	第古 ) 应用 第古 ) 应用 第古 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
内核日志记录等级 信息 _ 应用日志记录等级 日志 内核 _ <u>支る</u> 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [	第書 ) 成用 第字 第字 第字 2.1900001 usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) 2.2000001 usbsore: registered new interface driver zte_ev 2.200001 usbserial: USB Serial support registered for zte_ev 2.2100001 Merilter messages via NETLINK v0.30. 2.200001 nfnl_acct: registering with nfnetlink. 2.200001 off conntract version 0.5.0 (656 buckets, 2624 max) 2.200001 Gretlink v1:si; registering with nfnetlink. 2.200001 MF_TERONY Copyright (0) 2006-2007 BalaBit II Ltd. 2.2600001 Jpp: IPV4 over IPV4 tunneling driver 2.2700001 gret GRE over IPV4 dunneling driver 2.2700001 Ipv_dere: RE over IPV4 dunneling driver 2.2700001 Ipv_dere: GE over IPV4 dunneling driver 2.2700001 Ipv_dere: GC 2000-2006 Netfilter Core Team	
内核日志记录等级 信息 ✓ 应用日志记录等级 日志 内核 ✓ 立石 1 00:00:11 USR-0781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-0781 kern.info kernel: [	第古 ) (0月) 第二 第二 2.1900001 usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) 2.2000001 usbcore: registered new interface driver zte_ev 2.200001 usbcore: registering with nfnetlink. 2.2100001 Meffliter messages via NETLINK VO.30. 2.200001 fnl_acct: registering with nfnetlink. 2.200001 fnl_acct: registering with nfnetlink. 2.200001 (model and a straink) and a straink vo.30. 2.200001 fnl_econt: registering with nfnetlink. 2.200001 fnl_econt: registering with nfnetlink. 2.200001 MF_TEROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.240001 NF_TEROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.2600001 lpfp: IFv4 over IFv4 tunneling driver 2.2000001 ipg er: GRE over IFv4 tunneling driver 2.200001 ipg er: GRE over IFv4 tunneling dri	
内核日志记录等级 信息 ✓ 应用日志记录等级 日志 内核 ✓ 立石 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [	第古 ) 位用 お空 2.1900001 usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) 2.2000001 usbcore: registered new interface driver zte_ev 2.200001 netrilier messages via NETLINK v0.30. 2.200001 nfl.acct: registering with affetlink. 2.200001 nfl.acct: registering with affetlink. 2.200001 nfl.acct: registering with affetlink. 2.200001 NF TEROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.200001 NF TEROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.200001 NF TEROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit II Ltd. 2.200001 pip: IPV dewalley demultiplexor driver 2.200001 gre: GRE over IPV demultiplexor driver 2.200001 pip. EVS dever IPV demultiplexor driver 2.200001 pip. EVS dever IPV demultiplexor driver 2.200001 pip. EUST Edse tunneling driver 2.200001 pip. CLUSTERP: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully 2.300001 cFF cubics: (C) 2002 David S. Miller 2.300001 CFF cubics (C) 2002 David S. Miller	
内核日志记录等级 信息 _ 应用日志记录等级 日志 内核	第書 ) 成用 第空 第二 第二 第二 2.1900001 usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) 2.2000001 usbsore: registered new interface driver zte_ev 2.200001 usbserial: USB Serial support registered for zte_ev 2.2100001 Mefilter messages via NETLINK v0.30. 2.200001 nfnl_acct: registering with finetlink. 2.200001 nfnl_acct: registering with finetlink. 2.200001 MF JEROXY: Ireamparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.2400001 MF JEROXY: Ireamparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.2400001 MF JEROXY: Ireamparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.2400001 MF JEROXY: Ireamparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.2600001 MF JEROXY: Ireamparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.2600001 MF JEROXY: Ireamparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.2600001 JPD: IFV4 over IFV4 tunneling driver 2.2700001 jpd res: GRE over IFV4 tunneling driver 2.2800001 Jpd cs: GE over IFV4 tunneling driver 2.2800001 Jpd cs: GC 2000-2006 Netfilter Core Team 2.3000001 arp_tables: (C) 2000-2004 N.NILEr 2.3000001 arp_tables: (C) 2000-2004 N.NILEr 2.3000001 GPT cubic registered 4.00001 Mering: unable to open an initial console.	
内核日志记录等级 信息     应用日志记录等级 日志 内核		
内核日志记录等级 信息 ☆ 应用日志记录等级 日志 内核 ☆ 立る 1 00:00:11 USR-0781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-0781 kern.info kernel: [	第書 ) (2月) 第書 ) (2月) 第書 ) (2月) 第書 ) (2月) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	
内核日志记录等级 信息 _ 应用日志记录等级 日志 内核 _ <u>支</u> る 1 00100111 USR-G781 kern.info kernel: [ 1 00100111 USR-G781 kern.info kernel: [	第書 ) 成用 第書 ) 成用 第書 ) (2.190000) usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) 2.200000] usbcore: registered new interface driver zte_ev 2.200001 usbcore: registered new interface driver zte_ev 2.200001 usbcore: registered new interface driver zte_ev 2.200001 usbcore: registering with finetlink. 2.200001 fnl_acct: registering with finetlink. 2.200001 fnl_acct: registering with finetlink. 2.200001 NF JEROXY: Irangerent provy with net initial 2.200001 NF JEROXY: Copyright () 2006-2007 BalaBit IT Ltd. 2.200001 NF JEROXY: Copyright () 2006-2007 BalaBit IT Ltd. 2.200001 NF JEROXY: Copyright () 2006-2007 BalaBit IT Ltd. 2.200001 NF JEROXY: Copyright () 2006-2007 BalaBit IT Ltd. 2.200001 NF JEROXY: Irangerent provy demultiplexor driver 2.200001 NF JEROXY: IC) 2000-2006 Netfilter Core Team 2.300001 Ing _ tables: (C) 2000 Zouds A. Niller 2.300001 Gr _ dubit co gent ant initial console. 2.300001 usble to open ant initial console. 2.5700001 option 1-21: dSM modem (1-port) converter detected 2.5700001 usble to its is consoled to tryUSDS 2.5700001 usble to its is consoled to tryUSDS 2.600001 option 1-21: 2.5 Mm modem (1-port) converter detected	
内核日志记录等级 信息 ☆ 应用日志记录等级 日志 内核 ŷ 空る 日志 内核 ŷ 空る 1 00100111 USR-0781 kern.info kernel: [ 1 00100111 USR-0781 kern.info kernel: [		
内核日志记录等级 信息 ✓ 应用日志记录等级 日志 内核 ✓ 立る 1 00:00:11 USR-0781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-0781 kern.info kernel: [		
内核日志记录等级 信息 → 应用日志记录等级 日志 内核 → 立る 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [ 1 00:00:11 USR-G781 kern.info kernel: [	第書 ) 広用 第二 第二 第二 第二 第二 2.1900001 usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) 2.2000001 usbserial: USB Serial support registered for Ite_ev 2.2000001 usbserial: USB Serial support registered for Ite_ev 2.2100001 Mefilter messages via METLINK V0.30. 2.200001 fnl_acct: registering with firetlink. 2.200001 MF [FROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0 2.2600001 MF [FROXY: Copyright (0) 2006-2007 BalaBit IT Ltd. 2.2600001 JP: IFV4 over IFV4 unneling driver 2.2700001 jp care: GRE over IFV4 dunneling driver 2.200001 IFV4 over IFV4 dunneling driver 2.200001 IFV over IFV4 dunneling driver 2.300001 arg_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team 2.3000001 usp_Loto: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team 2.3000001 usp_Loto: (C) 2000-2004 Nuller 2.3000001 usp_Loto: (C) 2000-2004 Nuller 2.3000001 usp_Loto: (C) 2001-2014 S. Nuller 2.3000001 usp_Loto: (C) 2000-2004 Nuller 2.3000001 usp_Loto: (C) 2000-2004 Nuller 2.3000001 usb Loto: GSM modem (1-port) converter detected 2.5700001 usb Lot: SSM modem (1-port) converter detected 2.5700001 usb Lot: SSM modem (1-port) converter detected 2.6000001 usb Lot: SSM modem (1-port) converter detected 2.600001 usb Lot: SSM mod	GobiNet Ether
内核日志记录等级 信息 → 应用日志记录等级 日志 内核 → 豆石 1 00100111 USR-0781 kern.info kernel: [ 1 00100111 USR-0781 kern.info kernel: [		GobiNet Ether

图 16 本地日志显示界面

远程日志:

- ▶ 远程 log 服务器:远端 UDP 服务器的 IP 或域名,当 IP 为 0.0.0.0 时不启用远程日志;
- ▶ 远程 log 服务器端口:远端 UDP 服务器端口;
- ▶ 系统日志缓存区大小:默认 200k;





▶ 日志记录等级:默认最低等级,不支持分级;

本地日志:

- ▶ 内核日志等级:支持调试、信息、注意、警告、错误、关键、告警、紧急,共8个等级;
- ▶ 按顺序调试最低,紧急最高;
- ▶ 应用日志等级:同上;

日志(内核、应用、VPN)支持即时查看、清空;如下图:

内核日志记录	影等级	信息 🖌	应	用志记录等	級	调试 🗸	应用						
	日志	应用 🗸		查看	97. 77.	腔							
<pre>il -n 200 /tm n 1 00:00:52 n 19 07:49:22 n 19 07:49:22 n 19 07:49:23 m 19 07:49:23 m 19 07:49:23 m 19 07:49:23 m 19 07:49:23 m 19 07:49:24 m 19 07:49:24 m 19 07:49:40 m 19 07:49:40 m 19 07:49:40</pre>	p/log/ G781 USR-G USR-G USR-G USR-G USR-G USR-G USR-G USR-G USR-G USR-G USR-G	userlogd. user.warn 781 user. 781 user.	txtJan syslog debug debug debug debug debug debug debug debug debug debug debug debug debug debug debug	1 00:00 g: Labell IG=LOG [90 IG=LOG [00 IG=LOG [01 IG=LOG [01 IG=LOG [01 IG=LOG [01 IG=LOG [04 IG=LOG [05 IG=LOG [05	:52 G7 ed IPs 90]: 4 90]: 4 23]: 4 23]: 4 23]: 4 36]: 4 36]: 4 49]: 4 49]: 4 49]: 4 65]: 4 65]: 4 65]: 5 65]: 5 7 65]: 5 7 65]: 5 7 65]: 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	781 user sec not : nrgc=1 a OCmdStr= irgc=1 a OCmdStr= argc=1 a OCmdStr= argc=1 a OCmdStr= argc=1 a DCmdStr= argc=1 a para set para set	<pre>warn syslog: &amp; mabled; value gw(0)=httpd.cg func get user; gw(0)=httpd.cg waer.log.log_ user.log.log_</pre>	adjusting ipse 32001 ignored ja argv[1]=(nt log ] gi argv[1]=(nt log ] gi argv[1]=(nt log ] gi argv[1]=(nt gi argv[1]=(nt) gi	c.d to /etc/. lil) req=POST lil) req=POST lil) req=POST lil) req=POST lil) req=POST lil) req=POST lil) req=POST lifo lebug	ipsec.d rul=/cgi-k rul=/cgi-k rul=/cgi-k rul=/cgi-k rul=/cgi-k	<pre>&gt;in/httpd.cgi &gt;in/httpd.cgi &gt;in/httpd.cgi &gt;in/httpd.cgi &gt;in/httpd.cgi &gt;in/httpd.cgi</pre>		
	日主文	11 (La)											
	HINGOX.	年: 王原	旧志	下载日志									
	1.50	iπ: <u>Ξ</u> №	旧志	下载日志		P	4 17	太地日	志显示	界面			
	DBX.	#: <u>∓</u> ⊅	旧志	下载日志		P	§ 17	本地日	志显示	界面			
参数8重启	远程日	中: 王が 志 本	旧志	下載日志		ß	3 17	本地日	志显示	界面			
<b>参数改重启</b> 内核日志记	近程日 灵等级 日志	志 本 (龍 ▼ VPN ▼	田志	下載日志	- 級 - 清		3] <b>17</b> 	本地日	志显示	界面			

图 18 本地日志显示界面

支持日志文件导出(先生成后导出);





	大等级 溜汰 血用	
日志内核 💌 西谷		
<ul> <li>Jun 19 07:45:25 G781 kern.info kernel: [151.143</li> <li>Jun 19 07:45:25 G781 kern.info kernel: [151.141</li> <li>Jun 19 07:45:26 G781 kern.info kernel: [151.151</li> <li>Jun 10 07:45:26 G781 kern.info kernel: [151.152</li> <li>Jun 10 07:45:26 G781 kern.info kernel: [152.152</li> <li>Jun 10 07:45:26 G781 kern.info kernel: [152.152</li> <li>Jun 10 07:45:26 G781 kern.info kernel: [152.452</li> <li>Jun 10 07:45:36 G781 kern.info kernel: [153.452</li> <li>Jun 10 07:45:36 G781 kern.info kernel: [153.452</li> <li>Jun 10 07:45:36 G781 kern.info kernel: [137.453</li> <li>Jun 10 07:45:36 G781 kern.info kernel: [137.453</li> <li>Jun 10 07:45:36 G781 kern.info kernel: [137.454</li> <li>Jun 10 07:45:47 G781 kern.info kernel: [147.456</li> <li>Jun 10 07:45:47 G781 kern.info kernel: [147.456</li> <li>Jun 10 07:45:47 G781</li></ul>	00001 mstioni titUISB0_GSM modes       (1-port) converter now disconnected from titUISB0         ±uSEld:X:44251       Immeted         ±uSEld:X:44251       Immeted         1       Immeted <th></th>	
生成日志文尚中,请等待	正在17月7日 Mar.gz 第四月775月 : 187 <b>9</b> 2	×
	文件要型: WinRAR 压缩文件 (7.7 KB)	
内核日参记祭寺級 (武田) 日本 内核 (日本) (15,15000) option 1 Jun 19 07:45:25 C781 krm.info kernel (15,16000) option 1 Jun 19 07:45:25 C781 krm.info kernel (15,15000) option 1 Jun 19 07:45:25 C781 krm.info kernel (15,150000) option 1 Jun 19 0000 krm.info kernel (15,150000) option 1 Jun 19 0000 krm	文件地理: WorkAR 提供定義 (アス格) 第2月 日本	]
PARE BUCKAPANA         DATE BUCKAPANA         DATE BUCKAPANA         DATE BUCKAPANA           Int         Int <th>SYMME:       WORKAR_BERGER, TABLE         SYMME:       SYMME:         <td< th=""><th></th></td<></th>	SYMME:       WORKAR_BERGER, TABLE         SYMME:       SYMME:         SYMME:       SYMME: <td< th=""><th></th></td<>	



## 3.7.语言选择

选择中文或者 English 后点击保存&应用即可生效



http://h.usr.cn

<b>有人物联网</b>	
USR-G781	语言选择
> 状态	选择你需要的语言
> 服务	
> 网络	
> VPN	福言 中文 🔻
> 防火墙	保存4逾用
> 透传	
✓ 系统	
基本设置	
时间同步	
语言选择	
用户管理	
固件升级	

#### 图 20 语言选择界面

## 4. 网络功能

## 4.1.4G 接口

G781 支持一路 4G 通信接口,可以访问外部网络。下图为 4G 接口功能框图。



图 21 4G 接口示意图



### 4.1.1.接口状态

JSR-G781					
	接	田总览	WAN/LAN选择 WAN口设置	LAN口设置	4G模块设置
5					
络	接		状态		
接口		WAN	MAC: D8:B0:4C:EE:93:5C IPv4: 192.168.2.134		
PN设置		wan	Gateway: 192.168.2.1 Subnet: 255.255.255.0		
态IP			DNS1: 192.168.2.1 DNS2:		
静态路由					
网络诊断		1AN 30	IPv4: 192.168.1.1		
VPN		lan	Subnet: 255.255.255.0		
防火墙	Π	4G	<b>IPv4:</b> 10.246.53.98		
透传		eth2	Subnet: 255.255.255.252		
医结			DNS1: 58.240.57.33 DNS2: 221.6.4.66		
0,570			Mode: LTE		
			CSQ: 31		

#### 图 22 接口状态页面

对于状态栏的显示如下,如果显示"Not Alive",代表本网卡未能成功运行。

表 4 网络接口状态表

序号	名称	含义
1	MAC 地址	本网卡接口的 MAC 地址
2	IPv4	代表本网卡使用 IPv4 协议
3	Gateway	本网卡的网关
4	Subnet	本网卡的子网掩码

### <u><说明></u>

- ▶ 制式:支持移动,联通的 2/3/4G 以及电信 4G,具体指示技术参数表格。
- ▶ 4G 接口的协议:请勿修改,保持默认。
- ▶ 路由器默认优先使用有线优先,其次是 4G 网络。此选项可在 APN 设置界面设置。
- ▶ 如果您使用 APN 专网,请参考 APN 章节的介绍。

### 4.1.2.APN 设置

- ▶ 在左侧导航栏选择:网络->APN 设置,右侧填入要设置的参数值。
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。





http://h.usr.cn

	设置APN。	
USK-G781		
> 状态	APN参数设置网络保持设置	SIM卡信息显示
> 服务		
∨ 网络	APN名称	
接口	用户名	
APN设置		
静态IP	密码	
静态路由	加密方式	无
网络诊断	网络优先级	有线优先▼
> VPN	二网络加雪田	
> 防火墙		
> 透传	网络切换检测间隔时间	5
> 系统	PIN功能	不启用▼
	PIN密码	
		保存&应用

### 图 23 APN 设置页面 表 5 APN 参数说明

参数名称	功能
APN 名称	请填写正确的 APN 地址
用户名	默认为空。如使用 APN 卡请正确填写
密码	默认为空。如使用 APN 卡请正确填写
加密方式	默认不加密。如使用 APN 卡请正确填写
网络优先级	支持有线有线,4G 有线两种方式
子网掩码配置	4G 拨号后的子网掩码,默认自动获取
网络切换监测间隔时间(s)	有线和 4G 网络切换检测的时间间隔
<b>PIN</b> 功能	SIM 卡 PIN 码启用
<b>PIN</b> 密码	需要验证的 PIN 密码

### <u><说明></u>

- ▶ 普通的 4G 手机卡上网可不用关心 APN 设置。
- ▶ 如果使用了 APN 专网卡,如果有 APN 地址,用户名和密码,请务必填写。

### 4.1.3.SIM 卡信息显示

网页查看方法:在左侧导航栏选择:网络->APN 设置-SIM 卡信息显示。



USR-G781 说明手册 http://h.usr.cn 设署APN。 USR-G781 > 状态 APN参数设置 网络保持设置 SIM卡信息显示 > 服务 ~ 网络 硬件版本 M1.0.8 E1.0.4 A1.0.4 接口 IMEI 866633031806004 APN设置 IMSI 460066524079240 静态IP SIM卡状态 READY 静态路由 CNUM Unknown 网络诊断 PIN状态 OFF > VPN CHN-UNICOM 运营商 > 防火墙 信号强度 31 > 透传 网络模式 LTE > 系统 CREG 4G IP 10.4.254.115 基站信息 "0"."0"

图 24 SIM 卡信息显示

### <u><说明></u>

- ▶ 信号强度,常用有两个表示单位: dBm 和 asu。其换算关系是 dBm =-113+2*asu
- ▶ 不同产品型号,信号强度有着不同的显示方式。
- > 7 模-43 版本使用 asu 值表示; asu 的范围为 1-31, 数值越大, 信号强度越好;
- ▶ 5 模-42 版本使用 dBm 值表示,不同制式的显示方式不同,需要按照下表进行换算;

制式	取值	信号强度(dBm)
GSM	0-31	dBm=-113dBm+ 信号强度
TD	100-199	dBm=-115dBm+(信号强度-100)
LTE	100-199	dBm=-140dBm+(信号强度-100)
GSM/TD/LTE	99	未知或者不可测

▶ 注册到不同的网络制式,信号强度的表示值无论是 dBm 还是 asu,都无法直接对比。

▶ 一般情况下,dBm≥-90dBm,asu≥12,信号强度满足覆盖要求,可以据此衡量当前信号是否达标。

### 4.1.4.网络保持设置

网络保持功能用于监测 4G 网络是否通畅,包括两种监测方式: PING 监测和其他方式(数据链路监测)。 当网络不通畅的时候,此功能会探测出网络异常然后进行网络重新连接。

- ▶ 在左侧导航栏选择:网络->APN 设置->网络保持设置。
- ▶ 选择网络在线保持方式,监测时间间隔,失败次数等信息。
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。





	<b>有</b> 人仕认具做事!	USR-G781 说明手册		http://h.usr.cn
	USR-G781	APN		
>	状态	设置APN。		
>	服务			
~	网络	APN参数设置网络保持设置	SIM卡信息显示	
	接口			
	APN设置	网络在线保持方式	其他方式 🔻 🛛 选择'其他方式'时,	参考地址无效
	静态IP			
	静态路由	网络格拉州间外海时(月)(5)	10	②达到指定时间后,进行网络通畅监测
	网络诊断	网络检测失败次数	2	②失败达到指定次数后,进行重新联网
>	VPN	参考地址1	114.114.114.114	
>	防火墙	参考地址2	8888	
>	透传			
>	系统			保存&应用

#### 图 25 网络保持设置 网络保持参数说明 表 6

参数名称	功能
网络在线保持方式	选择网络在线保持的方式,默认其他方式
网络监测间隔时间(s)	多长时间去监测一次网络是否通顺,默认 10s
网络监测失败次数	网络监测失败多少次进行网络重连,默认2次
参考地址 1	PING 方式使用的参考地址 1
参考地址 2	PING 方式使用的参考地址 2

### <u><说明></u>

- ▶ 参考地址:仅仅在 PING 方式时,参考地址才生效。
- ▶ PING 监测时,先去 ping 参考地址 1,如果 ping 不通,再去 ping 参考地址 2,如果还不通,为一次失 败次数。





## 4.2.LAN 接口



图 26 LAN 接口示意图

### <u><说明></u>

- ▶ 当 WAN/LAN 接口(贴膜上标注的)设置为 LAN 模式时,则有 2 个 LAN 口。
- ▶ 默认静态 IP 地址 192. 168. 1. 1, 子网掩码 255. 255. 255. 0。本参数可修改, 如静态 IP 修改为 192. 168. 2. 1 (下次登陆路由器即使用该地址)。
- ▶ 默认开启 DHCP 服务器功能。所有接入到路由器 LAN 口的设备均可自动获取到 IP 地址。
- ▶ 具备简单的状态统计功能。

### 4.2.1.DHCP 模式

- ▶ 在左侧导航栏选择:网络->接口。
- ▶ 右侧选择"LAN 口设置",协议选择"DHCP 服务器",填入要设置的参数值。
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。



USR-G7

联网			公开
真做事!	USR-G781 说明手册		http://h.usr.cn
781	<mark>接口设置</mark> 设置网络接口的工作方式。 接口总览 WAN/LAN选择	WAN口设置	4G模块设置
	协议 IPv4地址段 最大分配数	DHCP服务器 192.168.1.100 100	~ 192.168.1.254

IPv4子网掩码	255.255.255.0
IPv4网关	192.168.1.1
粗约时间	864000
	保存&应用

### 图 27 LAN 口设置 DHCP 服务器

### 4.2.2.静态地址模式

### 网页设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择:网络->接口。
- ▶ 右侧选择"LAN 口设置",协议选择"静态地址",填入要设置的参数值。
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。

注意: 使用本功能后,下次即使用修改的 IPv4 地址登陆 G781 设置界面。

USR-G781	拉古沙田田		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
X 415 <del>-x</del>	设置网络接口的工作方式。		
2 祆念			
> 服务			
∨ 网络	接口总资 WAN/LAN	选择 WAND设置 LAND	旧沿罟
接口			
APN设置		1.5.317 #2	
静杰IP		IN THE INCLUSION OF THE INFORMATION OF THE INFORMAT	
	IPv4:	地址 192.168.1.200	
	IPv4子网	1 接码 255 255 255 0	
网络诊断			
VPN	IPv4	柳关 192.168.1.1	
防火墙		四方0 古田	
透传		1843-012/13	
> 系统			

### 图 28 LAN 口设置 DHCP 服务器





## **4.3.** WAN 接口

G781	接口设置		
	设置网络接口的二	[作方式。	
	按口台购		46
	IX LACOU		TUEXQE
	按门	状态	
	WAN	IPv4: 192.168.2.134	
	wan	Subnet: 255.255.255.0	
		DNS1: 192.108.2.1 DNS2:	
	LAN	MAC: D8:B0:4C:EE:93:5D	
	ور اعم	IPv4: 192.168.1.1 Gateway: 192.168.1.1	
		Subnet: 255.255.255.0	
	4G	IPv4: 10.4.38.187 Gateway: 10.4.38.188	
	eth2	Subnet: 255.255.255.248 DNS1: 58.240.57.33	
	图 29	网络接口-WAN 口	

### <u><说明></u>

- ▶ 1个有线 WAN 口, WAN 口为广域网接口。
- ▶ 支持 DHCP 客户端、静态 IP、PPPoE 模式。
- ▶ 默认 IP 获取方式为 DHCP 客户端。

### 4.3.1.DHCP 模式

- ▶ 在左侧导航栏选择:网络->接口。
- ▶ 右侧选择"WAN 口设置",协议选择 "DHCP 客户端"。
- ▶ 参考模式有网关和自定义两种选择,局域网选择网关即可,外网可选择网关以及自定义
- ▶ 选择自定义模式,会出现一栏 IP,默认 114. 114. 114. 114 即可
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。



USR

> 状态 > 服务 ~ 网络 接口 APNi

> VF 〉防 > 透

人物联网		公开
\在认真做事!	USR-G781 说明手册	http://h.usr.cn
USR-G781	按口设置	
状态	设置网络接口的工作方式。	
服务		
网络		
接口		
APN设置	协议 DHCP窑户端▼	
静态IP		

参考模式 网关

静态路由		18.LV	MX ·	
网络诊断				保存&应用
VPN				
防火墙				
透传				
系统				
	图 30	WAN 口设置 DH	HCP 客户端	

### 4.3.2.静态地址模式

### 网页设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择:网络->接口。
- ▶ 右侧选择"WAN口设置",协议选择"静态地址",填入要设置的参数值。
- ▶ 参考模式有网关和自定义两种选择,局域网选择网关即可,外网可选择网关以及自定义
- ▶ 选择自定义模式,会出现一栏 IP,默认 114. 114. 114. 114 即可
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。

USR-G781	接口设置		
> 状态	设置网络接口的工作方式。		
> 服务			
∨ 网络	接口总览 WAN/LAN选择	WAN口设置 LAN口设	置 4G模块设置
接口			
APN设置	协议	静态地址 ▼	
静态IP			
静态路由	IPv4地址	192.168.13.48	
网络诊断	IPv4子网掩码	255.255.255.0	
> VPN	IPv4网关	192.168.13.1	
> 防火墙	あ. <u>世</u> 35	+++	
> 透传	参考模式↓	目定义、	
> 系统	参考地址	114.114.114.114	

### 图 31 WAN 口设置 DHCP 服务器

### 4.3.3.PPPoE 模式





- ▶ 在左侧导航栏选择:网络->接口。
- ▶ 右侧选择"WAN口设置",协议选择"PPPoE",填入要设置的参数值。
- ▶ 参考模式有网关和自定义两种选择,局域网选择网关即可,外网可选择网关以及自定义
- ▶ 选择自定义模式,会出现一栏 IP,默认 114.114.114.114 即可
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。

接口设置         後国网络接口的工作方式。         第         後回网络接口的工作方式。         第         1         N设置       WAN/LAN选择       WAN口设置       LAN口设置       4G模块设置         1         N设置       助义       PPPOE          53/P          ####################################	<b>有人物联网</b> ^{[业物联网通讯专家}
送	ISR-G781
政治         政和人人和选择         WANL设置         LANL设置         4G模块设置           排口              かい              PPPOE               4G模块设置            静态IP              かい              PPPOE               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	状态服务
APN设置     协议     PPPOE       静态路由     用户室     usename       防炎箔     密码     の省诊断       > VPN     ddns1     114.114.114.114       > 防火箔     ddns2     88.8.8	✓ 网络
静志路由 网络诊断 密码 ピーーーー ピーーーー ピーーーー ピーーーー ピーーーー ピーーーーー	APN设置 静态IP
> VPN ddms1 114.114.114.114.114 > 防火造 ddms2 8.8.8	静态路由 网络诊断
> 透传	> VPN > 防火墙
> 系统 参考復式 凶关 ▼	<ul> <li>&gt; 透传</li> <li>&gt; 系统</li> </ul>



### 4.3.4.WAN/LAN 选择

- ▶ 在左侧导航栏选择:网络->接口。
- ▶ 右侧选择"WAN/LAN选择",模式选择"LAN"。
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。

USR-G781		
	接口设置	
> 状态	设置网络接口的工作方式。	
> 服务		
> 网络 接口	接口总览 WAN/LAN选择 WAN口设置 LAN口设置 4G模块设置	
 APN设置	模式 IAN ×	
静态IP		_
静态路由		保存
网络诊断		
> VPN		
> 防火墙		
> 透传		
> 系统		
	图 33 网口模式选择界面	





## 4.4.静态 IP 绑定

静态IP设置				
绑定IP和MAC				
MAC		IP		
50:7B:9D:A6:01:3B	192.168.1.11		• •	💼 删除

图 34 静态 IP 绑定设置方法

用户可以通过该功能,将 IP 地址与 MAC 进行绑定,G781 将始终为某些设备分配已指定的 IP 地址,而不是 从 dhcp 地址池中为该设备分配。如为 MAC 为 50:7B:9D:A6:01:3B 的设备分配一个指定的 IP 地址 192.168.1.11

表 7	IP	地址绑定参数
1X I		心机动化学双

参数名称	功能
MAC	要分配指定 IP 的设备 MAC
IP	192.168.1.200

#### 设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择:网络->静态 IP。
- ▶ 右侧填入要设置的参数: MAC 和 IP。
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。

### 4.5. 静态路由功能

静态路由有如下几个参数

#### 表 8 静态路由参数表

名字	含义	备注
接口	路由规则执行的端口	eth0(有线 WAN 口)
目的地址	要访问的对象的地址或地址范围	192.168.2.0
子网掩码	要访问的对象网络的子网掩码	255.255.255.0
网关(下一跳)	要转发到的地址	192.168.2.1

静态路由描述了以太网上数据包的路由规则。

■ 静态路由使用举例

测试环境,主路由器下连接两个平级路由器 A (G781) 和 B (普通路由器),两个路由器下分别连接了两台个



http://h.usr.cn

人电脑 PC1 和 PC2, 如下图,



图 35 静态路由表实例图

路由器 A 和 B 的 WAN 口都接在 192. 168. 0. 0 的网络内,路由器 A 的 LAN 口为 192. 168. 2. 0 子网,路由器 B 的 LAN 为 192. 168. 1. 0 子网。

现在,如果我们要在路由器 A 上加一条路由,使我们访问 192.168.1.x 地址时,自动转给路由器 B。 先在路由器 A 上设置静态路由。

路由表							
路由表描述了数 网络接口说明:	路由表描述了数据包的可达路径。 网络接口说明:wan-有线WAN口,eth2-4G。						
静态IPv4路由	由						
接口	目的地址	子阿掩码	网关				
wan 🔻	192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.0.100	■ 删除			
🔒 添加							

图 36 路由表添加页面

在 PC1 上, 用 ping 命令去访问 192.168.1.1 (也就是路由器 B 的 LAN 口 IP),

C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.1					
正在 Ping 192.168.1.1 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms 来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms 来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms 来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms	TTL=255 TTL=255 TTL=255 TTL=255				

图 37 路由表功能测试





可以看到,静态路由已经生效,否则无法从 PC1 访问到路由器 B 的 LAN 口的。如果我们还想去访问 B 下的 设备,比如 PC2,还需要做如下处理。

在路由器 B 的防火墙设置,打开 WAN 口到 LAN 口的转发,这样从 WAN 口来的数据包,也可以转发到路由器 B 的 LAN 网络。这里介绍两种路由器的设置方法:

防火墙-过滤设置				
-过滤设置定义过滤表(filter)的过滤规则。				
默认策略 入站规则 转发规	则出站规则			
数据方向	入站策略	转发策略	8	站策略
安全策略	接受▼	接受▼	-	接受 ▼
	保存和	ά		
	IN IT OL	2,11		
	图 38 G781 ·	设置方法		
保存配置	访问策略			
▶ 运行状态	访问规则			
▶ 快速配置	数据宽句: LAN->WAN ▼			
▶ 基本设置	名称:			
▶ 无线设置 2.4GHz	頭腦类型: ● 阻塞 ◎ 允许			
▶ 无线设置 5GHz	服务类型: ALL ▼			
▶ 対象管理	源地址范围: IP组_所有IP ▼			TP-Link
▶ 後編控制	目的地址范围: IPUL 所有IP *			
	400/±2001/2.			
• white the to	Statelise a			
<ul> <li>AC 0210718*</li> </ul>	- AURINERUZA: 35 M			
- 35 (2) 55 m	新增 清除 帮助			
<ul> <li>NO INTERNO</li> <li>NO INTERNO</li> </ul>	规则列表			
NON NON	选择 序号 名称 策略类型 服务类型	數据面向	源地址范围 目的地址范围	生效时间 设置
5. 新作用书	□ 1 静态路由 允许 ALL	WAN -> LAN	IP组_所有IP IP组_所有IP	所有时间 🥒
× Start I	潮瓜			
<ul> <li>Attic 1 m</li> </ul>	全违 删除 报索			
<ol> <li>30 at 00 at</li> </ol>				

图 39 TP-LINK 设置方法

## 4.6. 网络诊断

用户可以通过该功能, ping 一个指定的地址, 来判断当前网络状态是否正常。

### 使用方法:

- 5. 在左侧导航栏选择:网络->网络诊断。
- 6. 右侧填入要 ping 的地址。
- 7. 点击按钮"ping"。



#### 图 40 Ping 网络诊断

## 8. VPN 设置功能

### 8.1. 概述

VPN(Virtual Private Network)虚拟专用网,分Client与Server,在实现上又分为PPTP、L2TP、GRE、IPSEC、OPENVPN、SSTP等。接下来分别介绍一下这几种协议创建 VPN 的原理。

#### **PPTP**:

PPTP 是一种点对点的隧道协议,使用一个 TCP(端口 1723)连接对隧道进行维护,使用通用的路由封装(GRE) 技术把数据封装成 PPP 数据帧通过隧道传送,在对封装 PPP 帧中的负载数据进行加密或压缩。其中 MPPE 将通过 由 MS-CHAP、MS-CHAP V2 或 EAP-TLS 身份验证过程所生成的加密密钥对 PPP 帧进行加密。

#### L2TP:

L2TP 是第二层隧道协议,与 PPTP 类似。支持隧道密码认证、CHAP 等多种认证方式;加密方式支持 MPPE 加密等。

#### **IPSEC:**

IPSEC 协议不是一个单独的协议,它给出了应用与 IP 层上网络数据安全的一整套体系结构,包括网络认证 协议 AH、ESP、IKE 和用于网路认证及加密的一些算法等。其中 AH 协议和 ESP 协议用于提供安全服务, IKE 协议用于密钥交换。

#### **OPENVPN:**

OPENVPN 是一个基于 Openss1 库的应用层 VPN 实现。其支持基于证书的双向认证,也就是说客户端需认证 服务端,服务端也要认证客户端。

#### GRE:

GRE 协议是对某些网络层协议(如 IP 和 IPX)的数据报进行封装,使这些被封装的数据报能够在另一个网络层协议(如 IP)中传输。GRE 采用了 Tunnel(隧道)的技术,是 VPN(Virtual Private Network)的第三层





隧道协议。

#### SSTP:

SSTP,又称安全套接字隧道协议,是一种应用于互联网的协议,它可以创建一个在 HTTPS 上传送的 VPN 隧道。SSTP 只适用于远程访问,不能支持站点与站点之间的 VPN 隧道。

### 注意: 这几种协议都可以搭建出 VPN,具体可以根据自己的需求来选择比较适合的协议来搭建。

注意: 当 VPN 建立后,双方子网需要互通,必须在双方路由器中增加去往对端的静态路由(IPSEC 除外)。

### 8.2. PPTP 客户端搭建

支持 PPTP 协议的 VPN 连接。网页设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择: VPN->PPTP。
- ▶ 右侧选择 "PPTP"和"高级设置",对应填写需要的设置参数;
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。

● <b>有人物联网</b> ^{工业物联网通讯专家}			
花生壳内网穿透			
远程管理	VPN-PPTP		
定位信息	设置VPN的参数		
网络			
接口			
APN设置	接口状态 基本设置	高级设置	
静态IP			
静态路由	是否启用	不启用▼	
网络诊断	服务器地址	192.168.13.136	
PN			
ртр	нл-я	usemame	
.2TP	2016		<i>3</i>
GRE	在线保護	結 启用 ▼	
IPSEC	保活时间间隔	5	② 达到指定时间后,进行网络通畅监测
PENVPN			
STP	保活失败次数	2 3	②失败次数达到指定值后,重新进行连接
防火墙			保存&应用
透传			
参数设置			
网络连接			
系统			

图 41 **PPTP** 基本设置界面



http://h.usr.cn

<b>有人物联网</b>				
花生壳内网穿透	•			
远程管理		VPN-PPTP		
定位信息		设置VPN的参数		
✓ 网络				
接口				
APN设置		接口状态 基本设置 高级	及设置	
静态IP				
静态路由		身份验证	Only MSChapV2 •	
网络诊断		VPN客户靖静态IP		(2) 不填写,则表示自动获取
✓ VPN		<u>بالمحمد المحمد الم</u>		
PPTP		自定义于网壳时	Image: Image	55.255.255
L2TP		子网掩码设置	255.255.255.0	
GRE		LCP响应故障阈值	3	
IPSEC		I CP晌应间隔	20	
OPENVPN				
SSTP		设置MTU	1500	
> 防火墙				保存&应用
✓ 透传				
参数设置				
网络连接				
> 系统				

图 42 PPTP 高级设置界面

### <u><说明></u>

- ▶ 服务器地址、用户名、密码是基本参数,需要和 PPTP 服务器匹配;
- ▶ 身份认证: Only MSChapV2 表示仅支持 MPPE 加密; MSChapV2 EAP PAP CHAP 表示支持 MPPE 加密和多种认证; 其他表示不做处理, 默认状态, 默认情况下只有 CHAP 认证;
- ▶ VPN 静态 IP: 支持静态 IP 设置,此功能需在连接成功分配虚拟 IP 后添加;
- ▶ LCP 响应间隔:为链接空闲下的心跳交互时间间隔,默认 120 秒;
- ▶ LCP 响应故障阈值:为链路发送故障重连的阈值;
- ▶ MTU:最大传输单元,默认 1500,可根据要求适当减小;

当设备重启后,可见 PPTP-VPN 虚拟网卡,表示 PPTP-VPN 已正常建立。

设置VPN的	的参数			
	0070			
接口状态	PPTP	局级设置		
接口			状态	
接口	PPTP-VPN		<b>状态</b> IPv4: 192.168.99.240	
接口	PPTP-VPN		状态 IPv4: 192.168.99.240 P-t-P: 192.168.99.1 推收: 312.0 B(9 数理句)	
接口	PPTP-VPN		<b>状态</b> <b>IPv4</b> : 192.168.99.240 <b>P-t-P</b> : 192.168.99.1 接收: 312.0 B(9 数据包) 发送: 318.0 B(9 数据包)	



http://h.usr.cn

图 43 PPTP 成功连接图

G781 设备 LAN 口设备可 ping 通 PPTP 服务端虚拟地址

注接特定的 DNS 后缀
隧道适配器 本地连接* 3:
连接特定的 DNS 后缀
隧道适配器 isatap.local:
连接特定的 DNS 后缀 : local 本地链接 IPo6 地址 : fe80::5efe:192.168.55.100%17 默认网关
C: Wsers Administrator>ping 192.168.99.1
正在 Ping 192.168.99.1 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.99.1 的回复: 字节=32 时间=Sms IIL=63 来自 192.168.99.1 的回复: 字节=32 时间=3ms IIL=63 来自 192.168.99.1 的回复: 字节=32 时间=4ms IIL=63 来自 192.168.99.1 的回复: 字节=32 时间=4ms IIL=63
192.168.99.1 的 Ping 统计信息: 数据包:已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 8 <8× 丢失>, 往返行程的估计时间<以毫秒为单位>: 最短 = 3ns,最长 = 5ns,平均 = 4ns
Consultant and the second s

图 44 PPTP 客户端子网 PING 通服务器端 IP

## 8.3. L2TP 客户端搭建

支持 L2TP 协议的 VPN 连接。网页设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择: VPN->L2TP。
- ▶ 右侧选择"基本设置"和"高级设置",对应填写需要的设置参数;
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。

USR-G781		
	VPN-L2TP	
	设置VPN的参数	
状态		
服务		
网络		æ
VPN	按山状态 基本收益 同效设置	白
РРТР		
1 2TP	是台启用  小启	局用 ≚
CDF	服务器地址 19	92.168.13.136
GKE	田内石	
IPSEC	用户名 use	sername
OPENVPN	密码 ••	•••••
SSTP		H v
防火墙	住我味道。后州	<del>л</del> `
诱传	保活时间间隔 5	
<del>龙</del> 体	(G)活住 MT/2教/2	
£1370		




U	SR-G781
\ 4 <del>P</del>	**
· 1	0-24 1.4-7
朋友	····
<b>M</b>	络
VI	PN
PF	РТР
L2	2TP
GI	RE
IP	SEC
O	PENVPN
SS	STP
ĥ	沙墙
<u>/2</u>	11 <b>7</b>
	3九

## 图 46 L2TP 高级设置

图 45

- <说明>
- 服务器地址、用户名、密码是基本参数,需要和L2TP服务器匹配;  $\geq$
- ▶ 身份认证: Only MSChapV2 表示仅支持 MPPE 加密; MSChapV2 EAP PAP CHAP 表示支持 MPPE 加密和多 种认证; 其他表示不做处理, 默认状态, 默认情况下只有 CHAP 认证; 不支持 L2TP OVER IPSEC;
- ➢ VPN 客户端静态 IP: 支持静态 IP 设置,此功能需在连接成功分配虚拟 IP 后添加;
- ▶ LCP 响应间隔:为链接空闲下的心跳交互时间间隔,默认 120 秒;
- ▶ LCP 响应故障阈值:为链路发送故障重连的阈值;
- ▶ MTU:最大传输单元,默认1400,可根据要求适当减小;

当设备重启后,可见L2TP-VPN虚拟网卡,表示L2TP-VPN已正常建立。

接口状态	基本设置	高级设置
接口		状态
	L2TP-VPN	IPv4: 192.168.30.10
	J2tp	P-t-P: 1.0.0.1 接收: 26.6 KB(392 数据包) 发送: 13.4 KB(208 数据包)

图 47 L2TP 成功连接图

G781 设备 LAN 口设备可 ping 通 L2TP 服务端虚拟地址





http://h.usr.cn

以太网适配器 本地连接:
连接特定的 DNS 后缀 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
隧道适配器 本地连接★ 3:
连接特定的 DNS 后缀: 2001:0:7b81:fe0c:38d0:1931:3f57: IPv6 地址
隧道适配器 isatap.local:
连接特定的 DH& 后缀 : local 本地链接 IPv6 地址 : fe80::5efe:192.168.55.100×17 默认网关
C: Users Administrator>ping 192.168.30.1
正在 Ping 192.168.30.1 具有 32 字节的数据: 来員 192.168.30.1 的回复:字节-32 时间-2ms TTL-127 来員 192.168.30.1 的回复:字节-32 时间-2ms TTL-127 来員 192.168.30.1 的回复:字节-32 时间-2ms TTL-127 来自 192.168.30.1 的回复:字节-32 时间-2ms TTL-127
192.168.30.1 的 Fing 统计信息: 数据包: 己发送 = 4. 已接收 = 4. 丢失 = 0 <0× 丢失>, 任返订程的估计时间<以是秒为单位>: 规 = 2ms. 最长 = 2ms. 平均 = 2ms
C: Nisers Administrator>





34545 1237.511354	Hongkong_ea:/t:e9	broadcast	AKP	60 WHO HAS 192.168.13.17 TELL 192.168.13.5		
34546 1237.561813	Cimsys_33:44:55	Broadcast	0x8874	60 Ethernet II		
34547 1237.677986	Tp-LinkT 06:ac:21	Broadcast	0x8899	60 Ethernet II		
→ 34548 1237.705012	192.168.30.10	192.168.30.1	ICMP	112 Echo (ping) request id=0x0001, seq=30/7680, ttl=63 (reply in 34549)		
→ 34549 1237.705456	192.168.30.1	192.168.30.10	ICMP	114 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=30/7680, ttl=128 (request in 345		
34550 1237.768924	Hangzhou_59:10:74	Broadcasc	0x9001	60 Ethernet II		
34551 1238.365280	192.168.30.10	192.168.30.1	DNS	111 Standard query 0x0002 AAAA cn.ntp.org.cn		
34552 1238.393946	192.168.13.40	114.114.114.114	DNS	73 Standard query 0x0002 AAAA cn.ntp.org.cn		
34553 1238.404427	114.114.114.114	192.168.13.40	DNS	135 Standard query response 0x0002 AAAA cn.ntp.org.cn SOA lv4ns1.ffdns.r		
34554 1238.404690	192.168.30.1	192.168.30.10	DNS	175 Standard query response 0x0002 AAAA cn.ntp.org.cn SOA lv4ns1.ffdns.r		
34555 1238.407043	192.168.30.10	192.168.30.1	DNS	111 Standard query 0x0003 A cn.ntp.org.cn		
34556 1238.431280	192.168.13.40	114.114.114.114	DNS	73 Standard query 0x0003 A cn.ntp.org.cn		
34557 1238.442844	114.114.114.114	192.168.13.40	DNS	89 Standard query response 0x0003 A cn.ntp.org.cn A 223.113.97.99		
34558 1238.443127	192.168.30.1	192.168.30.10	DNS	129 Standard query response 0x0003 A cn.ntp.org.cn A 223.113.97.99		
	Cimsys_33:44:55	Broadcast	0x8874	60 Ethernet II		
Frame 34548: 112 bytes on wire (896 bits), 112 bytes captured (896 bits) on interface 0 Ethernet II, Src: JinanUsr_@0:00:a1 (d3:00:4c:00:00:a1), Dst: HewlettP_G5:00:2a (98:e7:f4:65:00:2a) Internet Protocol VerSion 4, Src: 192.168.13.10, Dst: 192.168.13.40 User Datagram Protocol, Src Port: 1701, Dst Port: 1701 Layer 2 Tunneling Protocol Foint-corrent Protocol VerSion 4, Src: 192.168.30.10, Dst: 192.168.30.1 Internet Protocol VerSion 4, Src: 192.168.30.10, Dst: 192.168.30.1						
图 49						

# 8.4.GRE 搭建

支持 GRE 协议的 VPN 连接。网页设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择: VPN->GRE。
- ▶ 右侧选择"基本设置"和"高级设置",对应填写需要的设置参数;
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。





USR-G781				
	VPN-GR	E		
412-4-	设置VPN的	参数		
<b></b> 大念				
服务				
网络	接口状态	基本设置高级	汲设置	
VPN				
РРТР		是否启用	启用 ~	
L2TP				
GRE		远端地址	192.168.13.172	
IPSEC		本地接口	wan 🗸	
OPENVPN		远端隧道地址	10.10.10.1	
SSTP			10.10.10.2	
防火墙		4-1611년11日11日	10.10.10.2	
透传		在线保活	启用 ~	
系统		保活时间间隔	5	②达到指定时间后,进行网络通师
		保活失败次数	3	②失败次数达到指定值后,重新
				保存&应用

图 50 GRE 基本设置

USR-G781	VPN-GRE
	设置VPN的参数
状态	
服务	
网络	位口 好太 甘太沉空 宫纸沉里
VPN	按山水區 建平设量 间波设置
РРТР	TTL设置 255
L2TP	
GRE	MTU设置 1500
PSEC	
OPENVPN	
SSTP	
防火墙	
全传	
Z/A	

图 51 GRE 高级设置

### <u><说明></u>

▶ 远程地址、远程隧道地址、本地隧道地址属于基本参数。需要和远程服务器匹配;

▶ MTU:最大传输单元,默认 1500,可根据要求适当调整;

当设置好相关参数设备重启后,可见 GRE-VPN 虚拟网卡,表示 GRE-VPN 已正常建立。



http://h.usr.cn

图 52 连接成功图

搭建举例: GRE 服务端:

例如首先在虚拟机创建一个 GRE 的服务器:

ip tunnel add gre1 mode gre remote 192.168.13.112 local 192.168.13.127 ttl 255

ip link set grel up

ip addr add 10.10.10.2 peer 10.10.10.1 dev gre1



图 53 GRE 服务器配置

G781 设备 LAN 口设备可 ping 通 GRE 服务端虚拟地址

以太网适配器 本地连接:
连接特定的 DNS 后缀 : local 本地链接 IPv6 地址 : fe80::9052:eb30:8e5b:a122×13 IPv4 地址 : : 192.168.55.100 子网種码 : : 192.168.55.1 隧道适配器 本地连接+ 3:
连接特定的 DNS 后缀
PELEIDEL書 isatap.local:
连接特定的 DMS 后缀 : local 本地链接 IPv6 地址 : fe80::5efe:192.168.55.100%17 默认网关 :
C: Users Administrator> C: Users Administrator> C: Users Administrator>ping 10.10.10.1
正在 Ping 10.10.10.1 具有 32 字节的数据: 来自 10.10.10.1 份回复: 字节-32 时间-2ms TTL-63 来自 10.10.10.1 份回复: 字节-32 时间-2ms TTL-63 来自 10.10.10.1 的回复: 字节-32 时间-2ms TTL-63
10.10.1 的 Ping 统计信息: 数据包:已发送 = 4. 已接收 = 4. 丢失 = 0 <0× 丢失>, 往返行程的估计时间 <以毫秒为单位>: 最短 = 2ms.最长 = 2ms,平均 = 2ms
C:\Users\Administrator>

图 54 服务端客户端互通

## 8.5. IPSEC 搭建

支持 IPSec 协议的 VPN 连接。网页设置方法:



公开 http://h.usr.cn

- ▶ 在左侧导航栏选择: VPN->IPSEC。
- ▶ 右侧选择"基本设置"和"高级设置",对应填写需要的设置参数;

USR-G781 说明手册

▶ 点击"保存&应用",重启设备。

基本设置如下(两个 G781,一个客户端、一个服务器,野蛮模式)。

12	Ηh.	711	
~~	F	V.T. •	•
	/	- 111 •	

USR-G781	基本设置高级设置日志
> 供太	是否启用 启用 >
	连接类型 Net-to-Net模式 ~
> 网络	传输类型   隧道模式 ~
✓ VPN	功能类型   客户端 ~
РРТР	法性夕宁 toot
L2TP	しままた合子 しとうし
GRE	本地接口 wan >
IPSEC	本谱子网 192.168.44.0/24
OPENVPN	<ul> <li>②子网表示方式ip/子网掩码,例如. 10.10.10.0/24</li> </ul>
SSTP	大洋伝口 @right
2 防火疤	
> 透传	辺程地理 192.168.13.179
> 系统	
	対講子网 192.168.55.0/24
	◎于网表示方式p/于网推结,例如. 10.10.10.0/24
	对講标识 @left
	@标识符表示为IPV4地址例如.10.10.10.10.10.或是用@自定义的名字 例如.@domain
	保存&应用

图 55 客户端基本设置

- 有人物联网		公开
有人在认真做事!	USR-G781 说明手册	http://h.usr.cn
USR-G781	基本设置	志
> 状态	启动DPD检查	
<ul> <li>&gt; 服务</li> <li>&gt; 网络</li> </ul>	DPD时间间隔	30
VPN	DPD超时时间	120
рртр	DPD操作	Restart_by_peer ~
L2TP	IKE加密	3DES-SHA1-DH2 V
GRE	IKE生命周期	28800
IPSEC		@单位:秒,范围:1-86400,默认:28800
SSTP	SA类型	ESP V
> 防火墙	ESP加密	3DES-SHA1 ~
> 透传	ESP生命周期	3600
> 系统	模式	Main Y
	会话密钥向前加密(PFS)	
	与共享秘钥	
		供左。立田
		HE HE WILL HE

图 56 客户端高级设置

- ➢ 连接类型: Net-to-Net 模式(站点到站点或者网关到网关)、Road Warrior 模式(端到站点或者 PC 到网关);
- ▶ 传输类型:可以分为隧道模式和传输模式;
- ▶ 功能类型: 可以分为 VPN 客户端和 VPN 服务器;
- ▶ 连接名字:用以表示该连接的名字,两端须唯一,不可使用存数字。
- ▶ 本地接口:通过的本端地址,这个可选择 wan, eth2(代表 4G 网卡), lan.
- ▶ 远程地址:对端的 IP/域名;当野蛮模式且为服务器时,对端 IP 可不填写,或填写%any;
- ▶ 本端子网: IPSEC 本端保护子网及子网掩码,如果选择 Road Warrior 模式的客户端,则不需要填写;
- ▶ 对端子网: IPSEC 对端保护子网及子网掩码。
- ▶ 本端标识符:通道本端标识,可以为 IP 或域名,注意在域名或自定义名时加@;
- ▶ 对端标识符:通道对端标识,可以为 IP 或域名,注意在域名或自定义名时加@;
- ▶ 启动 DPD 检测: 是否启用该功能, 打钩表示启用;
- ▶ DPD 时间间隔:设置连接检测(DPD)的时间间隔;
- > DPD 超时时间:设置连接检测(DPD)超时时间;
- ▶ DPD 操作:设置连接检测的操作;
- ▶ IKE 的加密: 第一阶段包括 IKE 阶段的加密方式、完整性方案、DH 交换算法;
- ▶ IKE 生命周期:设置 IKE 的生命周期,单位为秒,默认:28800;
- ▶ SA 类型: 第二阶段可以选择 ESP 和 AH;
- ▶ ESP 加密:选择对应的加密方式、完整性方案;





- ▶ ESP 生命周期:设置 ESP 生命周期,单位:s,默认:3600;
- ▶ 模式:协商模式默认主模式,可选择野蛮模式;
- ▶ 会话秘钥向前加密(PFS):如果打钩,则启用 PFS,否则不启用;
- 认证方式:目前支持预共享密钥的认证方式。
   注意:
- ▶ 当对端地址为确定的 IP 或域名时,建议采用主模式;当使用 4G 时,建议使用野蛮模式;
- > 当对端地址不确定时,需采用野蛮模式;
- ▶ 传输模式在 AH、ESP 处理前后 IP 头部保持不变,主要用于 End-to-End (端到端)的应用场景;
- ▶ 隧道模式则在 AH、ESP 处理之后再封装一个外网 IP 头, 主要用于 site-to-site (站点到站点)的应 用场景;
- ▶ 隧道模式可以适用于任何场景,传输模式只能适用于 PC 到 PC 的场景;
- > 配置成功后,可先在连接日志里面有 IPsec SA established 标志,表示创建 IPSEC VPN 成功。

举例测试:上图配置保存(两个G781,一个客户端、一个服务器,野蛮模式),重启;可建立 VPN 连接,两个G781 内网可相互 ping 通,如下图:



USR-G781 说明手册



Realtek PCIe GBE Family Controller Link encap: Ethernet Waddr: 98-E7-F4-65-0E-2A inet addr:192.168.44.100 Mask: 255.255.255.0 MTU: 1500 Speed:100.00 Mbps Admin status:UP Oper status:OPERATIONAL RX packets:3023453 dropped:2 errors:2 unkown:0 TX packets:3023453 dropped:2 errors:27 txqueuelen:0 VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 Link encap: Ethernet HWaddr: 00-50-56-C0-00-01 inet addr:192.168.160.1 Mask: 255.255.255.0 MTU: 1500 Speed:100.00 Mbps Admin status:UP Oper status:OPERATIONAL RX packets:3059 dropped:0 errors:0 unkown:0 TX packets:3059 dropped:0 errors:0 unkown:0 TX packets:3059 dropped:0 errors:0 txqueuelen:0 VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 Link encap: Ethernet HWaddr: 00-50-56-C0-00-08 inet addr:192.168.153.1 Mask: 255.255.255.0 MTU: 1500 Speed:100.00 Mbps Admin status:UP Oper status:OPERATIONAL RX packets:49217 dropped:0 errors:0 unkown:0 TX packets:492168.153.1 Mask: 255.255.255.0 MTU: 1500 Speed:100.00 Mbps Admin status:UP Oper status:OPERATIONAL RX packets:4196 dropped:0 errors:0 unkown:0 TX packets:385108 dropped:0 errors:0 txqueuelen:0 [2018-06-19 14:54.26] ~ [Administrator.SKY-20170504CJJ] > ping 192.168.55.101 Era Ping 192.168.55.101 Bjolg: 字节=32 Bjolg=4ms TTL=62 来自 192.168.55.101 Bjolg: 字节=32 Bjolg=4ms TTL=62 #1 92.168.55.101 Bjolg: 字节=32 Bjolg=4ms TTL=62 #2 192.168.55.101 Bjolg: 字节=32 Bjolg=4ms TTL=62 #2 192.16

图 57 子网互通

也可以在 IPSEC 的日志界面,看到如下连接过程:

VPN-IPSEC	
(2日)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(1	
基本设置 高級設置 時	
<pre>000 "test": myip=unset; hisip=unset; 000 "test": ike_life: 3600s; jpsec_life: 28800s; rekey_margin: 540s; rekey_fuzz: 100%; keyingtries: 0 000 "test": ike_life: 3600s; jpsec_life: 28800s; rekey_margin: 540s; rekey_fuzz: 100%; keyingtries: 0 000 "test": dpd: action:restart by_pesr; delay:30; timeout:120; 000 "test": newest ISAMP Sk: 44; newest IESec Sk: 45; eroure owner: 45; 000 "test": IKE algorithms wanted: 3DES_CEC(5) 00-4MDG1104/2(2); flags=-strict 000 "test": IKE algorithms found: SDES_CEC(5) 122-4MDG111, 128-4MDDF1024(2) 000 "test": IKE algorithms found: SDES_CEC(5) 128-4MDG111, 128-4MDF1024(2) 000 "test": IKE algorithms wanted: 3DES_CEC(5) 100-4MDG1104/2 000 "test": SSP algorithms loaded: SDES[3] 132-4MS(1], 128-4MDF1024(2) 000 "test": SSP algorithms loaded: SDES[3] 132-4MS(1], 128-4MDF1024 000 "test": SSP algorithms loaded: SDES[3] 132-4MS(1], 128-4MDF1024 000 "test": SSP algorithms loaded: SDES[3] 132-4MS(1], 128-4MDF1024 000 "test": SSP algorithm newest: 3DES[3] 132-4MS(1], 128-4MDF1024 000 "test": SSP algorithm newest: 3DES[3] 132-4MS(1], 128-4MDF1024 000 "test": SSP algorithms loaded: SDES[3] 132-4MS(1], 128-4MDF1024 000 "test": SSP algorithms newest: 3DES[3] 132-4MS(1], 128-4MDF1024 000 "test": SSP algorithm newest: 3DES[3] 132-4MS(1], 138-4MDF1024 000 "test": SSP algorithm newest: 3DES[3] 132-4MS(1], 138-4MDF1024 000 "test": SSP algorithm newest: 3DES[3] 132-4MDF1024 000 "test": SSP algorithm newest: 3DES[3] 132-4MDF1024 000 "test": SSP algorithm newest: 3DES[3] 132-4MDF1024 000 "test": SSP algorithm newest: 3DES[3] 132-4MDF1024 000</pre>	^
<pre>000 44: "test":500 IKEV1.0 STATE_AGGR_I2 (sent AI2, ISAMOP SA established); EVENT_SA_REPLACE in 935s; newest ISAMOP; lastdpd=9s(seq in:214 out:0); idle; import:local rekey 000 45: "test":500 IKEV1.0 STATE_OUTCK_I2 (sent QI2, IPgec SA established); EVENT_SA_REPLACE in 26599s; newest ISEC; eroute owner; isakmp#1; idle; import:local rekey 000 45: "test" esp.72b78c370192.168.13.179 esp.d78b6e130192.168.13.186 tun.00192.168.13.179 tun.00192.168.13.186 ref=0 refhim=4294901761 000 192.168.44.100/32:8 -1-&gt; 192.168.55.101/32:0 =&gt; %hold 0 %acquire-netlink</pre>	~
青空電示区	







http://h.usr.cn

举例测试: (一个 g781, 做客户端, 另一个 H3C MSR 800 路由器, 野蛮模式)如下:

#### H3C MCR800 路由器配置:

修改IPseci主接					
IPsec连接名称	test				
网关信息					
接口	GigabitEthernet0/0 🗸				
网天地址 对端网关地址/主机名		会体(1-255)			
本端网关地址	192.168.13.171				
ilia					
认证方式					
<ul> <li>預共享密钥</li> </ul>					
新物相					
10 LL 95					
○ <b>证书</b>	~				
网关ID					
对端ID类型	○ IP地址 ● FQDN		对端网关ID	usr	* 字符(1 - 255)
本端ID类型	○ IP地址 ● FQDN ○ User FQDN		本端网关ID	h3c	* 字符(1-255)
補洗器					
筛选方式	対端指定 🖌				
反向路由注入	○开启 ◉ 关闭				
	- 708 - 709				
▼高级					
第一阶段					
交换模式		<ul> <li>○ 主模式 ● 野蛮模式</li> </ul>			
认证算法		MD5 V			
加密算法		3DES 🗸			
DH		Diffie-Hellman Group2	<ul> <li></li> </ul>		
SA的生存周期		86400	秒(60-604	800,缺省值=86400)	
第二阶段					
协议	E	SP 🗸			
ESP认证算法	M	ID5 🗸			
ESP加密算法	31	DES 🗸			
封装模式	۲	●隧道模式 ○ 传输模式			
PFS	N	one	~		
SA的生存周期					
基于时间的生存周期	36	500	秒(180-6048	00,缺省值=3600)	
基于流量的生存周期	18	343200	千字节(2560-	4294967295,缺省值=184	13200)
DPD	(	○开启 ◉ 关闭			
选择加密卡	<u>50</u>	密卡成员 		用加密卡成员	
星亏(*)为必须填与坝				确定	取消

图 59 服务器配置

G781 配置:





į

USR-G781 说明手册

本设置	高级设置	
	是否启用	启用 🔽
	连接类型	Net-to-Net模式 🖌
	传输类型	隧道模式 🗸
	功能类型	客户端~
	连接名字	test
	本地接口	wan 🗸
	本端子网	192.168.44.0/24
		@子网表示方式ip/子网掩码,例如. 10.10.10.0/24
	本端标识	@usr
		❷ 标识符表示为IPV4地址,例如. 10.10.10.或是用@自定义的名字 例如.@domain
	远程地址	192.168.13.171
		@IPv4 地址, A.B.C.D
	对端子网	192.168.10.0/24
		@子网表示方式ip/子网掩码,例如. 10.10.10.0/24
	对端标识	@h3c
		廖标识符表示为IPV4地址,例如. 10.10.10.10,或是用@自定义的名字 例如.@domain     [1]
		保存&应用

图 60 客户端客户端配置

基本设置 高级设置	
启动DPD检查	
IKE加密	3DES-MD5-DH2
IKE生命周期	123
	2 单位:秒,范围:1-86400,默认:28800
SA类型	ESP
ESP加密	3DES-MD5
ESP生命周期	456
模式	aggrmode 🗸
会话密钥向前加密(PFS)	
与共享秘钥	•••••• Ø
	保存&命田

#### 图 61 客户端高级设置

G781 配置 ok 后,重启;大约 40 秒后,在 H3C 路由器界面看到如下信息:

Net     OggabilEthemet00     192 168 13 171     Connected     ERROR_MONE       注意改成     101 100 0.0255 ds1 152 168 40 0.0.0255 ds1 152 1		连接名	接口	对端地址	本瑞士	蝕	连接状态		最近一次连接错误	
消費対法	j test		GigabitEthernet0/0		192.168.13.171	C	onnected	ERROF	R_NONE	
注意引法										
消費接触         完計         出入協交換         出入協立換         日本         日本<	隧道列表									
2 168 13 186     isr 192 168 10 00 0.0 255 dst 192 168 44 00 0.0 255     in 142/1572 [ESP] out 3575392496 [ESP]     14/14     890/696     0          服新        服務総合主語的所解版源 服務総合主語的所解版源         服務総合主語的所解版源         服務総合主語的所解版源         日日	对演地址		流	耕征		SF	4	出八报文数	出八字节数	操
	2.168.13.186	src 192.168.10.0 protocol IP src-pr	/0.0.255 dst 192.168.44.0/0.0.0.255 ort 0 dst-port 0		in 1 out	42415732 [ESP] 3675392496 [ESP]		14/14	896/896	Û
				刷新 删除选中连接的别	所有隧道 删除IS	SAKMP SA				
ᄧᇗᇗᇗᄪᄷᇖᄪᇊᆣᇠᅶᇖᄮᅸᄮᄼᄔ										
网络德息云汉日德地格信日										





http://h.usr.cn

两个路由器子网相互 ping 通:

TX packets:0 dropped:0 errors:0 txqueuelen:0			
Realtek PCIe GBE Eamily Controller Link ercap: Ethernet HWaddr: 98-E7-F4-65-0E-2A inet addr:192.168.10.2 Mask: 255.255.255.0 MTU: 1500 Speed:1000.00 Mbps Admin status:UP Oper status:0PERATIONAL RX packets:4658322 dropped:3 errors:3 unkown:0 TX packets:4448268 dropped:3 errors:123 txqueuelen:0			
<pre>/Mware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 Link encap: Ethernet HWaddr: 00-50-56-C0-00-01 inet addr:192.168.160.1 Mask: 255.255.255.0 MTU: 1500 Speed:100.00 Mbps Admin status:UP Oper status:0PERATIONAL RX packets:3466 dropped:0 errors:0 unkown:0 TX packets:65320 dropped:0 errors:0 txqueuelen:0</pre>			
<pre>VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 Link encap: Ethernet HWaddr: 00-50-56-C0-00-08 inet addr:192.168.153.1 Mask: 255.255.255.0 MTU: 1500 Speed:100.00 Mbps Admin status:UP Oper status:0PERATIONAL RX packets:8249 dropped:0 errors:0 unkown:0 TX packets:445696 dropped:0 errors:0 txqueuelen:0</pre>			
[2018-06-20 14:34.12] ~ [Administrator.SKY-20170504CJJ] ≻ ping 192.168.44.101 -t			
正在 Ping 192.168.44.101 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.44.101 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=62 来自 192.168.44.101 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=62			

图 63 子网互通

## 8.6. OPENVPN 客户端搭建

支持 GRE 协议的 VPN 连接。网页设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择: VPN->OPENVPN。
- ▶ 右侧选择"基本设置"和"高级设置",对应填写需要的设置参数;
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。





VPN-openvpn	
设置VPN的参数	
接口状态基本设置高级	<b>设设置</b> 证书上传
是否启用	启用 🗸
协议	TUN V
TCP/UDP通信	TCP V
远程地址	192.168.13.136
端口	1194
	保存&应用

图 64 客户端基本配置

设置VPN的参数	
接口状态 基本设置 高级设置 证书上传	
加密标准 AE5-256 CBC 🗸	
Hautent ausses	
nasn <b>a</b> /z SHA256 ×	
使用LZO压缩 V	
keepalivei@ 10 120	
TCP MSS 1000	
<b>左维保活</b> 自田 ∨	
JT-ANNH (DUD	
保活时间间隔 5 创达到指定时间后,进行网络通畅监测	
保活失败次数 3 《 牛助 / 参考 2 》	
保存®应用	

#### 图 65 客户端高级设置





VPN-openvpn			
设置VPN的参数			
接口状态  基本设置  高	级设置 证书上传		
TLS证书:	浏览 未选择文件。		
CA证书:	浏览 未选择文件。		
客户端证书:	浏览 未选择文件。		
客户端私钥:	浏览 未选择文件。	上传证书	

图 66 客户端证书上传

## <u><说明></u>

#### 基本设置

- ▶ 协议:可选择 TUN (路由模式)或 TAP (网桥模式)。
- ▶ 通信:支持 UDP、TCP 通信方式
- ▶ 端口: OPENVPN 服务器监听端口。
- ▶ 远程地址:服务器的 IP/域名。

#### 高级设置

- ▶ 加密标准:通道加密标准包括 Blowfish CBC, AES-128 CBC, AES-192 CBC, AES-256 CBC, AES-512 CBC 五种加密,建议使用 AES-128 CBC, AES-192 CBC, AES-256 CBC。
- ▶ 认证算法: 使用 SHA256。
- ▶ 使用 LZ0 压缩: 启用或禁用传输数据使用 LZ0 压缩。
- ➢ Keepalive 设置: 默认为 10 120
- ▶ TUN MTU 设置:设置通道的 MTU 值。默认 1000。本项需和服务器端保持一致。
- ▶ TCP MSS: TCP 数据的最大分段大小

#### 证书上传

- ▶ TLS 证书:安全传输层的认证密钥(根据服务器配置,可选择性上传)
- ▶ CA 证书:服务器和客户端共用的 CA 证书
- ▶ 客户端证书:客户端证书
- ▶ 客户端私钥:客户端的密钥

注意:

客户端与服务器连接前, ca 证书, 客户端证书, 客户端密钥, TLS 证书, 需要服务器生成。 得到的证书文件后, 上传即可。





http://h.usr.cn

当设备重启后,可见 openvpn-VPN 虚拟网卡,表示 OPENVPN-VPN 已正常建立。



图 67 客户端连接成功图

G781 设备 LAN 口设备可 ping 通 OPENVPN 服务端虚拟地址

正在 Ping 172.16.20.214 具有 32 字节的数据: Control-C ^C	网络连接详细信息	
C:\Users\Administrator>ping vwv.baidu.com -t Ping 请求找不到主机 vvv.baidu.com。请检查该名称,伏	网络连接详细信息(0):	
	属性	值
C: Users Administrator>ping 10.8.0.1 正在 Ping 10.8.0.1 具有 32 字节的数据: 来自 10.8.0.1 的回复: 字节=32 时间=3ms IIL=63 来自 10.8.0.1 的回复: 字节=32 时间=4ms IIL=63 来自 10.8.0.1 的回复: 字节=32 时间=3ms IIL=63 来自 10.8.0.1 的回复: 字节=32 时间=3ms IIL=63	连接特定的 DNS 后缀 描述 初度地址 已启用 DMCP IFv4 地址 IFv4 子网撬码 获得租约馆时间 和4000时间	local Realtek FCIe FE Family Control FC-45-96-60-74-62 是 192:168.1.100 255.255.255.0 2018年6月1日 星期五 11:57:38
10.8.0.1 的 Ping 统计信息: 数据包:已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢 往返行程的估计时间(以毫秒为单位): 最短 = 3ms,最长 = 4ms,平均 = 3ms C:VJsers\Administrator>	相约过期的问题 IPv4 默认网关 IPv4 DHCP 服务器 IPv4 DNS 服务器 IPv4 WINS 服务器 已启用 NetBIOS ove 连接本本地 IPv6 地加計	2018年6月11日 星期一 11:57:36 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 見 長約::b418:412a:26.6:s043812
	TETR WARD IN TO YOUT	1000.0410.4120.0040.4000012

图 68 客户端子网能够 ping 通服务端

附: linux下 openvpn 服务端配置





Port 1194
proto udp
dev tun
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
keepalive 10 120
topology subnet
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
push "redirect-gateway defl bypass-dhcp"
crl-verify crl.pem
ca ca.crt
cert server_Jz40qi4AWJnZuN8X.crt
key server_Jz40qi4AWJnZuN8X.crt
key server_Jz40qi4AWJnZuN8X.key
tls-auth tls-auth.key 0
dh dh.pem
auth SHA256
cipher AES-256-CBC
#tls-version-min 1.2
#tls-cipher TLS-DHE-RSA-WITH-AES-128-GCM-SHA256
status openvpn.log
verb 3
~

#### 图 69 服务端配置

### 8.7.SSTP 客户端搭建

支持 SSTP 协议的 VPN 连接。网页设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择: VPN->SSTP。
- ▶ 右侧选择"基本设置"和"高级设置",对应填写需要的设置参数;
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。

VPN-SSTP				
设置VPN的参数				
接口状态 基本设置 高	极设置			
是否启用	启用 ~			
服务器地址	192.168.13.136			
用户名	root			
密码	••••	2		
在线保活	启用 ~			
保活时间间隔	5	②达到指定时间后,进行网络通畅监测		
保活失败次数	3	会会、「「「一」」。		
bill Color	-			
		保存&应用		
图 70 SSTP 基本配置				





VPN-SSTP		
设置VPN的参数		
接口状态  基本设置  高线	及设置	
子网掩码设置	255,255,255.0	
公室MTH	1500	
(GEIWITO	1500	
额外sstpc选项	100	
额外的pppd选项	100	
		保存&应用

图 71 SSTP 高级设置

- ▶ 服务器地址,用户名,密码是基本参数;还有子网掩码等高级参数可以设置。
- ▶ MTU:最大传输单元,默认 1500,可根据要求适当调整;

当设备重启后,可见 SSTP-VPN 虚拟网卡,表示 SSTP-VPN 已正常建立。

VPN-SST	P	
设置VPN的	参数	
接口状态	基本设置	高级设置
接口		状态
5	STP-VPN	IPv4: 192.168.30.11
	sstp	P-t-P: 1.0.0.1 接收: 12.3 KB(175 数据包) 发送: 13.0 KB(184 数据包)



G781 设备 LAN 口设备可 ping 通 SSTP 服务端虚拟地址



USR-G781 说明手册

连接特定的 DNS 后缀
隧道适配器 本地连接* 3:
连接特定的 DNS 后缀
隧道适配器 isatap.local:
连接特定的 DNS 后缀 : local 本地链接 IPv6 地址 : fe80::5efe:192.168.55.100%17 默认网关 :
C: Wsers Administrator>ping 192.168.30.1
正在 Ping 192.168.30.1 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.30.1 的回复: 字节-32 时间-2ms TTL-127 来自 192.168.30.1 的回复: 字节-32 时间-2ms TTL-127 来自 192.168.30.1 的回复: 字节-32 时间-2ms TTL-127 来自 192.168.30.1 的回复: 字节-32 时间-2ms TTL-127
192.168.30.1 的 Ping 统计信息: 数据包:已发送 - 1. 已接收 - 4, 丢失 = 8 <8% 丢失>, 往返行程的估计时间(以毫秒为单位): 
a digital diministratory

http://h.usr.cn

图 73 客户端子网能够 ping 通服务端 IP

搭建举例: SSTP 服务端,可使用 SoftEther VPN Server 开源软件,开启 SSTP 过程如下:



G781 安装上图中介绍的配置 ok 后,重启;大约 40 秒后,可看到 SSTP server 为其分配的 IP 地址:

IP 地址表 虚拟 HUB ^m menxiuweiVI	°N″ 上的 IP 地址表数据库有	如下条目。		
会话名	IP 地址	创建时间	更新时间	位置
SID-SECURENAT-26	192. 168. 13. 40	2018-06-06 11:50:34	2018-06-06 12:16:35	SKY-20170504CJJ 上
SID-SECURENAT-26 SID-ROOT-[SSTP]-57	192 168 30 1 192.168.30.10 (DHCP)	2018-06-05 11:50:42 2018-06-06 12:01:11	2018-06-06 12:16:31 2018-06-06 12:16:32	SKY-20170504CTT F
SID-ROOT-[SSTP]-58	192.168.30.11 (DHCP)	2018-06-06 12:01:16	2018-06-06 12:16:35	SKY-20170504CJJ 上

图 75 服务端分配 IP 给客户端

服务端连接 log:





# 9. 防火墙功能

## 9.1. 防火墙功能

本功能基于 linux 系统下防火墙 (iptables) 的概念设计的。iptables 采用"表"和"链"的分层结构,在 Linux 中现在是四张表五个链。如下图所示。



#### 图 77 Linux 系统 iptables 概念框图

本功能的设置界面部分主要实现了 filter 表和 nat 表功能,用户也在高级设置页面直接输入 iptables 命 令的方式来添加、删除、修改防火墙规则。





# **9.2.**Filter 表设置

110	SP_C781
0.	38-9701
× 444	
> 10:	
> 🕅	1络
~ 防	<b>了</b> 火墙
Fil	lter表
NA	AT表
高	级设置
> 透	传
系	统

图 78 Filter 表功能设置

可以设置 Filter 表的默认策略(包括入站,出站和转发),也可以向入站,出站和转发规则中添加或删除 某一条具体的规则。

#### 设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择:防火墙->Filter表。
- ▶ 右侧填入要设置的参数。
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。

### 9.3.NAT 表设置

6781	防火墙-端口	映射				
	端口映射定义	网络地址转换表(r	nat)的转换规则。			
	外网->内网	内网->外网	2			
		1.0. L.)				
E D	BATIANE	的以类型	目的地址	目的流口	映射地址	
۳ ۳	目的转换 >	TCP ~	192.168.30.10		192.168.1.64	
_	🔓 添加				<del>科存</del> &应用	

#### 图 79 NAT 表功能设置

可以设置外网->内网(PREROUTING 链)和内网->外网(POSTROUTING 链)的转换规则。网页设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择:防火墙->NAT表。
- ▶ 右侧填入要设置的参数。
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。





#### <u><说明></u>

- > 执行动作:目的转换,该项保持默认;
- ▶ 协议类型: TCP、DUP, 根据实际需要进行选择;
- ▶ 目的地址:所要访问的 WAN □
- ▶ 目的端口:所访问的 WAN 口端口
- ▶ 映射地址:子网某设备 IP
- ▶ 映射端口:子网某设备端口

## 9.4. 高级设置



可以输入自定义的 iptables 命令,来实现自定义的功能。

#### 设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择:防火墙->高级设置。
- ▶ 右侧填入要设置的参数。
- ▶ 点击按钮"iptables"。





### 10. 服务

## 10.1.动态 DNS

	USR-G781
、	44 <del>.×</del>
	1//23
$\sim$	服务
	动态DNS
	花生壳内网穿透
	远程管理
	定位信息
>	网络
>	VPN
>	防火墙
ĺ	》 》 送 <b>仁</b>
	12514
>	系统

#### 图 81 DDNS 设置方法

动态域名解析,即 DDNS,是给路由器设置一个域名,通过第三方的服务支持,实现通过访问域名的方式来 访问路由器,这里使用花生壳 ddns.oray.com。

表 9	DDNS	参数
-----	------	----

参数名称	功能
开启	是否开启 DDNS 功能
生效接口	本功能在哪个网络接口上使用
服务器地址	DDNS 服务器地址
用户名	DDNS 用户名
密码	DDNS 密码

#### 设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择:服务->动态 DNS。
- ▶ 右侧填入要设置的参数。
- ▶ 点击"保存&应用",重启设备。

# 10.2.花生壳内网穿透

设备支持花生壳内网穿透功能,可以实现路由器或终端设备的远程登录与管理,设置步骤:

1) 选择开启,点击保存&应用,重启设备,页面会显示 SN 码和服务设备状态





I USR			-G781 访	http://h.us			
	USR-G781		花生壳内网穿	透			
>	状态		支持花生壳内网致	穿透功能,花生壳动态域名,实现设备的远程;	登陆与管理		
Ŷ	' 服务		DDNS				
	动态DNS		Ch III		0551305		
	花生壳内网穿透		SIN(9)		OFFLINE		
	远程管理		状态		OFFLINE		
>	网络			<ul> <li>登陆管理</li> <li>重 重 重</li> </ul>			
>	VPN						
>	防火墙			是否开启 关闭 🗸			
>	透传						
>	系统					保存&应用	

#### 图 82 花生壳内网穿透重启前

花生壳内网穿透			
支持花生壳内网穿透功能,ネ	注壳动态域名,实现设备的远程登	新与管理	
DDNS			
SN码		USRS0430c0cc20a8	
状态		ONLINE	
2 登時	管理 2 重置		
是	否开启 开启▼		

图 83 花生壳内网穿透重启后

2) 点击"登录管理",登录到花生壳的网站,(如果不能够跳转的到花生壳的登录界面,请检查浏览器,选择允许弹出式窗口),初始登录密码为 admin,选择 SN 码登录。

	ー で 受 表
	〇 oray株号歌SN码 USRS0430c0cc20a8
	☐ 密码
	☑ 记住我的帐号 SN码在哪里 忘记密码
花生売带宽加速	登录

图 84 花生壳内网穿透 SN 码登陆

3) 初次登录需要微信扫描。





5



图 85 花生壳内网穿透手机扫描验证

4) 登录成功后关联到花生壳的账号登录

网穿透)    0M		Q 搜索 <b>2条</b>	日 手机版花生売管理	🗐 订单与发票 ▼	ூ क⊮中心 * 1GB	○ 消息	① yss0520 ▼
市25/1984 配置清单(升级 已分配0M,待分配0M		■ <b>升级</b> 毎日凌晨自动	清除30天无流量映射	新増数量	Diement Contraction (1998) Alternative Contractive Contractive Contractive Contractive Contr		清单   不限流量
) 选择账号登录	图 86 7	花生壳内网	穿透切换账	号			
						>	<
	帐号登录		SN	闷登录			
	A yss052	20					
	6						
			注册帐号	忘记密码			
		登	₹.				
	图 87 7	花生壳内网	穿透账号登	陆			

6) 切换到账号登录点击左侧的内网穿透







7) 点击+号添加映射

	体验版(内网穿透)
⊠ 域名列表	服务级别
□ 記件中心	 
🖇 自诊断	
ः 登录日志	(川 公告: 紫急通知: 关于封停使用不符规范的壳域名)
∃ 线路设置	
- 设备信息	+
	9 花生壳内网穿透设置





8) 设置映射

😏 内网映射	
1、用于 <mark>微信推广的</mark> 2、若顶级域名需使	]映射,请使用已经备案的顶级域名 <mark>(推荐:花生壳铂金版,送顶级域名(含备案),一站式解决方案)</mark> 同内网穿透功能, <mark>NS管理</mark> 必须选择"Oray DNS解析",48小时后生效即可使用
应用名称:	test
选择域名:	→ HTTPS专用壳域名,即买即用,无需开通或部署
映射类型:	通用应用 HTTP80 HTTPS443 SOCKS5
外网端口:	固定端口 动态端口 更改映射时,动态端口将重新分配,建议使用固定端口
内网主机:	127.0.0.1
内网端口:	80
确定	

#### 图 90 花生壳内网穿透设置

网络类型选择自定义端口,域名选择选项选择要映射的域名(申请免费版的或购买付费版),应用名称项 填写次条映射的名称(任意),内网主机项填写需要映射的设备的 IP 地址,如果是本机填写 127.0.0.1,内网 端口填写内网设备中的网络端口,本机填写 80,外网端口选项固定端口需要购买,再次选择临时端口,然后点 击确认。

#### 端口映射参数表

功能	参数设置(如果要使用)	备注
应用名称	自定义映射名称	自定义映射名称
选择域名	选择要进行映射的域名	需要申请或购买
映射类型	根据需求不同选择不同类型	一般选择通用应用即可
外部端口	可购买固定端口或选择动态端	使用域名登陆时的端口
	П	
内网主机	内网设备的 IP	内网设备的 IP
内网端口	内部主机端口	本机选择 80 端口

9) 测试域名





🦲 test		
访问地址 fe26203015.zic	p.vip:45981	
内网主机 127.0.0.1:80		带宽
公 诊断	<u>小</u> 分享	IM

$\leftarrow \ \rightarrow$	C ① 不安全 fe26203015.zicp.vip:455	981		
👖 应用	👚 最佳导航 - BestURL 🕴 优启时代-USB启动			
	。 □ <b>有人物联网</b> ) ^{⊥业他联网通讯专家}			
	USR-G781		状态	
	d P-de		系统	
~			主机名	USR-G781
>	服务		固件版本	V1.2.28.01
>	网络		本地时间	2019-10-10 18:08:57
>	VPN		运行时间	1221s,0d:0h:20m:21s
>	防火墙		平均负载	5.67 5.13 3.44
>	透传			
>	系统		内存	
			可用数	59564 kB / 65536 kB (91%)
			空闲数	25232 kB / 65536 kB (39%)
			已緩存	20112 kB / 65536 kB (31%)
			已缓冲	0 kB / 65536 kB (0%)

#### 图 91 花生壳内网穿透域名测试

花生壳内网穿透规则配置后,由于 dns 解析需要时间,可能出现无法立即生效,若没有立即生效,一般等待 1-2 分钟内可以生效。使用设置内网映射的域名(注意加上端口号),即可实现 PC、手机、平板的远程登陆 与管理。

## 10.3.远程管理平台

### 10.3.1. 远程平台

远程平台是远程监控和升级的设备管理平台,其地址是 ycsj1.usr.cn。如需使用远程管理平台,请先行注册后,将账号通过工单或业务人员提交给技术工程师授权后方可使用。其具体使用方式如下:

设备注册界面,将远程平台注册码填入 mac 或 imei 输入框中,其它选根据需要选择,然后点击添加





分升级监控	监控大屏					
88 设备管理 <	★ 设备管理〉 🚢 设备升级					
▶ 公路监控						
🔹 设备升级	mac imei	d8b04cc37e96		所属分组:	不分组	~
◎ 版本配置	-					
➡ 添加设备	所属用户:	weng	~	经度:	0	
〔→ 报警管理 <			_			
🍰 分组管理 🛛 <	设备名称:	USR-G781-test		纬度:	0	
А₀用户管理 <		设备名称不能为空				
8 个人中心 <	设备系列:	M2M	~		获取定位	
↓ 通知 <						
◎ 用户反馈 〈	设备型号:	USR-G781	~	日流量额度	0	М
	<b>软件版本</b> :	V1230	~	日流县颜度	0	М
	1011100-001			1 S MALLOOL		
	预升级版本:	V1.2.30	~	月起始日期	0	
	设备图片:	浏览 未选择文件。		流量监控开关:	打开	~
				下线监控开关:	打开	$\sim$
				远程监控开关:	打开	~
				早不升级。	不升级	
				AE 1971 1973.	17194	
					修改	

#### 图 92 远程添加设备界面

远程监控界面,会显示当前在线的设备,点设备对应的 mac_imei 会进入具体设备的监控页面,此界面可以 监控流量信息,运行时间,还可以发送 AT 指令查询路由器具体的运行参数信息。

详细 AT 指令可参见《AT 指令集》。



图 93 设备监控界面一







远程升级界面,点击_____按钮进行版本配置,选择好软件版本和预升级版本,是否升级选项选择升级, 点击修改,设备就可以实现自动升级了。

分升级监控		监控大屏															2	🔺 w	venpeisor
88 设备管理	<	# (2) 1 1 (2) 4	设备升级																
🔓 设备升级		设备系列:	/2//		~	设备型号: GM3		~											
⑥ 版本配置		版本占比	(点击查看	i)					版名	本数量(点击)	<b>查看</b> )								
E 1510524										1									
◎ 报警管理	<				V2.2.2	V2.2.0			0	0.8 -									
🛦 分组管理	<									0.6 -									
A₀用户管理	<																		
⑧ 个人中心	<				V3.0.0		2.2.1												
ゆ通知	<								0	0.2 -									
◎ 用户反馈	<				L-1	/3.0.1				0	V2.2.0	V2.2.1		V3.0.1	V3.0.	0	V2.2.2		
∞ 成倍管理	<																		
		批量分配		删除	地图中查看 升级	配置	<b>系列</b> :	未选择	~ 린号:		未选择		~ 软	牛版本:	未选择		~		
							所属用户:	未选择	∨ 所属分组	8:	未选择		~ ma	c/imei:			Q		
		mac_ir	nei 🕴	所属用户	设备名称	所属原列	设备型号	软件版本		预升	-级版本	所属分组	流量之位	下线监控	是否升级	监控开关		i\$f\$	
		9ca!	01a	1 1	G806-WPS测试	M2M	USR-G806	V1.0.41.Rele	150	V1	1.0.38		0	0	8	0	٢	0	2
		d8b(	a1	N	USR-G800v2	M2M	USR-G800V2	V1.0.18betz	d.	VI	1.0.18		0	0	8	0	٢	0 🧸	2 🗰
		d8b		N	USR-G806-test	M2M	USR-G806	V1.0.42.Rele	150	V1.0.4	2.Release	-	0	0	8	0	٢	0	2
		d8i	23	N	GW-R6315-测试	M2M	GW-R6315	V1.0.3.Det	r	V1.0	0.2Beta	1.1	8	0	8	0	٢	0	2 🛍
		d8-^**	575	x (s	太阳能测试-G806	M2M	USR-G806	V1.0.41.bet	1	1.0.4	1.beta1	-	0	0	8	0	٢	0	2
		90200	257	V F DE	DDNS-N0066	M2M	USR-G806	V1.0.41.beta1.C955	73.01(EN)	V	1.0.38		0	0	8	0	٢	0 1	2
		9ca'	be	w o	2000 DDNS-N0050	M2M	USR-G806	V1.0.41.beta1.C955	73.01(EN)	V1	1.0.38		0	0	8	0	٢	0 🧸	2
		d8b04c	c37e96	w ,	USR-G781-test1	M2M	USR-G781	V1.2.30		V1	1.2.30		0	0	8	0	٢	0	2
		显示第1到第8条记录	,总共《祭记》	R														L	

图 95 设备升级界面一

	有人物		<b>关网</b> ^{(本]}			USR-G781	说明手册	毋	
<i>6</i> 3	升级监控		监控大屏						
88	设备管理	<	# 设备管理 > 4	设备升级					
	∠ 设备监控								
	2 设备升级		mac imei		d8b04cc37e96				所属
	🕑 版本配置								
	🗳 添加设备		所属用户:		we ig		~		经度
\$	报警管理	<							
	分组管理	<	设备名称:		USR-G781-test				纬度

及	mac_imei	d8b04cc37e96	所属分组:	不分组	~
E.					
8	所属用户:	we ig ~	经度:	0	
<					
<	设备名称:	USR-G781-test	纬度:	0	
<		设备名称不能为空			
<	设备系列:	M2M ~		获取定位	
	设备型号:	USR-G781	日流量額度	0	N
<b>`</b>	the second				
<	软件版本:	V1.2.30 ~	月流量额度	0	N
	预升级版大	1/1 2 30	日記始日期	0	
	1967 T-86.86-T-1-	11100	73/24149	•	
	设备图片:	浏览 未选择文件。	流量监控开关:	打开	~
			下线监控开关:	打开	$\sim$
			远程监控开关:	打开	$\sim$
			是否升级:	升级	~
					_
				修改	

#### 图 96 设备升级界面二

### 10.3.2. 远程监控

№ 用户管理
 ◎ 个人中心
 ① 通知
 □ 用户反馈
 ◎ 微信管理

远程监控功能支持设备运行信息(流量、运行时间、固件版本、信号强度、APN、WAN 口 IP)上报给远程监控服务器,远程服务器可以通过下发指令控制设备的运行,设置页面如下:

今天 有人物联网 工业物联网通讯专家		
USR-G781	远程管理 设置远程监控和远程升级的参数	
→ 衣念 <b>&gt; 服务</b> 动态DNS	监控 升级	
花生壳内网穿透 远程管理 定位信息	是否启用 明名契约11	不启用 ▼
> 网络 > VPN > 防火墙	服务器满口 上很周期(分钟)	30001 10
<ul><li>&gt; 透传</li><li>&gt; 系统</li></ul>	心別(同期(杉)	60 保存&应用
	图 97 远程监控设	置界面

参数列表:

http://h.usr.cn





	图 98 端口映射	参数表
功能	参数设置(如果要使用)	备注
启用远程监控	是否启用	默认不启用
远程地址	远程固件升级服务器地址	默认 ycsj1.usr.cn
端口	远程监控服务器端口	默认 30001
上报周期	设备上报运行信息的时间将	默认 10 分钟
心跳包间隔	设备发送心跳包的时间间隔	默认 60 秒

注意:详细的远程监控和远程升级的使用,请登陆 ycs jl. usr. cn

### 10.3.3. 远程升级

远程升级功能支持设备连接远程服务器实现远程固件升级的功能,远程地址为远程服务器的地址默认为 ycsj1.usr.cn,远程端口默认为 30001,间隔是设备上报信息给远程服务器的将时间,默认为 1800 秒,远程升 级功能默认打开。

	LISP_C781
	038-0701
>	状态
	服务
	动态DNS
	花生壳内网穿透
	远程管理
	定位信息
>	网络
>	VPN
>	防火墙
>	透传
>	系统

图 99 远程升级设置界面

参数列表:

#### 图 100 远程升级参数表

功能	参数设置(如果要使用)	备注
启用远程固件升级	启用	默认启用
远程地址	远程固件升级服务器地址	默认 ycsj1.usr.cn
端口	远程升级服务器端口	默认 30001
间隔时间	设备向服务器发送设备信息的间隔时间	默认 30 分钟

注意:

▶ 详细远程升级的使用,请登陆 ycsj1.usr.cn。远程地址、端口请使用默认设置;

> 多只路由器组合使用时,需要升级为同一版本最新固件。





### 11. 组网应用

### **11.1.**WAN+LAN+4G 方式



图 101 联网示意图

该组网方式同时拥有两种连接 Internet 的方式:有线 WAN 口和 4G。

两路通道形成互补及备份,用户可以选择优先通过 WAN 口上网,网络稳定流畅,同时也节省 4G 流量;当 WAN 口出现异常,不能连接到 Internet 的时候,路由器会切换至 4G 网络。从而保证了数据的完整、可靠、稳定。

这样的组网方式下,路由器不需要进行任何设置,接上网线,插上拥有 4G 流量的 SIM 卡,给路由器供电即可。最大程度的减少了客户的设置过程,方便快捷。

本方式主要应用在对网络的稳定性要求高,布网时,现场环境中已有可以连接广域网的网线。并且要求数据有备份线路的场合。像工厂厂房、智能楼宇、智慧城市等相关行业。

#### 网页设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择:网络->接口。
- ▶ 右侧选择 "WAN/LAN",模式选择 "WAN"。
- ▶ 点击"保存&应用"。
- ▶ 重启设备。



USR-G781 说明手册 http://h.usr.cn USR-G781 接口设置 设置网络接口的工作方式。 > 状态 > 服务 ~ 网络 接口总览 WAN/LAN选择 WAN口设置 LAN口设置 4G模块设置 接口 APN设置 WAN -模式 静态IP 保存&应用 静态路由 网络诊断 > VPN > 防火墙 > 透传



**11.2.**双 LAN+4G

> 系统



#### 图 103 联网示意图

本组网方式,将两个有线网口都设成 LAN 口,这样局域网内的可以尽量多的接入网口设备同时使用 4G 网络 又省去了网线布线的繁琐,是工程中架设网络的最方便高效的途径,节省了网线布线的材料成本和人力成本。

本方式进行组网网时只需要进行一步设置即可达到该组网的要求,只需要在内置网页中将网口的 WAN 口工 作模式改成 LAN 口,具体页面请参照下图。

本组网方式适合于无法布设网线连接广域网的场合,由于仅使用 4G 网络,所以购买 4G 网络套餐时请适当





增加流量防止流量超出,造成不必要的后期维护。主要应用于智能公交、农业物联网等领域。

#### 网页设置方法:

- ▶ 在左侧导航栏选择:网络->接口。
- ▶ 右侧选择 "WAN/LAN", 模式选择 "LAN"。
- ▶ 点击"保存&应用"。
- ▶ 重启设备。

	USR-G781	接口设置				
>	状态	设置网络接口的	的工作方式。			
>	服务					
~	网络	接口总览	WAN/LAN选择	WAN口设置	LAN口设置	, 4G模块设置
	接口	13CH/000				
	APN设置		模式	LAN 🔻		
	静态IP					
	静态路由			保存	&应用	
	网络诊断					
>	VPN					
>	防火墙					
>	透传					
>	系统					







# 12. DTU 功能



图 105 DTU 功能框图

# 12.1.工作模式

### 12.1.1. 网络透传模式



#### 图 106 网络透传模式

在此模式下,用户的串口设备,可以通过 G781 发送数据到网络上指定的服务器。G781 也可以接受来自服务器的数据,并将信息转发至串口设备。





用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程,只需通过简单的参数设置,即可实现串口设 备与网络服务器之间的数据透明通信。

本设备支持四路 SOCKET 连接,分别为 SOCKET A, SOCKET B, SOCKET C 和 SOCKET D, 它们是相互独立的。 其中 SOCKET A 支持 TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client 四种模式,而 SOCKET B、SOCKET C 和 SOCKET D 支持 TCP Client、UDP Server、UDP Client 三种模式。

#### AT 指令设置方法:

- 设置工作模式为网络透传: AT+WKMOD=NET
- 2. 设置 socket A 为使能状态: AT+SOCKAEN=ON
- 设置 socket A 为 TCP Client: AT+SOCKA=TCPC,test.usr.cn,2317
- 4. 重启:

#### AT+Z

设置软件示意图:

(件 Language 帮助	1									
PC串口参数]:串口号	COM3 - 波特率 11520	0 ▼ 检验/数据/停止!	10NI <del>v</del> 8 v :	1	•	■ 关闭串口 1				
5择工作模式						执行命令及提示			6	
◎ 网络透传模式 4 ◎ HTTPD模式						3 🗋 获取当前参数	🖸 获取当前参数			
						2 进入配置状态	进入霹雳状态		进入通讯状态 <b>7</b>	
PC	网络	M2M 设备	串口设备			帮助信息	软件!	重启	设备重启	
骆透传模式相关参数						存为用户默认	恢复用。	户默认	恢复出厂设置	
☑ 连接服务器 A	地址和端口	test.usr.cn	2317		-	查信号强度	查询当前	联网信息	查询版本	
<ul> <li>這接服务器</li> <li>B</li> <li>這接服务器</li> <li>C</li> </ul>				5	E	AT+HTPTO? +HTPTO:10 AT+HTPFLT? AT+HTPFLT? +HTPFLT:OFF				
<ul> <li>ご 连接服务器</li> <li>D</li> <li>局参数</li> </ul>					Ŧ	执行元毕 路由器相关指令 AT+WANINFO	•		2	
串口参数	串口波特室 1152( 检验/数据/停止 NONE	DC ▼ ■ ■ 8 ▼ 打包长度(Byt	1 • es) 1000			通过串口发送 <b>-</b>			0. 发送	

图 107 设置软件示意图

● 打开专用设置软件"USR-G781"。根据实际情况设置串口参数并点击"打开串口"。





- 点击"进入配置状态",等待设备进入 AT 指令配置模式。
- 点击"获取当前参数",等待获取所有当前参数完毕。
- 在"选择工作模式"一栏中,选中"网络透传模式"。
- 设置"地址和端口"为 test.usr.cn 和 2317。
- 点击"设置并保存所有参数"。
- 保存完毕后,点击"软件重启"按钮。

注意: 当使用 UDP 方式进行通信时, G781 内部绑定的端口号与设置的端口号相同。

### 12.1.2. HTTPD 模式



#### 图 108 HTTPD 模式

在此模式下,用户的终端设备,可以通过本设备发送请求数据到指定的HTTP服务器,然后设备接收来自HTTP服务器的数据,对数据进行解析并将结果发至串口设备。

用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程,只需通过简单的参数设置,即可实现串口设备向 HTTP 服务器的数据请求。




设备默认会过滤接收到的数据,只将用户数据部分输出到串口,客户可以使用 AT 指令选择是否过滤 HTTPD 数据。

AT 指令设置方法:

- 设置工作模式为 HTTPD: AT+WKMOD=HTTPD
- 2. 设置 HTTP 的请求方式: AT+HTPTP=GET
- 3. 设置 HTTP 的请求 URL: AT+HTPURL=/1.php[3F]
- 4. 设置 HTTP 的请求服务器:
   AT+HTPSV=test.usr.cn,80
- 6. 设置 HTTP 的请求头信息:
   AT+HTPHD=Connection: close[0D][0A]
- 6. 设置 HTTP 的请求超时时间: AT+HTPTO=10
- 7. 设置是否过滤回复信息包头: AT+HTPFLT=ON
- 8. 重启: AT+Z



🙀 USR-G781 V1.0.0.20		
文件 Language 帮助		
[PC串口参数]:串口号 COM3 ◆ 波特率 115200 ◆ 检验/数据/停止 NONI ◆ 8 ◆ 1	▼ ● 关闭串口 1	
选择工作模式	执行命令及提示	6
◎ 网络透传模式 ● HTTPD模式 4	3 🗋 获取当前参数	🔚 设置并保存所有参数
	2 进入配置状态	进入通讯状态7
HTTP server 网络 M2M 设备 串口设备	帮助信息	软件重启 设备重启
HTTPD模式相关参数	存为用户默认 物	复用户默认 恢复出厂设置
	查信号强度 查询	当前联网信息
HTTP请求方式 GET → HTTP请求的URL /1.php[3F] 服务器地址 test.usr.cn 服务器端口 80 超时时间(秒) 10 HTTP请求头信息 Connection: close[0D][0A] 记述HTTP头	AT+HTPTO? +HTPTO:10 AT+HTPFLT? AT+HTPFLT? +HTPFLT:OFF 执行完毕	
全局参数 串口参数 串口波特室 11520( ↓ 检验/数据/停止 NONE ↓ 8 ↓ 1 ↓ 打包长度(Bytes) 1000	路由器相关指令 AT+WANINFO       通过串口发送 ▼	● 发送 ・

图 109 设置软件示意图

- 打开专用设置软件"USR-G781"。根据实际情况设置串口参数并点击"打开串口"。
- 点击"获取当前参数",等待获取所有当前参数完毕。
- 点击"进入配置状态",等待设备进入 AT 指令配置模式。
- 在"选择工作模式"一栏中,选中"HTTPD 模式"。
- 设置"HTTP 请求方式"为 GET。设置"HTTP 请求的 URL"为"/1.php[3F]"。设置"服务器地址"为 "test.usr.cn"。设置"服务器端口"为 80,设置"超时时间"为 10 秒。设置"HTTP 请求头信息"为"Connection: Keep-Alive[0D][0A]",选中"过滤 HTTP 头信息"。
- 点击"设置并保存所有参数"。
- 保存完毕后,保存完毕后,点击"软件重启"按钮。

http://h.usr.cn





## 12.1.3. Modbus TCP 和 Modbus RTU 互转模式



#### 图 110 Modbus 模式

在此模式下,用户的串口设备,可以通过 G781 发送数据到网络上指定的服务器。G781 也可以接受来自服务器的数据,并将信息转发至串口设备。

用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程,只需通过简单的参数设置,即可实现串口设备与网络服务器之间的 Modbus RTU<=>Modbus TCP 互转通信。

本设备支持四路 SOCKET 连接,分别为 SOCKET A, SOCKET B, SOCKET C 和 SOCKET D, 它们是相互独立的。 其中 SOCKET A 支持 TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client 四种模式,而 SOCKET B、SOCKET C 和 SOCKET D 支持 TCP Client、UDP Server、UDP Client 三种模式。

通过 AT 指令设置:

- 1. 设置工作模式为 Modbus 模式: AT+WKMOD=MODBUS
- 2. 设置 socket A 为使能状态: AT+SOCKAEN=ON
- 设置 socket A 为 TCP Client: AT+SOCKA=TCPC,test.usr.cn,2317
- 4. 重启:





AT+Z

[PC串口参数]:串口号	COM7 ~ 波特率 115200 ~ 检验/数据/停止	NONI ~ 8 ~ 1 ~ 流	控 NONE V · 关闭串口	1		
选择工作模式		ħ	1.行命令及提示			
<ul> <li>网络</li> </ul>	透传模式 〇 HTTPD模式		G 获取当前参数	t 📳	设置并保存所有参数	
		1数据	进入配置状态		进入通讯状态 6	
PC	网络 M2M 设备	串口设备	帮助信息	软件重启	设备重启	
网络透传模式相关参数			查信号强度	查询当前联网信息	恢复出厂设置	
☑ 连接服务器 A	抽扯和端口 test.usr.cn	2317	查询版本			
	连接类型 TCPC	~	TITPIEL.OII			
			- 行学社			
□ 连接服务器 B			A1T元午 AT+WKMOD=MODBUS			
		2 0	Ж		5	
					0	
□ 连接服务器 C		đ	执行完毕			
					•	
		¥	各由器相关指令	~		
全局参数		P	T+WKMOD=MODBUS			
串口参数	串口波持军 11520( ~	☆ NFC			4	
	检验/数据/停止 NONE ~ 8 ~	1 ~ 3				
	tT和时间(mc) 100 tT和长度(P	vtes) 1000				<b>1</b>

图 111 Modbus 模式设置软件示意图

- 打开专用设置软件"USR-G781"。根据实际情况设置串口参数并点击"打开串口"。
- 点击"进入配置状态",等待设备进入 AT 指令配置模式。
- 点击"获取当前参数",等待获取所有当前参数完毕。
- 在AT指令处输入"AT+WKMOD=MODBUS"回车,发送,返回"OK执行完毕";
- 设置"地址和端口"为 test.usr.cn 和 2317。
- 点击"设置并保存所有参数"。
- 保存完毕后,点击"软件重启"按钮。





## 12.1.4. UDC 模式



#### 图 112 UDC 协议示意图

在此模式下,用户的串口设备,可以通过 G781 发送数据到网络上指定的服务器。G781 也可以接受来自服 务器的数据,并将信息转发至串口设备。

UDC 是有人公司为自己数据传输终端产品设计的协议,在串口可发送十六进制数据,亦可发送 asc11 码字符 串, G781 经过封包发送到服务端,服务端需要能够解析 UDC 协议,用网络调试助手可看到 G781 自动封包过程 为: 1Bytes7B 开头、1 Bytes 数据包类型、2 Bytes 数据总长度、11 Bytes 设备号、数据、1 Bytes 7B 结尾,服务端以 UDC 协议类型封包发送给 G781,G781 经过解包处理后还原数据发送给串口。

用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程,只需通过简单的参数设置,即可实现串口设备向 TCP/UDP 服务器的数据请求。

通过 AT 指令设置:

1.设置工作模式为 UDC 模式:

#### AT+WKMOD=UDC

2.设置 socket A 为使能状态: AT+SOCKAEN=ON

3.设置 socket A 为 TCP Client: AT+SOCKA=TCPC,test.usr.cn,2317

4.重启: AT+Z





http://h.usr.cn

USR-G781 说明手册

	-		×
★ Cangooge 新知 [PC串ロ参数]:串ロ号 COM7 ∨ 波特率 115200 ∨ 检验/数据/停止 NONI ∨ 8 ∨ 1 ∨	· 流控 NONE ~ ● 关闭串口		
法择工作模式	执行命令及提示		
● 网络透传模式 O HTTPD模式	武     取当前参数     副     设置并保存所有参数     目     公式     日     公式     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日     日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日      日		
	进入颠嚣状态 进入通讯状态		
PC 网络 M2M 设备 串口设备	AI+HIPELI?		^
网络遗传模式相关参数 ▲ 地址和满口 192.168.13.28 [8899] 2 连接宗型 TCPC ~ ↓ □ 连接服务器 □ 连接服务器	AT+HTPFLT? +HTPFLT:OFF 执行完毕 AT+WKMOD +WKMOD:NET 5 执行完毕 AT+WKMOD=UDC		
□连接服务器	ОК 执行完毕		,
<u></u> 上同委教	路由器相关指令		
串口波特率 指口波特率 指比200 √ 流控 NFC √ 11520 ↓ NONE √ 8 √ 1 √	AT+WKMOD=UDC		Ŷ
✓ 高級 打包封詞(ms) 100 打包长度(Bytes) 1000 ✓	通过串口发送 🔹	<b>0</b> 发送	•

图 113 UDC 模式设置软件示意图

- 打开专用设置软件"USR-G781"。根据实际情况设置串口参数并点击"打开串口"。
- 点击"进入配置状态",等待设备进入 AT 指令配置模式。
- 点击"获取当前参数",等待获取所有当前参数完毕。
- 在AT指令处输入"AT+WKMOD=UDC"回车,发送,返回"OK执行完毕";
- 设置"地址和端口"为服务器 IP 和服务器端口。
- 点击"设置并保存所有参数"。
- 保存完毕后,点击"软件重启"按钮。

# 12.2.串口

## 12.2.1. 基本参数

#### 表 10 串口基本参数

项目	参数			
波特率	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800			
数据位	7,8			
停止位	1,2			
按卧位	NONE(无校验位)			
化文型位	<b>EVEN</b> (偶校验)			





http://h.usr.cn

	<b>ODD</b> (奇校验)
*运 <del>协</del> //0E	NFC:无硬件流控
^ 流径/485	485:485 通信

注:流控一项暂时不支持,请默认设置 NFC 或者 485 通讯

## 12.2.2. 成帧机制

#### 12.2.2.1.1.时间触发模式

G781 在接收来自 UART 的数据时, 会不断的检查相邻 2 个字节的间隔时间。如果间隔时间大于等于某一"时间阈值",则认为一帧结束,否则一直接收数据直到大于等于打包长度(默认是 1000)字节。将这一帧数据作为一个 TCP 或 UDP 包发向网络端。这里的"时间阈值"即为打包间隔时间。可设置的范围是 10ms[~]60000ms。出 厂默认 50ms。

这个参数可以根据 AT 命令来设置, AT+UARTFT=50。



图 114 时间触发模式

#### 12.2.2.1.2.长度触发模式

G781 在接收来自 UART 的数据时,会不断的检查已接收到的字节数。如果已接收到的字节数达到某一"长度阈值",则认为一帧结束。将这一帧数据作为一个 TCP 或 UDP 包发向网络端。这里的"长度阈值"即为打包长度。可设置的范围是 1[~]4096。出厂默认 1000。

这个参数可以根据 AT 命令来设置, AT+UARTFL=<length>。



图 115 长度触发模式





## 12.2.2.2. 类 RFC2217



#### 图 116 类 RFC2217 功能示意图

此功能类似于 RFC2217,即从网络端动态修改串口参数。从网络端发送符合特定协议的数据,即可实时 修改串口的参数,这种修改只是临时性的,设备重启后,恢复原来的参数。

#### 协议说明

协议长度为8个字节,具体协议内容如下,举例的数值为HEX格式:

夜 11 英 KFC2217 协议					
名称	包头	波特率	位数参数	和校验	
字节数	3	3	1	1	
说明	三个字节减少 误判	三个字节表示一 个波特率值,高 位在前	不同的 bit 来表示不 同的含义,见附表	前面四位的和 校验,忽略进位	
举例	55 AA 55	01 C2 00	83	46	

表 11 类 RFC2217 协议





有人在认真做事!	U	http://h.usr.cn		
(115200,N,8,1)				
举例	55 AA 55	00 25 80	83	28
(9600,N,8,1)				_

表 12 串口参数位 bit 含义说明

位号	说明	值	描述
		00	5 位数据位
1.0	粉捉台选择	01	6 位数据位
1.0	刻1泊1公儿1手	10	7 位数据位
		11	8 位数据位
2	庐正侍	0	1 位停止位
2	2 行止业	1	2 位停止位
2	抗心位症的	0	不使能校验位
3	3 收验型便能	1	使能检验位
		00	ODD 奇校验
5:4	校验位类型	01	EVEN 偶校验
		10	Mark 置一
7:6	无定义	00	请写 0

## 12.2.3. 特色功能

### 12.2.3.1. 注册包功能



图 117 注册包功能示意图

在网络透传模式下,用户可以选择让设备向服务器发送注册包。注册包是为了让服务器能够识别数据来源 设备,或作为获取服务器功能授权的密码。注册包可以在设备与服务器建立连接时发送,也可以在每个数据包 的最前端拼接注册包数据,作为一个数据包。注册包的数据可以是 ICCID 码, IMEI 码,或自定义注册数据。





- USR-G781 说明手册
- ICCID, SIM 的唯一识别码,适用于基于 SIM 卡识别的应用。
- IMEI, DTU 设备内上网 DTU 唯一识别码,适用于基于设备识别的应用,与其内安装的 SIM 卡无关。
- CLOUD,基于有人透传云应用的识别码,通过设置的已获取权限的相关参数,即可轻松使用有人透 传云服务。
- USER,用户自定义数据,可应用于用户自定义的注册数据。

表 13	参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+ REGEN	查询/设置是否使能注册包	OFF
AT+ REGTP	查询/设置注册包内容类型	USER
AT+ REGDT	查询/设置自定义注册信息	7777772E7573722E636E
AT+ REGSND	查询/设置注册包发送方式	DATA

#### AT 指令设置方法:

- 1. 开启注册包功能: AT+ REGEN=ON
- 2. 设置注册包内容类型为用户自定义: AT+ REGTP=USER
- 3. 设置自定义注册包数据:
   AT+REGDT=7777772E7573722E636E
- 4. 设置注册包发送方式为将注册数据作为每包数据的头: AT+ REGSND=DATA
- 5. 重启:

AT+ Z



H USR-G781 V1.0.0.20					
文件 Language 帮助					
[PC串口参数]:串口号 COM3 ▼ 波特率 115200 ▼ 检验/数据/停止 NONI ▼ 8 ▼ 1	•	■ 关闭串口 1			
选择工作模式	耕	1.行命令及提示			6
● 网络透传模式 4 ● HTTPD模式		3 🔄 获取当前参数		<b>.</b> 4	设置并保存所有参数
	-	2 进入配置状态		7	进入通讯状态
PC 网络 M2M 设备 串口设备		帮助信息	软件	重启	设备重启
网络透传模式相关参数		存为用户默认	恢复用,	户默认	恢复出厂设置
in the second seco	<u> </u>	查信号强度	查询当前	联网信息	查询版本
5 □ 肩用心跳包 5	A + A = + 5	NT+HTPTO? -HTPTO:10 NT+HTPFLT? -HTPFLT:OFF -hTPFLT:OFF			
	-			•	<b>-</b>
全局参数	R	各由器相关指令 AT+WANINFO	-		
串口参数     串口波特室     115200 ▼       检验/数据/停止     NONE ▼     8					
□ 高級 打包长度(Bytes) 1000		通过串口发送 🔻			❷ 发送 ▼

#### 图 118 设置软件示意图

- 打开专用设置软件"USR-G781"。根据实际情况设置串口参数并点击"打开串口"。
- 点击"获取当前参数",等待获取所有当前参数完毕。
- 点击"进入配置状态",等待设备进入 AT 指令配置模式。
- 在"选择工作模式"一栏中,选中"网络透传模式"并设置 socket 的参数。
- 开启注册包功能,并设置各项参数。
- 点击"设置并保存所有参数"。
- 保存完毕后,点击"软件重启"按钮。

### 12.2.3.2. 心跳包机制



#### 图 119 心跳包功能示意图



http://h.usr.cn





在网络透传模式下,用户可以选择让 DTU 发送心跳包。心跳包可以向网络服务器端发送,也可以向串口设备端发送。

向网络端发送主要目的是为了与服务器保持连接,和让长时间空闲(很长时间内不会向服务器发送数据)的 DTU 保持与服务器端的连接。

在服务器向设备发送固定查询指令的应用中,为了减少通信流量,用户可以选择,用向串口设备端发送心跳包(查询指令),来代替从服务器发送查询指令。

#### 表 14 参考 AT 指令集

指令名称	指令功能	默认参数
AT+ HEARTEN	查询/设置是否使能心跳包	OFF
AT+ HEARTDT	查询/设置心跳包数据	7777772E7573722E636E
AT+ HEARTSND	查询/设置心跳包的发送方式	NET
AT+ HEARTTM	查询/设置心跳包发送间隔	30

#### AT 指令设置方法:

- 开启心跳包功能:
   AT+ HEARTEN=ON
- 2. 设置心跳包数据: AT+ HEARTDT=7777772E7573722E636E
- 设置心跳包发送方式为发向网络端: AT+ HEARTSND=NET
- 4. 设置心跳包的发送间隔时间: AT+ HEARTTM=30
- 5. 重启:

AT+ Z

设置软件示意图:



@ USR-G781 V1.0.0.20					
文件 Language 帮助					
[PC串口参数]:串口号 COM3 ▼ 波特室 115200 ▼ 检验/数据/停止 NONI ▼ 8 ▼ 1	- 0	关闭串口 1			
选择工作模式	执行	i命令及提示			6
● 网络透传模式 4 ● HTTPD模式	[°] 3	🗋 获取当前参数		<b>e</b> i	<b>设置并保存所有参数</b>
	2	进入配置状态		7	进入通讯状态
PC 网络 M2M 设备 串口设备		帮助信息	软件	重启	设备重启
网络透传模式相关参数		存为用户默认	恢复用。	户默认	恢复出厂设置
□ 连接服务器	^	查信号强度	查询当前」	联网信息	查询版本
5 「日用心跳包」 心跳封道(秒) 30 心跳載編 777772E7573722E636E 「日本 小跳发送方式 回服务器发送心跳包 ▼ 目用注册包	AT +H AT AT +H 执行	+HTPTO? TPTO:10 +HTPFLT? +HTPFLT? TPFLT:OFF 行完毕			
🗖 显示网络透传来源Socket	•			•	
全局参数	路由	器相关指令 AT+WANINFO	•		
串口参数 串口波持室 11520(↓ 检验/数据/停止 NONE ↓ 8 ↓ 1 ↓					
□ 高級 打包长度(Bytes) 1000	通	过串口发送 👻			❷ 发送 ▼

图 120 设置软件示意图

- 打开专用设置软件"USR-G781"。根据实际情况设置串口参数并点击"打开串口"。
- 点击"获取当前参数",等待获取所有当前参数完毕。
- 点击"进入配置状态",等待设备进入 AT 指令配置模式。
- 在"选择工作模式"一栏中,选中"网络透传模式",并设置 socket 的参数。
- 开启心跳包功能,并设置各项参数。
- 点击"设置并保存所有参数"。
- 保存完毕后,点击"软件重启"按钮。

### 12.2.3.3. 透传云功能



http://h.usr.cn





http://h.usr.cn

有人透传云主要是为解决设备与设备、设备与上位机(Android、IOS、PC)之间相互通信而开放的平台。 透传云主要用来透传数据,接入设备几乎不需做修改便可接入实现远程透传数据。透传云适用于远程监控、物 联网、车联网、智能家居等领域,所以我们的G781也支持接入透传云。关于透传云的相关信息请浏览 cloud.usr.cn 获取更多资料。注意:本功能仅在 sockA 的 TCP Client 模式下支持。

指令名称	指令功能	默认参数
AT+ CLOUD	设置透传云的通信设备编号和密码	无效参数,不必关心
AT+ REGEN	查询/设置是否使能注册包	OFF
AT+ REGTP	查询/设置注册包内容类型	USER
AT+ REGSND	查询/设置注册包发送方式	DATA

#### 表 15 参考 AT 指令集

#### AT 指令设置方法:

1. 开启注册包功能:

AT+ REGEN=ON

- 2. 设置注册包内容类型为透传云: AT+ REGTP=CLOUD
- 3. 设置自定义注册包数据: AT+SOCKA=TCPC,clouddata.usr.cn,15000
- 4. 设置注册包发送方式为建立连接时发送: AT+ REGSND=LINK
- 5. 设置透传云 ID 和密码: AT+ CLOUD=xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx
- 6. 重启: AT+ Z

设置软件示意图:





1 有八在以真做事! USR-G781 说	明手册	http://h.usr.cn
PC串口参数]:串口号 COM17 ▼ 波特室 115200 ▼ 检验/数据/停止 NONI ▼ 8 ▼ 1 ▼	流控 NONE - ■ 关闭串ロ 1	
选择工作模式	执行命令及提示	
● 网络透传模式 ◎ HTTPD模式	3 🗋 获取当前参数	🔚 设置并保存所有参数 6
	2 进入配置状态	进入通讯状态
PC 网络 M2M 设备 串口设备	帮助信息	软件重启 7 设备重启
网络透传模式相关参数	查信号强度	查询当前联网信息 恢复出厂设置
② 连接服务器 A 4 连接类型 TCPC ↓	<u>查</u> 询版本	<u> </u>
	AT+HTPURL?	
□ 连接服务器 B	+HTPURL:/1.php[3F]	
	AT+HTPSV?	
□ 连接服务器	AT+HTPSV?	
	+HTPSV:test.usr.cn,80	
■ 连接服务器 □ 2 注接服务器	AT+HTPHD?	
	AT+HTPHD?	
	+HTPHD:Connection: close[0D]	[A0]
□ 启用心跳包	AT+HTPTO?	
	AT+HTPTO?	
	+HTPTO:10	
注册包友法方式 ラ服労奋進シ生体即回版 → 5 注册数据类型 透传云 → 设备编号和密码 12345678001122334455 00000test	AT+HTPFLT?	=

图 122 设置软件示意图

- 打开专用设置软件"USR-G781"。根据实际情况设置串口参数并点击"打开串口"。
- 点击"获取当前参数",等待获取所有当前参数完毕。
- 在"选择工作模式"一栏中,选中"网络透传模式",并设置 sockA 的参数。
- 开启注册包功能,并设置各项参数。
- 点击"设置并保存所有参数"。
- 保存完毕后,点击"软件重启"按钮。





### 12.2.3.4. 无数据重连/重启功能

此功能开启后,当设备接收不到网络端数据的时间达到重连监测间隔时间后,会主动断开与服务器的连接,并重新进行连接,此功能可以防止 socket 异常断开导致长时间处于假连接状态。当时间达到重启监测间 隔时间后,设备会主动重启进行连接的恢复。基本设置界面如下图所示:

USR-G781	网络连接
> 状态	网络连接设置,即sockets设置,选择网络工作模式、是否启用以及联网参数。
> 服务	
> 网络	
> VPN	
> 防火墙	类型选择 网络透传 ▼
∨ 透传	数据句 普铃 次数 5
参数设置	
网络连接	无数遅重启使能 不启用 マ
> 系统	重连检测问隔时间(s) 3600
	@ Socket 在指定时间内未接收到数据进行重新连接
	重启检测问隔时间(s) 36000
	◎ Socket在指定时间内未接收到数据进行系统重启
	保存&应用

注意:

- 无数据重启功能默认关闭。
- 重启监测间隔时间和重连监测间隔时间均以秒为单位。
- 更改配置后重启设备生效。

#### **12.2.3.5.** Ntrip 功能使用

Ntrip 功能界面配置如下图: 选择透传→网络连接→NTRIP:进入到 Ntrip 功能配置界面。(AT 指令配置参考"AT 指令说明")



USR-G781



	网络连接设置,即sockets设置,说	先择网络丁作模式,是否启用以及联网参数。
状态		
服务		
网络	模式选择 SOCKET A	SOCKET B SOCKET C SOCKET D HTTPD模式
/PN		
防火墙	是否启用	启用 ▼
透传	NTRIP模式选择	Ntrip Server V @洗择连接Ntrip Caster的模式
参数设置		
网络连接	选择连接力式	SOCKET A Contraction Contract
系统	选择挂载点	RTCM32_GGB
	密码	password
	重连时间间隔(s)	1
	白中以物理41	
	自定义数据头2	
	自定义数据头3	
		保存&应用

网络连连

配置参数说明:

- ◆ 是否启用:是否使能 Ntrip 功能。
- ◆ NTRIP 模式选择:选择工作模式,Ntrip Server/Ntrip Client。
- 今 选择连接方式:选择连接 NtripCaster 客户端类型 SOCKA、SOCKB、SOCKC、SOCKD。
- ◆ 选择挂载点:选择合适挂载点,当选择'自定义'时,用户可以自己填写挂载点。
- ◆ 用户名: 当工作在 NtripClient 时此项有效,填写用户名。
- ◆ 密码:登录 Ntrip Caster 的密码。
- ◆ 重连时间间隔: 与 Ntrip Caster 断开连接之后,重新连接的时间间隔,单位: s。
- ◆ 自定义数据头:用户自定义的数据头。
- 注: 配置完成后, 重启设备生效。

当 Ntrip 配置中选择 SOCKA 作为客户端时,则需要进行 SOCKA 配置,如下图:

- ◆ 是否启用:是否启用此 SOCKET 与服务器进行通信,应该启用。
- ◆ 类型:应该选择 TCP 客户端。
- ◆ 地址:填写 Ntrip Caster 服务器的地址。
- ◆ 端口:填写 Ntrip Caster 服务器的端口。
- 注: 配置完成后, 重启设备生效。



- 有人物联网	]	公开
有人在认真做事!	USR-G781 说明手册	http://h.usr.cn
USR-G781	网络连接	
> 状态	网络连接设置,即sockets设置,选择网络工作模式、是否启用以及联网参数。	
> 服务		
> 网络	模式选择 SOCKET A SOCKET B SOCKET C SOCKET	D HTTPD模式 NTRIP
> VPN		
> 防火墙	是否启用 不启用 ▼	
<ul> <li>▶ 透传</li> <li>参数设置</li> </ul>	类型 TCP客户端 ▼	
网络连接	地址 test.usr.cn	
> 系统	靖口 2317	
		保存&应用

# 12.3.GPS 定位功能

## 本功能需要硬件支持 GPS 功能,默认型号是 USR-G781-7G

G781-7G 配置界面说明(选择透传→网络连接→Modbus/GPS:进入到如下功能配置界面。)

配置参数说明:

- ◆ ModbusTCP 服务器地址: 在 G781 上接的网口型设备的 IP 地址, 0.0.0.0 表示不启用此项。
- ◆ ModbusTCP 服务器端口: 在 G781 上接的网口型设备的端口号。
- ◆ GPS 是否启用: 配置 GPS 功能是否启用。
- ◆ GPS 上报间隔: GPS 数据主动上报服务器的时间间隔, 0 表示不上报, 被动采集。





◆ GPS 从机地址:设置 G781 作为 Modbus 从机设备时, Modbus 从机的地址。

♦ GPS 起始地址: G781 作为 Modbus 从机时, GPS 数据寄存器起始地址。

- ◆ 选择 GPS 客户端类型: GPS 数据通过哪个客户端上传至服务器。
- ◆ 服务器地址: GPS 客户端类型选择'自定义'时,使用本服务器地址。
- ◆ 服务器端口: GPS 客户端类型选择'自定义'时,使用本服务器端口。
- ◆ 启用透传云: GPS 客户端类型选择'自定义'时,启用透传云,可以将数据传至有人透传云。
- ◆ DevID: 有人透传云的设备 ID 号, 20 位数字。
- ◆ DevID 密码:有人透传云连接的密码,与透传云设备 ID 对应。

**GPS 帧格式**(当 gps 传感器异常,无法定位到坐标信息时,帧中的经纬度为(0.00, 0.00))。 G781 中 GPS 数据到服务器有两种方式:云服务器主动采集和 G781 主动上报。 上报数据类型是标准的 Modbus RTU 协议格式。例如:

云服务器主动查询数据: 01 03 08 46 4C 42 EA B3 EB 42 12 6C E1

G781 主动上报数据: 01 46 00 00 00 04 08 46 4C 42 EA B3 EB 42 12 19 1A

注:绿色部分表示经度 lng,棕色部分表示纬度 lat。具体内容见下图。

							8个字	节GPS定位说明	1											
概述	从透传云漆 长度:8字节 如:寄存器	加的起始地址 5(4个寄存器 地址40001,	上之后的8个字 ♪) 则40001~400	节为GPS定位的 04为GPS定位的	新用 新用寄存器															
	琐	ī.Ξ	长度 (字节)																	
说明	经周	實lng	4																	
	纬质	贯lat	4																	
	0x03	卖保持寄存	示例: 寄存	器地址40001,	Lng: 117.	1373; Lat:3	6.6757;													
			云主机请求:	设备号	功能码	寄存器:	起始地址	寄存器.	单元长度	CRC	校验									
テ服冬主动采作				id	03	00	00	00	04	crcl	crch									
GPS定位举例		i	设备从机响应	设备号	功能码	字节数		Lng: 1	17.1373			Lat:3	6.6757		CRO	校验				
				id	03	08	46	4C	42	EA	B3	EB	42	12	crcl	crch				
			示例	01 03 00 0 01 03 08 4	0 00 04 44 6 4C 42 EA	09 B3 EB 42 1	2 6C E1													
	0x46	卖保持寄存	示例:寄存	器地址40001,	Lng: 117.	1373; Lat:3	6.6757;													
		ì	设备从机上报	设备号	功能码	寄存器	起始地址	寄存器.	单元长度	字节数		Lng: 1	17.1373			Lat:3	6.6757		CRC	校验
设备主动上住于端				id	46	00	00	00	04	08	46	4C	42	EA	B3	EB	42	12	crcl	crch
GPS定位举例			云主机响应:	设备号	功能码	F存器起始地	址	寄存器单元长	度	CRC校验										
				id	46	00	00	00	04	crcl	crch									
			示例	01 46 00 0 01 46 00 0	0 00 04 08 0 00 04 89	46 4C 42 E C6	A B3 EB 4	2 12 19 1A												

发送 AT+GPS 指令获取 GPS 的原始数据。

如下格式数据:

\$GPRMC,080655.00,A,4546.40891,N,12639.65641,E,1.045,328.42,170809,,,A*60

# 13. AT 指令设置

G781 有两种设置方法:Web 页面和 AT 指令。路由器功能主要通过 Web 页面进行设置,而 DTU 功能主要通过 AT 指令设置。





# 13.1.1. 设置软件说明

🙀 USR-G781 V1.0.0.21					
文件 Language 帮助					
[PC串口参数]:串口号 COM17 → 波特率 115200 → 检验/数据/停止 NONI → 8 → 1	•	流控 NONE ▼ ■ 关闭串口 1			
选择工作模式 ————————————————————————————————————		执行命令及提示			
● 网络透传模式 ◎ HTTPD模式 2		🖸 获取当前参数		🔚 设置并	保存所有参数
TCP/UDP TCP/UDP TCP/UDP		进入配置状态		进入 8	通讯状态
PC 网络 M2M 设备 串口设备		帮助信息	软件重度	1	设备重启
网络透传模式相关参数		查信号强度	查询当前联网	相思	恢复出厂设置
☑ 连接服务器 A 地址和端□ clouddata.usr.cn 15000	ĥ	查询颇本			
连接类型 TCPC ▼		AT+HTPHD?		*	<u>^</u>
□ 连接服务器		AT+HTPHD?			
D	-	+HTPHD:Connection: close[0D]	[0A]		
3		ΑΤ+ΗΤΡΤΟ?		_	
<ul> <li>□ 连接服务器</li> <li>C</li> </ul>				7	
		+HIPIO:10			
□□ 注接服务器 D		AT+HTPFLT?			
	-	ΔT+HTDFI T?			4
全局参数		路由器相关指令	•		
串口参数 串口波特室 11520( ▼ 流控 NFC ▼	•		6		
Team/xxma/pt         ION         Team/xxma/pt           打包时间(ms)         100         打包长度(Bytes)         1000		通过串口发送 🖌			Ø 发送 → 5

图 123 设置软件示意图

- 软件串口参数设置区,需设置与设备当前串口一致的参数,否则无法与设备通信。
- 工作模式选择区,选择设备工作与哪种模式。
- 特色功能参数设置区,设置设备的特色功能相关的参数。
- 全局参数区,设置设备基本的全局参数。
- 指令发送按钮,点击可发送自输入的指令。
- 输入框, 自输入指令文本框。
- 接收框,接收来自设备的返回信息。
- 常用指令按钮,点击可输入常用的 AT 指令。

## 13.1.2. AT 指令模式

说明:

当设备工作在网络透传、HTTPD 两种工作模式的任何一种时,可以通过向设备的串口发送特定时序的数据,让设备切换至"指令模式"。当完成在"指令模式"下的操作后,通过发送特定指令让设备重新返回之前的工作模式。







图 124 切换指令模式时序

在上图中,横轴为时间轴,时间轴上方的数据是串口设备发给设备的,时间轴下方的数据为设备发给串口的。

时间要求:

T1 > 当前串口打包间隔时间
T2 < 当前串口打包间隔时间</li>
T3 < 当前串口打包间隔时间</li>
T5 < 3s</li>

从网络透传、HTTPD 切换至临时指令模式的时序:

- 串口设备给设备连续发送"+++",设备收到"+++"后,会给设备发送一个'a'。
   在发送"+++"之前的 200ms 内不可发送任何数据。
- 2. 当设备接收'a'后,必须在3秒内给设备发送一个'a'。
- 3. 设备在接收到'a'后,给设备发送"+ok",并进入"临时指令模式"。
- 4. 设备接收到"+ok"后,知道设备已进入"临时指令模式",可以向其发送 AT 指令。

从临时指令模式切换至网络透传、HTTPD 的时序:

- 1. 串口设备给设备发送指令"AT+ENTM"。
- 2. 设备在接收到指令后,给设备发送"+OK",并回到之前的工作模式。
- 3. 设备接收到"+OK"后,知道设备已回到之前的工作模式。

## 13.1.3. 串口 AT 指令

串口AT指令是指工作在透传模式下,我们不需要切换到指令模式,可以使用密码加AT指令方法去查询和 设置参数的方法。以查询固件版本号为例,发送AT指令。注:此处AT指令中的回车符用[0D]表示,实际使用 中请输入正确的字符。





全局参数		
▼ 高级		
	▼ 指令回显 ▼ 都令回显	
	命令密码 www.usr.cn#	Ξ
	启动信息 USR_3G	-
L		

图 125 设置软件示意图

查询当前的密码字,查询/设置指令为 AT+CMDPW,通过软件可以看到当前的命令密码是: www.usr.cn#

完成设置后,重启模块,启动完毕后,从串口向模块发送 www.usr.cn#AT+VER(注意该字符串最后 有一个回车符),模块接收后,会返回指令响应信息。

文件 Language 帮助	th				
[PC串口参数]:串口号	COM3 ▼ 波特率 115200 ▼ 检验/数据/4	<u>詩止</u> NONI ▼ 8 <del>▼</del> 1 ▼	● 美闲串口		
选择工作模式			执行命令及提示		
网络     ····························	透传模式 ◎ HTTPD模式		☆ 获取当前参数	t	🔋 设置并保存所有参数
			进入配置状态		进入通讯状态
PC	网络 M2M 设备	串口设备	帮助信息	软件重启	设备重启
网络透传模式相关参数			存为用户默认	恢复用户默	认 恢复出厂设置
☑ 连接服务器 A	地址和端口 cloud.usr.cn	15000	查信号强度	查询当前联网	信息 査询版本 ▲
這接服务器 B		E	执行完毕 www.usr.cn# +VER:V1.0.12		
□ 连接服务器 C			执行完毕 		
□ 连接服务器		,			
5			路由器相关指令 AT+WANINFO	•	
全局参数					
2 2局参数 串口参数	串口波特率 11520( ▼ 检验/数据/停止 NONE ▼ 8 、	- 1 -	www.usr.cn#AT+VER		

#### 图 126 设置软件示意图

## 13.1.4. 网络 AT 指令

网络 AT 指令是指工作在透传模式下,通过网络发送密码加 AT 指令的方式去设置和查询参数。以查询固件版本号为例,发送 AT 指令。注:此处 AT 指令中的回车符用[0D]表示,实际使用中请输入正确的字符。



	2
USR-G781 说明手册	http://h.usr.cn
	·
☑ 指令回显	2217
命令密码 www.usr.cn#	E
启动信息 USR_3G	
	USR-G781 说明手册

图 127 设置软件示意图

查询当前的密码字,查询/设置指令为 AT+CMDPW 通过软件可以看到当前的命令密码是: www.usr.cn#

除了做以上设置外,还要对网络连接如 socket A 和 socket B 的设置。完成设置后,重启模块,启动 完毕后,等待模块连接服务器,连接成功后,从服务器端向模块发送 www.usr.cn#AT+VER(注意该字符串最 后有一个回车符),模块接收后,会返回响应信息。如下图:

🙀 USR-TCP232-Test RS232 to Ethernet Convert tester		
File(F) Options(O) Help(H)		
COMSettings COM port data receive	Network data receive	NetSettings
PortNum COM3 💌	usr. cn#	(1) Protocol
Devid 115200 V	+VER: V1. 0. 4	TCP Server 💌
Baugh 113200	2	(2) Local host IP
DPaity NUNE 💌	_	115.28.232.174
DataB 8 bit 💌		(2) Logal heat part
StopB 1 bit 💌		10000
🔘 Open		💓 Disconnect
Kecv Uptions		Kecv Uptions
Receive to file		Receive to file
Add line return		Add line return
Receive As HEX		Receive As HEX
Receive Pause		🗖 Receive Pause
Save Clear		Save Clear
Send Options		Send Options
🗖 Data from file		🗌 Data from file
Auto Checksum		🗌 Auto Checksum
🗖 Auto Clear Input		🗌 Auto Clear Input
Send As Hex	Peers: 115 28 232 1:12497 -	Send As Hex
Send Recycle	10120.202.1112401	Send Recycle
Interval 1000 ms	usr. cn#AT+VER	Interval 300 ms
Load Clear	Send	Load Clear
I Send: 0 Recv: 0 Reset	l  ∉ Ready! Send:15	Recv : 22 Reset

## 13.1.5. 短信 AT 指令

短信 AT 指令是指工作在透传模式下,通过短信发送密码加 AT 指令的方式去设置和查询参数。具体的 AT 指令可参见《AT 指令集》。

备注说明:本功能要求所选用的 SIM 卡需支持短信功能。



八任	以具似争!	USR-G781 说明手册	http://h.usr.cn
	全局参数		
	▼ 高级		
		▼ 指令回显	
		命令密码 www.usr.cn#	E
		启动信息 USR_3G	-

图 128 设置软件示意图

查询当前的密码字,查询/设置指令为 AT+CMDPW

通过软件可以看到当前的命令密码是: www.usr.cn#。

下图为具体使用实例:

	<u>www.usr.cn</u> #at+netmode
	14:50 2
+NETMODE:6	
14:50 2	
	www.usr.cn#at+regdt
	14:50 2
L REGDT . 777777957	757370056365
	51512220302
14:51 2	
	www.usr.cn#at+socka
	14:51 🛛
+SOCKA:TCPC, test.u	<u>ısr.cn</u> ,2317
14:51 🖬	

## 13.1.6. 指令格式

AT 指令为"问答式"指令,分为"问"和"答"两部分。"问"是指设备向设备发送 AT 命令,"答"是指设备给设备回复信息。

注: 指令中的字符不区分大小写。





### 13.1.6.1. 符号说明

符号名称	含义
<>	被包括的内容为必需项
[]	被包括的内容为非必需项
{}	被包括的内容为此文档中特殊含义的字符串
~	参数范围,例 A~B,参数的范围是从 A 到 B
CMD	表示指令码
OP	表示操作符
PARA	表示参数
CR	表示 ASCII 码中的"回车符",十六进制数表示为 0x0D
LF	表示 ASCII 码中的"换行符",十六进制数表示为 0x0A

### 13.1.6.2. 指令中"问"的格式

#### 表 17 符号说明

命令码	含义	是否是必需项
AT+	AT 命令头	是
CMD	指令的功能属性	是
OP	操作符,如=,?,=?	否
PARA	执行的参数	否
CR	回车,命令结束符	是

指令类型说明:

#### 表 18 符号说明

类型	指令串格式	说明
0	<at+><cmd>?<cr></cr></cmd></at+>	执行该指令的动作或查询当前参数值
1	<at+><cmd>=?<cr></cr></cmd></at+>	查询该指令中的参数的取值范围或类型
2	<at+><cmd><cr></cr></cmd></at+>	执行该指令的动作或查询当前参数值
3	<at+><cmd>=<para><cr></cr></para></cmd></at+>	设置该指令的参数值

### 13.1.6.3. 指令中"答"的格式

注: 指令的响应信息分为有回显和无回显两种,回显的含义是在输入指令的时候,把输入的内容返回来, 然后再对该指令做出响应。无回显则是不会返回输入的内容,只对指令做出响应。在以下说明中,均以无回显

指令串: <AT+>[CMD][OP][PARA]<CR>





模式为例。

### 命令串: [CR][LF][+CMD][OP][PARA][CR][LF]<CR><LF>[OK]<CR><LF>

表 19   符号说明		
命令码	含义	是否是必需项
CR	回车符	否
LF	换行符	否
+CMD	响应头	否
OP	操作符,如:	否
PARA	返回的参数	否
CR	回车符	否
LF	换行符	否
CR	回车符	是
LF	换行符	是
OK	表示操作成功	否
CR	回车符	是
LF	换行符	是

响应指令类型说明

表 20 符号说明

类型	指令串格式	说明
0	<cr><lf><ok><cr><lf></lf></cr></ok></lf></cr>	返回该指令成功
1	<cr><lf>&lt;+CMD:&gt;<para><cr><lf><cr><lf><ok><cr><lf></lf></cr></ok></lf></cr></lf></cr></para></lf></cr>	返回当前参数

#### 13.1.6.4. 特殊符号说明:

在 AT 指令中, 等号(=)、逗号(,)、问号(?)、回车、换行都是特殊符号, 所以参数中不可直接包含等 号、逗号、问号。需要对其进行转义。

转义规则:用[]把特殊符号的十六进制编码括起来,表示输入一个十六进制编码表示的 ASCII 码。 举例:问号(?)的十六进制编码是 0x3F,用此转义方法转义后表示为[3F]。

常用转义字符:

表 21	符号说明

符号	含义	转义码
=	等于号	[3D]
3	逗号	[2C]
?	问号	[3F]
<cr></cr>	回车符	[0D]
<lf></lf>	换行符	[0A]





## 13.1.6.5. 返回错误码说明:

### 表 22 错误码

符号	说明	举例
1	无效命名格式	如 AD+ENTM\0D\不符合 AT+格式
2	无效的命令	如 AT+FF\0D无 FF 这个命令
3	无效的操作符	如 AT+MAC=XXXX\0D该指令只能查询,不能有=
4	无效的参数	如 AT+E=open\0D参数不在可选范围内

# 13.1.7. AT 指令集

### 表 23 AT 指令集

指令	功能描述			
管理指令				
AT	测试指令			
Н	帮助信息			
E	查询/设置是否开启指令回显			
Z	软件重启			
R	设备重启			
ENTM	退出命令模式			
WKMOD	查询/设置工作模式			
CMDPW	查询/设置命令密码			
STMSG	查询/设置设备启动信息			
CSQ	查询设备当前信号强度信息			
NETMODE	查询当前网络模式			
CPIN	查询 SIM 卡的识别状态			
APN	查询/设置 APN 信息			
	配置参数指令			
CLEAR	恢复原始出厂设置			
	信息查询指令			
VER	查询版本信息			
SN	查询 SN 码			
ICCID	查询 ICCID 码			
IMEI	查询 IMEI 码			
串口参数指令				
UART	查询/设置串口参数			
UARTFT	查询/设置串口打包间隔时间			
UARTFL	查询/设置串口打包数据长度			
RFCEN	查询/设置是否使能类 RFC2217 功能			
网络指令				
SOCKA	查询/设置 socket A 参数			





http://h.usr.cn

做事!	USR-G781 说明手册	http://		
SOCKB	查询/设置 socket B 参数			
SOCKC	查询/设置 socket C 参数			
SOCKD	查询/设置 socket D 参数			
SOCKAEN	查询/设置是否使能 socket A			
SOCKBEN	查询/设置是否使能 socket B			
SOCKCEN	查询/设置是否使能 socket C			
SOCKDEN	查询/设置是否使能 socket D			
SOCKALK	查询 socket A 连接状态			
SOCKBLK	查询 socket B 连接状态			
SOCKCLK	查询 socket C 连接状态			
SOCKDLK	查询 socket D 连接状态			
SOCKIND	查询/设置是否使能指示透传数据来源 socket			
注册包指令				
REGEN	查询/设置是否使能注册包			
REGTP	查询/设置注册包内容类型			
REGDT	查询/设置自定义注册信息			
REGSND	查询/设置注册包发送方式			
CLOUD	查询/设置透传云注册参数			
	心跳包指令			
HEARTEN	查询/设置是否使能心跳包			
HEARTDT	查询/设置心跳包数据			
HEARTSND	查询/设置心跳包的发送方式			
HEARTTM	查询/设置心跳包发送间隔			
HTTPD 指令				
HTPTP	查询/设置 HTTP 工作方式			
HTPURL	查询/设置 URL			
HTPSV	查询/设置目标服务器地址和端口			
HTPHD	查询/设置 HTTP 协议 HEAD 信息			
HTPTO	查询/设置超时时间			
HTPFLT	查询/设置是否使能过滤包头			
	Ntrip 配置 AT 指令			
AT+NTRIPPARA	查询/设置 Ntrip 相关的参数			
AT+NTRIPHEAD	查询/设置 Ntrip 自定义头的内容			

## AT

- > 功能:测试指令,用于测试当前设备是否处于活动状态。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询:

AT{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}





## AT+H

- ▶ 功能:帮助指令。
- ▶ 格式:
- ◆ 查询:
  - AT+H{CR}

{CR}{LF}help message{CR}{LF}

- ▶ 参数:
  - ◆ help message: 指令帮助说明。

## AT+E

- ▶ 功能:查询/设置设备 AT 指令的回显状态。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+E{CR}或 AT+E?{CR}
     {CR}{LF}+E:status{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+E=status{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ status: 回显状态,包括:
    - ✤ ON: 开启
    - ◆ OFF: 关闭
- ▶ 例: AT+E=ON

## AT+Z

- ▶ 功能:软件重启。
- ▶ 格式:

AT+Z{CR}

 $\{CR\}\{LF\}OK\{CR\}\{LF\}$ 

## AT+R

- ▶ 功能:设备重启。
- ▶ 格式:

AT+R{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}





## AT+ENTM

- ▶ 功能:设置设备返回之前的工作模式。
- ▶ 格式:
  - ◆ 执行指定功能:
     AT+ENTM{CR}
     {CR}{LF}OK{CR}{LF}

## AT+WKMOD

- ▶ 功能:查询/设置设备的工作模式。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+WKMOD{CR}或 AT+WKMOD?{CR}
     {CR}{LF}+WKMOD:mode{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+WKMOD=mode{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ▶ mode: 工作模式,包括:
    - ✤ NET: 网络透传模式
    - ✤ HTTPD: HTTPD 模式
    - ◆ MODBUS: Modbus TCP<=>Modbus RTU 互转模式
- ▶ 例: AT+WKMOD=NET

### AT+CMDPW

- ▶ 功能:查询/设置命令密码。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
    - AT+CMDPW{CR}或AT+CMDPW?{CR}
    - {CR}{LF}+CMDPW:password{CR}{LF}
    - ◆ 设置:
       AT+CMDPW=password{CR}
       {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ password: 命令密码, 1~10 个字节的 ASCII 码。
- ▶ 例: AT+CMDPW=www.usr.cn#





## AT+STMSG

- ▶ 功能:查询/设置设备的欢迎信息。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+STMSG{CR}或 AT+STMSG?{CR} {CR}{LF}+STMSG:message{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+STMSG=message{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ message: 欢迎信息,设备上电启动后,主动输出的信息。0~20 字节的 ASCII 码。
- ▶ 例: AT+STMSG=www.usr.cn

## AT+CSQ

- ▶ 功能:查询设备当前信号强度信息。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+CSQ{CR}或 AT+CSQ?{CR} {CR}{LF}+CSQ: rssi{CR}{LF}

注意:不同产品型号下信号质量根据当前的 2/3/4G 网络制式的不同,请区分显示。

- ▶ USR-G781-43 7 模产品参数
  - ◆ rssi: 接收信号强度指示

使用 asu 值表示; asu 的范围为 1-31, 数值越大, 信号强度越好;

- ▶ USR-G781-42 5 模产品参数
  - ◆ rssi: 接收信号强度指示

#### 表1 GSM 制式映射关系

取值	含义
0	小于或等于-113 dBm
1	-111 dBm
230	-10953 dBm
31	大于或等于-53 dBm
99	未知或不可测

#### **表 2** TD 制式映射关系(减去 100 后)

取值	含义
0	小于-115 dBm





有八位以其似事:	USR-G781 说明手册	http://h.usr.cn
190	-11526 dBm	I
91	大于或等于-25	dBm
99	未知或不可测	

#### 表3 LTE 制式映射关系(减去 100 后)

取值	含义
0	小于-140 dBm
196	-14045 dBm
97	大于或等于-44 dBm
99	未知或不可测

## AT+NETMODE

- ▶ 功能:查询当前网络模式。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+ NETMODE {CR}或 AT+ NETMODE?{CR} {CR}{LF}+ NETMODE:mode{CR}{LF}

产品型号不同,对应的参数也不同。

- ▶ G781-42 型号的参数:
  - ◆ mode: 工作模式,包括:
    - ◆ 0: 无服务
    - ✤ 1: GSM 模式
    - ✤ 2: GPRS 模式
    - ✤ 3: EDGE 模式
    - ✤ 4: WCDMA 模式
    - ✤ 5: HSDPA 模式
    - ✤ 6: HSUPA 模式
    - ◆ 7: HSUPA 和 HSDPA 模式
    - ✤ 8: TD-SCDMA 模式
    - ✤ 9: TDD_LTE
    - ✤ 10: FDD_LTE
    - ✤ 11: HSPA+模式
- ▶ G781-43 型号的参数:
  - ▶ mode: 工作模式,包括:
    - ◆ 0: 无服务
    - ◆ 1: AMP 模式 (TBD)
    - ◆ 2: CDMA 模式
    - ◆ 3: GSM 模式
    - ◆ 4: EVDO 模式
    - ✤ 5: WCDMA 模式





- ◆ 6: GPS 模式(TBD)
- ✤ 7: GSM and WCDMA 模式
- ✤ 8: CDMA&EVDO 模式
- ◆ 9: LTE 模式
- ◆ 10: GSM,WCDMA,and LTE 模式
- ◆ 11: TDS 模式

### AT+CPIN

- ▶ 功能:查询 SIM 卡的识别状态。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+ CPIN {CR}

{CR}{LF}+ CPIN:status{CR}{LF}

▶ 参数:

status: READY SIM 卡识别正常。 无 READY SIM 卡未有效识别

▶ 举例:

发送:AT+CPIN

返回: +CPIN:READY

### AT+APN

- ▶ 功能:查询/设置 APN 码。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+APN{CR}或 AT+APN?{CR}
     {CR}{LF}+APN:code,user_name,password,auth{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+APN=code,user_name,password,auth {CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ♦ code: APN
  - ◆ user_name: 用户名
  - ◆ password: 密码
  - ◆ auth: 鉴权方式
- ▶ 例: AT+APN=CMNET,,,0

### AT+CLEAR

- ▶ 功能:恢复出厂设置,设备会重启。
- ▶ 格式:





◆ 执行指定功能:
 AT+CLEAR{CR}
 {CR}{LF}OK{CR}{LF}

## AT+VER

- ▶ 功能:查询设备的固件版本。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+VER{CR}或 AT+VER?{CR}
     {CR}{LF}+VER:version{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ♦ version: 固件版本号。

## AT+SN

- ▶ 功能:查询设备的 SN 码。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+SN{CR}或 AT+SN?{CR}
     {CR}{LF}+SN:code{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ code: SN 码

### AT+ICCID

- ▶ 功能:查询设备的 ICCID 码。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+ICCID{CR}或 AT+ICCID?{CR}
     {CR}{LF}+ICCID:code{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ code: ICCID 码。

### AT+IMEI

- ▶ 功能:查询设备的 IMEI 码。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+IMEI{CR}或 AT+IMEI?{CR}
     {CR}{LF}+IMEI:code{CR}{LF}





- ▶ 参数:
  - ▶ code: IMEI码。

## AT+UART

- ▶ 功能:查询/设置串口参数。
- ▶ 格式:
  - AT+UART{CR}或 AT+UART?{CR}
  - {CR}{LF}+UART:baud,data bit,stop bit,parity,flow control{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+UART=baud,data bit,stop bit,parity,flow control{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ baud: 波特率, 300~460800 范围内的连续值。
  - ◆ data bit:数据位,包括:
    - ◆ 7:7位数据
    - ◆ 8:8位数据
  - ◆ stop bit: 停止位,包括:
    - ◆ 1:1位数据
    - ◆ 2:2位数据
  - ◆ parity: 校验方式,包括:
    - ✤ NONE: 无校验
    - ♦ ODD: 奇校验
    - ✤ EVEN: 偶校验
  - ◆ flow control: 流控,包括:
    - ✤ NFC: 无流控
    - ✤ RS485: 使用 RS485 功能
- ▶ 例: AT+UART=115200,8,1,NONE,NFC

### AT+UARTFT

- ▶ 功能:查询/设置串口打包间隔时间。
- ▶ 格式:
  - AT+UARTFT{CR}或AT+UARTFT?{CR}
  - {CR}{LF}+UARTFT:time{CR}{LF}
  - ◆ 设置:
    - AT+UARTFT=time{CR}
    - $\{CR\}\{LF\}OK\{CR\}\{LF\}$
- ▶ 参数:
  - ◆ time: 打包间隔时间,范围是 10~60000ms, 默认值 50。
- ▶ 例:AT+UARTFT=50





## AT+UARTFL

- ▶ 功能:查询/设置串口打包长度。
- ▶ 格式:
  - AT+UARTFL{CR}或 AT+UARTFL?{CR} {CR}{LF}+UARTFL:length{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+UARTFL=length{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ length: 打包长度,范围是 1~4096 字节,默认值 1000。
- ▶ 例: AT+UARTFL =1000

## AT+RFCEN

- ▶ 功能:查询/设置是否使能类 RFC2217 功能。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+RFCEN{CR}或 AT+RFCEN?{CR} {CR}{LF}+RFCEN:status{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+RFCEN=status{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ status: 类 RFC2217 功能使能状态,包括:
    - **◇** ON: 使能
    - ◆ OFF: 禁止
- ▶ 例: AT+RFCEN=ON

## AT+SOCKA

- ▶ 功能:查询/设置 socket A 的参数。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+SOCKA{CR}或 AT+SOCKA?{CR}
     {CR}{LF}+SOCKA:protocol,address,port{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+SOCKA=protocol,address,port{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ protocol: 通信协议,包括:




- ✤ TCPC: TCP 客户端
- ✤ TCPS: TCP 服务器
- ✤ UDPC: UDP 客户端
- ◆ UDPS: UDP 服务器
- ◆ address: 服务器地址,此地址可以域名或 IP。
- ▶ port: 服务器端口,范围 1~65535。
- ➢ 例: AT+SOCKA=TCPC,test.usr.cn,2317

## AT+SOCKB

- ▶ 功能:查询/设置 socket B 的参数。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+SOCKB{CR}或 AT+SOCKB?{CR}
     {CR}{LF}+SOCKB:protocol,address,port{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+SOCKB=protocol,address,port{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ protocol: 通信协议,包括:
    - ◆ TCPC: TCP 客户端
    - ◆ UDPC: UDP 客户端
    - ✤ UDPS: UDP 服务器
  - ◆ address: 服务器地址,此地址可以域名或 IP。
  - ◆ port: 服务器端口,范围 1~65535。
- ➢ 例: AT+SOCKB=TCPC,test.usr.cn,2317

## AT+SOCKC

- ▶ 功能:查询/设置 socket C 的参数。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+SOCKC {CR}或 AT+ SOCKC?{CR}
    - {CR}{LF}+SOCKC:protocol,address,port{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+SOCKC =protocol,address,port{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ▶ protocol: 通信协议,包括:
    - ◆ TCPC: TCP 客户端
    - ✤ UDPC: UDP 客户端
    - ✤ UDPS: UDP 服务器





- ◆ address: 服务器地址,此地址可以域名或 IP。
- ◆ port: 服务器端口,范围 1~65535。
- ▶ 例: AT+SOCKC =TCPC,test.usr.cn,2317

# AT+SOCKD

- ▶ 功能:查询/设置 socket D 的参数。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+SOCKD {CR}或 AT+ SOCKD?{CR} {CR}{LF}+SOCKD:protocol,address,port{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+SOCKD =protocol,address,port{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ protocol: 通信协议,包括:
    - ◆ TCPC: TCP 客户端
    - ✤ UDPC: UDP 客户端
    - ◆ UDPS: UDP 服务器
  - ◆ address: 服务器地址,此地址可以域名或 IP。
  - ◆ port: 服务器端口,范围 1~65535。
- ▶ 例: AT+SOCKD =TCPC,test.usr.cn,2317

## AT+SOCKAEN

- ▶ 功能:查询/设置是否使能 socket A。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+SOCKAEN{CR}或 AT+SOCKAEN?{CR} {CR}{LF}+SOCKAEN:status{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+SOCKAEN=status{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - **status:** socket A 功能使能状态,包括:
    - ✤ ON: 使能
    - ◆ OFF: 禁止

## AT+SOCKBEN

▶ 功能:查询/设置是否使能 socket B。





- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值: AT+SOCKBEN{CR}或 AT+SOCKBEN?{CR} {CR}{LF}+SOCKBEN:status{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+SOCKBEN=status{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ status: socket B 功能使能状态,包括:
    - **♦** ON: 使能
    - ◆ OFF: 禁止

## AT+SOCKCEN

- ▶ 功能:查询/设置是否使能 socket C。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+SOCKCEN {CR}或 AT+ SOCKCEN?{CR} {CR}{LF}+SOCKCEN:status{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+SOCKCEN =status{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ status: socket C 功能使能状态,包括:
    - ✤ ON: 使能
    - ◆ OFF: 禁止

## AT+SOCKDEN

- ▶ 功能:查询/设置是否使能 socket D。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+SOCKDEN {CR}或 AT+ SOCKDEN?{CR} {CR}{LF}+SOCKDEN:status{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+SOCKDEN =status{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ▶ status: socket D 功能使能状态,包括:
    - ♦ ON: 使能
    - ◆ OFF: 禁止





# AT+SOCKALK

- ▶ 功能:查询 socket A 是否已建立连接。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+SOCKALK{CR}或 AT+SOCKALK?{CR} {CR}{LF}+SOCKALK:status{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ status: socket A 连接状态,包括:
    - ✤ ON: 已连接
    - ♦ OFF: 未连接

#### AT+SOCKBLK

- ▶ 功能:查询 socket B 是否已建立连接。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+SOCKBLK{CR}或 AT+SOCKBLK?{CR} {CR}{LF}+SOCKBLK:status{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ▶ status: socket B 连接状态,包括:
    - ✤ ON: 已连接
    - ♦ OFF: 未连接

#### AT+SOCKCLK

- ▶ 功能:查询 socket C 是否已建立连接。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+SOCKCLK {CR}或 AT+ SOCKCLK?{CR} {CR}{LF}+SOCKCLK:status{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ status: socket C 连接状态,包括:
    - ♦ ON: 已连接
    - ♦ OFF: 未连接

#### AT+SOCKDLK

- ▶ 功能:查询 socket D 是否已建立连接。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:





AT+SOCKDLK {CR}或 AT+ SOCKDLK?{CR}

# {CR}{LF}+SOCKDLK:status{CR}{LF}

- ▶ 参数:
  - status: socket D 连接状态,包括:
    - ✤ ON: 已连接
    - ♦ OFF: 未连接

#### AT+SOCKIND

- ▶ 功能:查询/设置是否使能指示透传数据来源 socket。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+SOCKIND{CR}或 AT+SOCKIND?{CR} {CR}{LF}+SOCKIND:status{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+SOCKIND=status{CR}
    - {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ▶ status: 指示透传数据来源 socket 功能使能状态,包括:
    - ◆ ON: 开启
    - ♦ OFF: 关闭

#### AT+REGEN

- ▶ 功能:查询/设置是否使能注册包功能。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+REGEN{CR}或 AT+REGEN?{CR} {CR}{LF}+REGEN:status{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+REGEN=status{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - status: 注册包功能使能状态,包括:
    - ◆ ON: 开启
    - ◆ OFF: 关闭

## AT+REGTP

- ▶ 功能:查询/设置注册包的内容类型。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:





```
AT+REGTP{CR}或 AT+REGTP?{CR}
{CR}{LF}+REGTP:type{CR}{LF}
```

- ◆ 设置: AT+REGTP=type{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ type: 注册数据类型,包括:
    - ◆ ICCID: ICCID 码
    - ◆ IMEI: IMEI 码
    - ✤ CLOUD: 透传云功能
    - ✤ USER:用户自定义
- ▶ 例: AT+REGTP = ICCID

## AT+REGDT

- ▶ 功能:查询/设置自定义注册包数据。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+REGDT{CR}或 AT+REGDT?{CR} {CR}{LF}+REGDT:data{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+REGDT=data{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ data:用户自定义注册包数据,十六进制字符串格式,最大长度 256 字节。例如:参数值为 777772E7573722E636E,如果用 ASCII 码表示则为 www.usr.cn
- ▶ 例: AT+REGDT = 7777772E7573722E636E

## AT+REGSND

- ▶ 功能:查询/设置注册包的发送方式。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+REGSND{CR}或 AT+REGSND?{CR}
     {CR}{LF}+REGSND:type{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+REGSND=type{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ▶ type:发送方式,包括:
    - ◆ LINK: 建立连接时发送
    - ◆ DATA: 注册包数据作为每包数据的开头





▶ 例: AT+REGSND = DATA

#### AT+CLOUD

- > 功能:查询/设置有人透传云功能的注册参数。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+CLOUD{CR}或 AT+CLOUD?{CR}
     {CR}{LF}+CLOUD:id,password{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+CLOUD=id,password{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ id: 有人透传云功能的注册 ID, 长度是 20 个字节。
  - ◆ password: 有人透传云功能的通信密码,长度是8个字节。
- ▶ 例: AT+ CLOUD = 12345678901234567890,12345678

## AT+HEARTEN

- ▶ 功能:查询/设置是否使能心跳包功能。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+HEARTEN{CR}或 AT+HEARTEN?{CR} {CR}{LF}+HEARTEN:status{CR}{LF}
     ◆ 设置:
    - AT+HEARTEN=status{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ status: 心跳包功能使能状态,包括:
    - ♦ ON: 开启
    - ◆ OFF: 关闭

#### AT+HEARTDT

- ▶ 功能:查询/设置心跳包数据。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+HEARTDT{CR}或 AT+HEARTDT?{CR}
     {CR}{LF}+HEARTDT:data{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+HEARTDT=data{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}





- ▶ 参数:
  - data: 心跳包数据, 十六进制字符串, 2~80 偶数个字节, 例如: 参数值为"7777772E7573722E636E", 如果用 ASCII 码表示则为 www.usr.cn
- ▶ 例: AT+ HEARTDT = 7777772E7573722E636E

#### AT+HEARTSND

- ▶ 功能:查询/设置心跳包的发送方式。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+HEARTSND{CR}或 AT+HEARTSND?{CR}
     {CR}{LF}+HEARTSND:type{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+HEARTSND=type{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ type:发送方式,包括:
    - ✤ COM: 向串口端发送心跳包
    - ◆ NET: 向网络端发送心跳包
- ▶ 例: AT+HEARTSND = COM

#### AT+HEARTTM

- ▶ 功能:查询/设置心跳包的发送间隔时间。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+HEARTTM{CR}或 AT+HEARTTM?{CR} {CR}{LF}+HEARTTM:time{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+HEARTTM=time{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ time:送间隔时间,可设置范围是 1~6000S。
- ➢ 例: AT+HEARTTM = 30

## AT+HTPTP

- ▶ 功能:查询/设置 HTTP 请求方式。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+HTPTP{CR}或 AT+HTPTP?{CR}
     {CR}{LF}+HTPTP:type{CR}LF}





- ◆ 设置: AT+HTPTP=type{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ type: HTTP 请求方式,包括:
    - ◆ GET: get 方式
    - ✤ POST: post 方式
- ▶ 例:AT+HTPTP = POST

#### AT+HTPURL

- ▶ 功能:查询/设置 HTTP 请求的 URL。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+HTPURL{CR}或 AT+HTPURL?{CR} {CR}{LF}+HTPURL:URL{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+HTPURL=URL{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
- ◆ URL: HTTP 请求的 URL,例如/1.php[3F],转义规则请参考《特殊符号说明》章节。
- ➢ 例: AT+HTPURL = /1.php[3F]

#### AT+HTPSV

- ▶ 功能:查询/设置 HTTP 请求的服务器参数。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+HTPSV{CR}或 AT+HTPSV?{CR}
     {CR}{LF}+HTPSV:address,port{CR}{LF}
  - ◆ 设置: AT+HTPSV=address,port{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ address: 服务器地址,此地址可以域名或 IP。
  - ◆ port: 服务器端口, 可设置范围是 1~65535。
- ➢ 例: AT+HTPSV = test.usr.cn,80

#### AT+HTPHD

功能:查询/设置 HTTP 请求的头信息。 格式:





- ◆ 查询当前参数值:
   AT+HTPHD{CR}或 AT+HTPHD?{CR}
   {CR}{LF}+HTPHD:head{CR}{LF}
- ◆ 设置: AT+HTPHD=head{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}

参数:

- ◆ head: HTTP 请求的头信息。例如 Connection: close[0D][0A], 必须以[0D][0A]结尾,转义规则请参考_《特殊符号说明》章节。
- ➢ 例: AT+HTPHD = Connection: close[0D][0A]

## AT+HTPTO

功能:查询/设置 HTTP 请求的超时时间。 格式:

- ◆ 查询当前参数值:
   AT+HTPTO{CR}或 AT+HTPTO?{CR}
   {CR}{LF}+HTPTO:time{CR}{LF}
- ◆ 设置: AT+HTPTO=time{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}

参数:

- ◆ head: HTTP 请求的超时时间,可设置范围是 1~600S。
- ▶ 例: AT+HTPTO = 10

## AT+HTPFLT

功能:查询/设置是否过滤 HTTP 请求回复信息的头信息。 格式:

- ◆ 查询当前参数值:
   AT+HTPFLT{CR}或 AT+HTPFLT?{CR} {CR}{LF}+HTPFLT:status{CR}{LF}
- ◆ 设置: AT+HTPFLT=status{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}

参数:

- ▶ status: 是否过滤 HTTP 请求回复信息的头信息。
  - ♦ ON:开启
  - ♦ OFF: 关闭





## AT+NTRIPPARA

- ▶ 功能:查询/设置 Ntrip 相关的参数。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
    - AT+NTRIPPARA{CR}或 AT+ NTRIPPARA?{CR}

{CR}{LF}+NTRIPPARA:enable,mode,type,mount,define,name,password,time{CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}

♦ 设置:

AT+NTRIPPARA=enable,mode,type,mount,define,name,password,time{CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}

- ▶ 参数:
  - ◆ enable: Ntrip 功能使能,包括:
    - ◆ ON: 使能 Ntrip 功能
    - ◆ OFF: 禁用 Ntrip 功能
    - mode:设备的工作模式,包括:
      - ◆ SERVER: 设备作为 Ntrip Server
      - ◆ CLIENT: 设备作为 Ntrip Client
  - ◆ type:选择的连接服务器 socket 的类型,包括:
    - ◆ SOCKA:选择 socketA 与 Ntrip Caster 进行通信
    - ◆ SOCKB: 选择 socketB 与 Ntrip Caster 进行通信
    - ◆ SOCKC:选择 socketC 与 Ntrip Caster 进行通信
    - ◆ SOCKD:选择 socketD 与 Ntrip Caster 进行通信
  - ▶ mount: Ntrip Caster 的挂载点,包括:
    - ◆ RTCM32_GGB: 选择 RTCM32_GGB 作为挂载点
    - ◆ RTCM30_GG:选择 RTCM30_GG 作为挂载点
    - ◆ IMEI: 使用设备的 IMEI 作为挂载点
    - ◆ USER: 用户自定义挂载点,选择此项时, define 内容作为挂载点。
  - ▶ define:当 mount 内容设置为 USER 时,此项的内容作为挂载点。
  - ◆ name: 用户名,当作为 Ntrip Client 是生效。
  - ◆ password: 用户密码。
  - ◆ time: 重连间隔时间, 当连接断开时重新连接间隔的时间。
- 例: AT+NTRIPPARA=ON,SERVER,SOCKA,IMEI,,admin,admin,1
   说明:设置项共8个参数,不需要填写的留空即可,注意也需要","分割。

## AT+NTRIPHEAD

- ▶ 功能:查询/设置 Ntrip 自定义头的内容。
- ▶ 格式:
  - ◆ 查询当前参数值:
     AT+NTRIPHEAD{CR}或 AT+ NTRIPHEAD?{CR}





{CR}{LF}+NTRIPHEAD:head1,head2,head3 {CR}{LF} {CR}{LF}OK{CR}{LF}

- ◆ 设置: AT+NTRIPHEAD=head1,head2,head3 {CR} {CR}{LF}OK{CR}{LF}
- ▶ 参数:
  - ◆ Head1: 自定义数据头内容 1。
  - ◆ Head2: 自定义数据头内容 2。
  - ◆ Head3: 自定义数据头内容 3。
- ▶ 例: AT+NTRIPHEAD=Accept: text/xml,, 说明:设置项共3个参数,不需要填写的留空即可,注意也需要","分割。





# 14. 联系方式

- 公 司: 济南有人物联网技术有限公司
- 地址:山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 11 层
- 网址: <u>http://www.usr.cn</u>
- 客户支持中心: <u>http://h.usr.cn</u>
- 邮箱: sales@usr.cn
- 电话: 4000-255-652 或者 0531-88826739

有人愿景: 成为工业物联网领域的生态型企业

公司文化: 有人在认真做事!

产品理念: 简单 可靠 价格合理

有人信条: 天道酬勤 厚德载物 共同成长 积极感恩

# 15. 免责声明

本文档提供有关 G781 产品的信息,本文档未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言 或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外,我公司概不承担任何其它 责任。并且,我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性,适 销性或对任何专利权,版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述 做出修改,恕不另行通知。





# 16. 更新历史

时间	版本	修改内容
2017-03-14	V1.0.1	创立
2017-04-12	V1.0.2	调整文档结构、修改描述不清内容。
2017-04-28	V1.0.5	修改内容错误、完善技术参数
2017-05-10	V1.0.6	修改内容错误
2018-06-08	V1.0.7	增加 VPN、动态域名解析、花生壳、时间同步、用户管理、参数恢复与重启、LOG、短信 AT 指令等功能介绍;修正产品说明。
2018-10-10	V1.0.8	修改部分参数
2018-11-23	V1.0.9	更新尺寸图、修改和优化部分图片参数。
2019-02-14	V1.0.10	新增 DTU 工作模式功能介绍。修改内容错误。
2019-04-05	V1.0.11	优化排版、新增 VPN 功能点设置说明
2019-08-12	V1.0.12	整合说明书和软件设计手册、修改 AT 指令错误内容
2020-02-19	V1.0.13	去掉短信 AT 指令,修改频段信息,修改内容错误
2020-04-16	V1.0.14	修改工作温度、DTU 功能增加 Ntrip 功能说明、AT 指令说明
2020-06-16	V1.0.15	修改错误内容、修改远程管理功能内截图、增加 SIM 卡信号强度说明
2020-06-24	V1.0.16	修改网卡接口代号
2020-07-13	V1.0.17	重新加回短信 AT 指令功能,修改 AT+CPIN 的指令说明 增加 G781-7G 版本、增加 GPS 功能描述、增加-7G 连接云平台案例
2020-07-14	V1.0.18	修改工作温度范围
2020-08-20	V1.0.19	修改 AT 指令发送格式错误、修改供电电压范围错误
2020-09-27	V1.0.20	常规修改错误内容,修改 AT 指令返回信息格式错误
2020-10-27	V1.0.22	修改 AT+NETMODE 指令返回信息描述错误 修改 AT+CSQ 指令返回信息错误; 去掉 PPTP、L2TP Server 搭建示例; 修改其他错误内容。