

GPRS DTU USR-GPRS232-734 产品使用手册



联网找有人

可信赖的智慧工业物联网伙伴



-、	基本测试案例······
	1.1 结构框图 and 数据流向
	1.2. 资料下载
	1.3. 测试环境
	1.4. 测试步骤
	1.4.1. 硬件连接····································
	1.4.2. 上电之后指示灯状态····································
	1.4.3. 设置参数
	1.4.4. 数据透传测试
	1.4.5. 基本测试常见问题····································
Ξ、	常见用法
	2.1 GPRS232-734 连接透传云····································
	2.2 HTTPD 应用
	2.3 AT 指令应用····································
	2.4 其他应用
Ξ、	常见问题排查方法······
	3.1 无法正常进入配置状态····································
	3.2 无法驻网
	(1)AT+ICCID 查看是否读取卡的信息····································
	(2)AT+CSQ 查看卡收取信号····································
	(3) AT+SYSINFO 查看驻网信息····································
	(4) 有没有接入天线? 是否是 2G 天线? ···································
	3.3 设备与服务器断开连接······
	3.4 SIM 卡无法识别
四、	更新历史
五、	联系方式

一、基本测试案例

1.1 结构框图 and 数据流向



1.2 资料下载

说明书 https://www.usr.cn/Download/462.html

软件设计手册 https://www.usr.cn/Download/463.html

规格书 https://www.usr.cn/Download/663.html

设置软件下载地址 https://www.usr.cn/Download/580.html

1.3 测试环境

所需物品:

如果您已经购买 DR504, 会有如下配件





需要自备的是: SIM 卡*1、485 转 USB 串口线*1、杜邦线*2

USB 转 485 转接头购买链接:

http://shop.usr.cn/peijian/usb-rs485.html

系统说明:当前使用的是 windows 10 系统,软件兼容 windows 7、windows 8、windows Vistal

1.4 测试步骤

1.4.1 硬件连接

硬件连接:装上 sim 卡,接上天线,GPRS232-734 的串口通过 USB 转 RS485 接到 PC 上,用我司提供的适配器供电。

1.4.2 上电之后指示灯状态

USR-GPRS-734 上有五个指示灯,分别是 POWER, WORK, GPRS, LINKA, LINKB。指示灯代表的状态如下:

指示灯名称	指示功能	状态
POWER	是否已上电	正常上电后常亮
WORK	是否已工作	正常工作后闪烁



USR-GPRS232-734 产品使用手册

GPRS	GPRS 网络挂载	挂载网络后常亮
LINKA	Socket A 连接指示	连接建立后常亮
LINKB	Socket B 连接指示	连接建立后常亮

1.4.3 设置参数

打开设置软件,选择串口号/波特率/校验/数据/停止位,打开串口,其中串口号可以在电脑的"设备管理器"中查看,见下图;波特率等串口参数出厂默认是:115200,n,8,1



打开串口后,先点击进入配置状态,如果模块能返回+ok的字符,说明电脑和模块连接是没有问题的;然后点击进入通讯状态,做数据通讯测试。

🔮 USR-GM3 V1.2.2	.102			- 0 X				
文件 Language	X(平 Language 報助							
[PC串口参数]:串口	コ号 COM16 ~ 波特率 115200 ~ 检验/数	数据/停止 NONE ~ 8 ~ 1 ~	流控 NONE 🗸 💻 关闭串口					
选择工作模式			执行命令及提示					
◉ 网络透传模式	○ UDC模式 ○ HTTPD模式	○ 短信透传模式		🔚 设置并保存所有参数				
			进入電話状态	进入通讯状态				
PC	网络 M2M 设备	串口设备	联网的事情找有人	^				
网络透传模式相关参	数		联网的事情找有人					
		<u>^</u>	联网的事情找有人 1					
✓ 连接服务器A	地址和端口 test.usr.cn	2317	+++	2/				
	连接类型 TCP	~ 长连接 ~	a					
🗌 连接服务器B			a +ok					
□ 连接服务器C			执行完毕 AT+ENTM					
🗌 连接服务器D			AT+ENTM					
		,	ок					
今局参粉			执行完毕					
±H78/8X				×				
	☑ 指令回显 □ 类RFC2217	□ 通话功能		······				
	□ 串口AT命令	☑ 允许缓存数据						
	命令密码 usr.cn							
	启动信息 USR-GM3 V3.2.0	· ·	通过串口发送 🔸	🧐 发送 🔹				

1.4.4 数据透传测试

DTU 出厂默认连接的是我司的测试服务器: test.usr.cn: 2317; 串口向服务器发送什么数据,服务器就将接收到的数据返回到串口。 通过串口发送<联网的事情找有人>,可以看到服务器返回了相同的内容,说明 DTU 工作是没有问题的。



1.4.5 基本测试常见问题

- (1)运营商选取错误导致无法上网:电信卡不可用,使用移动或者联通运营商的卡才可以。
- (2) 接线错误导致无法进入配置状态: 485 接线方法 A 接 A,B 接 B。
- (3) 端子电源正负极插反导致电源灯不亮:带白条的是正极,带字母的是负极。

二、常见用法

2.1 GPRS232-734 连接透传云 通信应用

- (1) GPRS232-734 GPRS DTU 模块 GM3 系列产品使用透传云实现一对一的数据透传:https://www.usr.cn/Faq/199.html
- (2) GPRS232-734 GPRS DTU 模块 GM3 系列产品使用透传云实现一对多的数据透传:https://www.usr.cn/Faq/201.html

2.2 HTTPD 应用

- (1) GPRS232-734 GPRS DTU G730 以 HTTP POST 方式向网页服务器提交数据: https://www.usr.cn/Faq/341.html
- (2) GPRS232-734 GPRS DTU 模块 GM3 系列使用 HTTP GET 方式向网页服务器提交数据:https://www.usr.cn/Faq/215.html
- (3) GPRS232-734 GM3 系列的 http GET 模式测试通讯和使用案例: https://www.usr.cn/Faq/391.html

2.3 AT 指令应用

- (1) GPRS232-734 GPRS DTU 模块 GM3 系列串口 AT 指令使用方法: https://www.usr.cn/Faq/434.html
- (2) GPRS232-734 DTU GM3 系列产品使用手机短信配置参数:https://www.usr.cn/Faq/200.html

2.4 其他应用

- (1) GPRS232-734 GPRS DTU GM3 系列短信透传模式设置方法: https://www.usr.cn/Faq/194.html
- (2) GPRS232-734 GPRS DTU 产品无公网 IP 时使用花生壳内网映射实现外网数据采集 chrome-error://chromewebdata
- (3) GPRS232-734 GPRS DTU730 连接远程服务器设置方法 https://www.usr.cn/Faq/322.html

三、常见问题排查方法

3.1 无法正常进入配置状态

原因:

- (1) 先前有修改过串口参数,所以应该用新的串口参数打开串口
- (2) 连接电脑和 DTU 的串口线有问题或者接触不良

解决:

(1) DTU 出厂默认的串口参数是 115200,n,8,1;确定打开串口的参数没有问题

(2)如果修改过串口参数,并且忘记了新的参数,那在上电状态下,按住 reload 按键 6s 松开,恢复出厂设置,然后用 1 中的参数

重新进入

- (3) 确定串口线和 DTU/模块连接没有松动或者接触不良
- (4) 换根 USB 转 RS485 串口线试试(能解决很多问题)
- (5) 如果还是不行,联系技术支持

3.2 无法驻网

- (1) AT+ICCID 查看是否读取卡的信息
- (2) AT+CSQ 查看卡收取信号

说明:信号强度数值越大,信号越好。一般来说:

- 1、信号强度在 25 以上, 表示 DTU 信号超好
- 2、信号强度在 20-25 之间, 那么 DTU 信号属于正常
- 3、信号强度小于 20, DTU 联网网络质量差
- (3) AT+SYSINFO 查看驻网信息
- AT+SYSINFO: state,net
- state: 当前网络服务状态
- 0:无服务
- 1: 有限制服务
- 2 : 有服务
- 3: 有限制区域服务
- 4: 省电状态
- net: 当前联网模式信息
- No Network : 无服务
- GSM/GPRS:GSM/GPRS 模式
- WCDMA:WCDMA 模式
- TD-SCDMA: TD-SCDMA 模式
- LTE:LTE 模式
- (4) 有没有接入天线? 是否是 2G 天线?
- (6) sim 卡是否可以正常使用? 机卡绑定或者 apn 卡未进行 apn 设置
- (7) AT+VER:查看版本是否更新,升级固件
- (8)硬件出现问题:模块供电不足,射频有问题
- 3.3 设备为什么 30 分钟会与服务器断开连接?
 - (无数据重启)关闭指令 AT+RSTIM=0,关闭无数据重启。默认 1800S
- 3.4 SIM 卡的 ICCID 识别不到, 说明 SIM 卡没有识别到, 有可能有以下几种情况
 - (1) SIM 卡本身损坏率,这个检查 SIM 卡本身就行,确认下
 - (2) SIM 卡的铜片氧化造成接触不良导致,可以将 SIM 卡的铜片接触部分用手多擦试几次
 - (3) SIM 卡槽损坏导致
 - (4)硬件电路的问题,这个可能客户无法直接识别,如果前三个排除掉的话,这个到时候找相关的硬件来支持

备注: 识别不到卡时硬件问题,问题一般出在卡槽;另外像客户卡的问题,硬件电路问题,或者卡槽旁边铜片氧化接触不良,都有可能识别不到卡

四、更新历史

固件版本	更新内容	更新时间
V1.0.0	初版	2016-09-19
V1.0.1	修改相关文字描述。	2016-09-20
V1.0.2	增加相关描述内容	2016-09-26
V1.0.3	修改相关错误描述	2016-09-29
V1.0.4	修改一些错误描述	2018-09-11
V1.0.5	修改一些错误描述	2018-09-20

五、联系方式

地 址: 济南市历下区茂岭山三号路中欧校友产业大厦 12、13 层有人物联网

网址: https://www.usr.cn

用户支持中心: http://h.usr.cn

邮 箱: sales@usr.cn

有人愿景:工业物联网领域的生态型企业

公司文化:有人在认真做事!

● 产品理念: 简单 可靠 价格合理

有人信条:天道酬勤 厚德载物 共同成长

可信赖的智慧工业物联网伙伴

天猫旗舰店: https://youren.tmall.com 京东旗舰店: https://youren.jd.com 官方网站: www.usr.cn 技术支持工单: h.usr.cn 战略合作联络: ceo@usr.cn 软件合作联络: console@usr.cn 电话: 0531-66592361 地址: 济南市历下区茂岭山三号路中欧校友产业大厦 12、13 层有人物联网



关注有人微信公众号

登录商城快速下单