



USR-NB700-BA 说明书

文件版本: V1.0.1







NB-IoT 技术特点:

- 强链接:在同一基站的情况下,NB-IoT可以比现有无线技术提高 50-100 倍的接入数;
- 高覆盖: NB-IoT 室内覆盖能力强,比 LTE 提升 20dB 增益,相当于提升了 100 倍覆盖区域能力;
- 低功耗:低功耗特性是物联网应用一项重要指标,特别对于一些不能经常更换电池的设备和场合;
- 低成本: 与其它设备相比, NB-IoT 无需重新建网, 射频和天线基本上都是复用的;

USR-NB700-BA 功能特点

- 支持电信,移动和联通的 NB-IoT 网络的多个频段;
- 支持两路 UDP 透传模式
- 支持 CoAP 模式;
- 支持 UDC 模式;
- 支持发送注册包功能;
- 支持心跳包功能;
- 支持基本指令集;





目录

U	SR-NB700-BA	说明书	
1.	快速入门		
	1.1. 产品	品测试硬件环境	5
	1.1.1.	硬件准备	5
	1.2. 数排	居传输测试	5
	1.2.1.	设备的初始参数	5
2.	产品概述		
	2.1. 产品	品简介	
	2.2. 设备	备基本参数	
	1.1. 接口	口说明	9
	2.3. 尺寸	十描述	
3.	产品功能		11
	3.1. 工作	F模式	
	3.1.1.	网络透传模式	
	3.1.2.	CoAP 模式	
	3.1.3.	UDC 模式	
	3.2. 串口]	
	3.2.1.	基本参数	
	3.2.2.	成帧机制	
	3.3. 特色	色功能	
	3.3.1.	低功耗模式	
	3.3.2.	注册包功能	
	3.3.3.	心跳包机制	
	3.3.4.	指示灯状态指示	
	3.3.5.	固件升级	
	3.3.6.	硬件恢复默认设置	
4.	参数设置		
	4.1. AT	指令配置	
	4.1.1.	设置软件说明	
	4.1.2.	AT 指令模式	
	4.1.3.	串口 AT 指令	
5.	AT 指令集		
6.	联系方式		
7.	免责声明		
8.	更新历史		





1. 快速入门

USR-NB700-BA 支持的运营商以及支持的频段,如下所示:

	表	1 设备频段对照表	
设备完整型号	支持频段	运营商	销售情况
USR-NB700-BA	B3,B5,B8 等	移动,电信,联通	在售
		(注:电信限制私有 IP)	

USR-NB700-BA 是为实现串口设备与网络服务器,通过运营商 NB-IoT 网络相互传输数据而开发的产品,通过简单的 AT 指令进行设置,即可轻松使用本产品实现串口到网络的双向数据透明传输。

本章是针对 USR-NB700-BA 产品的快速入门介绍, 建议新用户仔细阅读本章并按照指示操作一遍, 以对设备产品有一个系统的认识。熟悉此类产品用户可跳过本章节。针对特定的细节和说明, 请参考后续章节。本章主要测试 USR-NB700-BA 的网络透传功能, 即实现串口端与 UDP Server 端的数据透传。

涉及到的相关软件如下:

USR-NB700-BA 设置软件,下载地址: http://www.usr.cn/Download/733.html 与此设备相关的其他资料下载请参考: http://www.usr.cn/Product/240.html

USR-NB700-BA	
产品名称: 多频段NB-IoT DTU	
发布时间:2019-01-08	
售后服务:技术支持中心	

概述	订购方式	资料下载		
规格书选择	型表			
【规格书】	USR-NB700-BA 规村	各书 V1.0.0 🚺		
软件说明	资料			
【软件设计	手册】USR-NB700-	BA 软件设计手册 V1.0	U	

图 1 资料下载页面

如果在使用过程中有使用上的问题,可以提交到我们的客户支持中心:

http://h.usr.cn





1.1.产品测试硬件环境

1.1.1. 硬件准备

本章测试基于 USR-NB700-BA 及其配件进行的,如果您已购买,会有如下配件:



图 2 配件

测试数据流拓扑图:



图 3 测试数据流拓扑图

在测试之前,请进行硬件连接。电脑串口连接到 USR-NB700-BA 的串口上,有些电脑可能没有硬件串口,可以 USB 转 RS232 线进行连接。

1.2. 数据传输测试

1.2.1.设备的初始参数



表 2	测试初始参数
工作模式	网络数据透传
服务器地址	118.190.93.84
服务器端口	2317
串口参数	115200,8,1,None

注:测试前请确保当前网络环境已经覆盖 NB-loT 网络,并使用 NB 专用卡。

- 1. 向 USR-NB700-BA 卡槽内放置 NB 卡,用上述的连接方式连接到电脑串口。打开串口转网络调试助手, 首先选择 RS232 的串口号、波特率等参数,并打开串口。
- 2. 用我司配置的电源适配器给 USR-NB700-BA 供电(上电后收到[USR-NB700-BA]表示串口接收正常,如下图),其中 USR-NB700-BA 设备上面的红色 POWER 指示灯点亮,绿色的 WORK 指示灯闪烁,NET 灯稍后会常亮,说明已经注册到网络。然后进行下一步操作,关于指示灯的相关说明请参考下面章节有详 细介绍。



图 4 设置软件示意图

3. 待 WORK 灯闪烁后,可通过 RS232 串口在配置模式下发送指令进行配置设备的服务器和端口号,如下图: (使用我司自己的测试服务器进行测试,发送什么数据就会返回什么数据)



WUSR-NB700-BA	/2.0.6							
(PC串口参称1·串口	号 COM39 → 法特案 115	200 🚽 检验/粉胡	≇//直止 NONE → 8 →	1 -	法按 NEC ▼ ■ 关闭串口 ダ 固体升级	11		
14.17 T (6.18 - 0		11.40./ 8×1/	n lèminene i e i i	_		-		
选择工作模式	. up.el#	P			执行前令及提示			
● 四胎造传媒式		C C	COAP 模式		🖸 获取当前参数		🔚 设置并保存所有参	敖
			串口数据		进入配置状态 2		进入通讯状态	
PC	网络	M2M 设备	串口设备		4. 选择工作模式,配置相关参数;		•	•
网络透传模式相关参加	数				 2. 反面升保存所有多数; 串口未打开 			
☑ 连接服务器A	地址和端口 连接类型	118.190.93.84 UDP	2317		串口已打开 [USR-NB700-BA]			
📄 连接服务器B					a a +ok	3		
🔲 启用心跳包					执行完毕		_	
🗐 倉用注册包					AT+SOCKA=UDP,118.190.93.84,2317 AT+SOCKA=UDP,118.190.93.84,2317 OK	5		E.
全局参数					执行完毕			.
串口参数	串口波特率 11. 检验/数据/停止 NC	5200 V NE V 8	流控 NFC ▼ ▼ 1 ▼	m	AT+SOCKA=UDP,118.190.93.84,2317	4		
☑ 高級	打包时间(ms) 50	打包	长度(Bytes) 20		通过串口发送 ▼			 发送 ▼

4. 待 NET 灯常亮后,通过 RS232 串口,给设备发送数据,例如,发送"www.usr.cn",稍后,回到软件的接收窗口,收到"www.usr.cn",这是测试服务器返回的。

愛 USR-NB/00-BA V2.0 文件 Language 帮助	U.6				
「PC串口参数]:串口号	COM39 v 波特室 115200 v	检验/数据/信止 NOI	VE - 8 - 1	▼ 液控 NFC ▼ ■ 关闭串ロ	
は 第二日 ション・ 第二 りょう		TENE XXD4 TF IL	1	加工「「加工」「加工」	
 ◎ 网络诱传模式 	○ UDC模式	CoAF	模式		
		• 忠口 新捉		₫ 获取当前参数	🔚 设置并保存所有参数
		+ 13 X AI		进入配置状态	进入通讯状态
					T
PC	网络	I2M 设备	串口设备	执行宫毕	
络透传模式相关参数				19413 96 1	
☑ 连接服务器A	地址和端口 118.19	0.93.84	2317	AT+SOCKA=UDP,118.190.93.84,2317	
	连接类型 UDP		•		
				AT+SOCKA=UDP,118.190.93.84,2317	
直接服务器B				UK .	
📃 启用心跳包				执行完毕	
				AT+ENTM	
				OK	
□ 肩用注册包				42.24.66	1 *** 112
				及达的	^{」 数}
				执行完毕	
				www.usr.cn	
全局参数				WWW.usi.cit -	
串口参数	串口波特率 115200 🗸	流控	NFC -		
	检验/数据/停止 NONE ▼	8 🗸	1 •	发送的数据	
☑ 高级	打包时间(ms) 50	打包长度(Bytes)	20		
	1 KADA			→ 通过串口发送 →	0, 发送

5. 到此为止,入门测试完成。其他相关操作请仔细阅读以下章节。

注:

- 1. 此测试过程中,请保持出厂参数。
- 2. 如果测试使用电信 SIM 卡,则需要购买我司电信 NB 卡;如果使用其他运营商 SIM 卡,则不限制。







2. 产品概述

2.1. 产品简介

USR-NB700-BA 是有人物联网 2019 年推出的支持多频段的 NB DTU。支硬件接口与我司 2G 产品 USR-GPRS232-730 一样,二者可替换使用。软件功能完善,支持两路 TCP/UDP 连接,通过简单配置既可以 实现串口到网络的双向数据透明传输,并支持自定义注册包和心跳包功能。支持 CoAP 协议和我司 UDC 协议,可以方便用户快速的搭建服务器平台。

2.2. 设备基本参数

	P	^密 品规格
	项目	描述
产品名称	USR-NB700-BA	实现串口到网络的双向数据透明传输,支持国内 3 家运营商的 NB 网络
中海	工作电压	DC5 ~ 36V
电极	工作电流	140mA(12V)
串口波特率	RS232/RS485	2400,4800,9600,57600,115200,230400,460800,921 600
SIM 卡电压	电压值	1.8/3V
天线接口	SMA 座	SMA 天线接口
外形尺寸	尺寸(毫米)	长*宽*高=82.5mm×86mm×25mm(含侧耳宽度)
	重量 (克)	120g
	工作温度范围 ①	-35°C ~ +75°C
温度范围	扩展工作温度范围 ②	-40°C ~ +85°C
	存储温度	-40°C ~ +125°C
泪舟芯围	工作湿度	5%~95%(无凝露)
祉/文/也世	存储湿度	5%~95%(无凝露)
山莊	峰值功耗	0.14A/12V
功和	休眠功耗	9mA/12V(优化中)
可靠性	电源	电源防反接
支持频段	B3、B5、B8 等,支持	寺电信、移动、联通网络

表3 设备基本参数





有人在认真做事!	USR-N	NB700-BA 说明书 <u>http://h.usr.cn</u>
	工作模式	透明传输模式,CoAP 模式,UDC 模式
	设置命令	AT+命令结构,支持 DTU 和 NB 两种格式的命令
	网络协议	TCP/UDP/CoAP/UDC
	TCP/UDP Client	2
步升中的	用户配置	串口 AT 命令,兼容 DTU 指令和 NB 模块指令
扒什 切能	客户应用软件	支持客户定制应用软件
	简单透传方式	TCP/UDP Client
	注册包数据	自定义/IMEI/IMSI/ICCID
	心跳数据包	支持
	低功耗模式	支持

1.1. 接口说明

下图中是 USR-NB700-BA 的接口示意图:







2.3.尺寸描述

下图是 USR-NB700-BA 的尺寸图:





尺寸描述





3. 产品功能

本章介绍一下 USR-NB700-BA 所具有的功能,下图是设备的功能的整体框图,可以帮助您对产品有一个总体的认识。







3.1. 工作模式

3.1.1.网络透传模式

3.1.1.1. 模式说明



图 7 网络透传模式

在此模式下,用户的串口设备,可以通过本设备发送数据到网络上指定的服务器。设备也可以接收来自服 务器的数据,并将信息转发至串口设备。

用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程,只需通过简单的参数设置,即可实现串口设备与网络服务器之间的数据透明通信。

本设备支持两路 Socket 连接,分别为 Socket A, Socket B,它们是相互独立的。

<NOTE>

虽然支持双向数据透传,但是和传统 2G 网络有所不同,为节省电量,设备随时可以向服务器发送数据,但是服务器并不能在任何时候将数据发送到设备,该说明仔细阅读低功耗模式章节,这也是 NB-IoT 网络的所具有的特点。

注: 电信只允许访问白名单内的远程服务器, 其他运营商无限制。

表 4 参考 AT 指令集





有人在认真做事!	USR-NB700-BA 说明书	http:	://h.us
指令名称	指令功能	默认参数	
AT+WKMOD	查询/设置工作模式	NET	
AT+SOCKA	查询/设置 Socket A 参数	UDP, 118.190.93.84,2317	
AT+SOCKB	查询/设置 Socket B 参数	UDP, 118.190.93.84,2317	
AT+SOCKAEN	查询/设置是否使能 Socket A	ON	
AT+SOCKBEN	查询/设置是否使能 Socket B	OFF	
AT+SOCKALK	查询 Socket A 监听状态	无	
AT+SOCKBLK	查询 Socket B 监听状态	无	

3.1.2.CoAP 模式

3.1.2.1. 模式说明







<NOTE>

什么是 CoAP:

CoAP 是受限制的应用协议(Constrained Application Protocol)的代名词。在当前由 PC 机组成的世界,信息交换是通过 TCP 和应用层协议 HTTP 实现的。但是对于小型设备而言,实现 TCP 和 HTTP 协议显然是一个过分的要求。为了让小设备可以接入互联网,CoAP 协议被设计出来。CoAP 是一种应用层协议,它运行于 UDP 协议之上而不是像 HTTP 那样运行于 TCP 之上。CoAP 协议非常小巧,最小的数据包仅为4字节。

在此模式下,用户的终端设备,可以通过本设备发送请求数据到指定的 CoAP 服务器,然后设备接收来自 CoAP 服务器的数据,对数据进行解析并将结果发至串口设备。

用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程,只需通过简单的参数设置,即可实现串口设备向 CoAP 服务器的数据请求。

CoAP 一般用来接入一些物联网平台,目前支持华为云、电信云,可以将数据发送到云平台后,通过云平台提供的接口用户自己开发自己的应用程序。目前已接入我们的有人透传云服务当中。

表 5

指令名称	指令功能	默认参数
AT+NCDP	设置 COAP 服务器地址端口	117.60.157.137,5683
AT+COAPRPY	设置 COAP 发送确认功能使能	1

参考 AT 指今集

<NOTE>

在设置 CoAP 工作模式后,设置好 COAP 服务器地址端口即可自动连接到对应的服务器实现数据透传, COAP 模式支持注册包及心跳包功能。

下面以电信卡为例,通过我们的有人透传云来介绍一下,如何设置透传云:

1. 首先注册透传云账号: 使用浏览器访问 http://cloud.usr.cn/, 并点击右上角控制台按钮跳转到登录界面。



2. 点击注册按钮,填写相关注册信息后点击注册





		立即注
刊户名:	15269843696	
密码:	•••••	
	登录 体验账号	忘记密

- 3. 点击注册后, 邮箱会收到一封验证邮件, 点击验证, 验证通过后, 使用注册的账号进行登录。
- 4. 成功登陆后,在左侧项目栏中找到到"设备管理",进入到设备管理当中的设备添加一栏,添加设备。



5. 添加新设备需要填写以下信息:





所属用户和设备分组:默认即可;

设备名称:用户自定义,建议按照一定规律命名; 设备类型:勾选"电信 CoAP/NB-IoT"; IMEI 和 SN:填写设备贴膜上的 IMEI 和 SN 码;

注 SN 和 IMEI 长度均为 15 位,输入 SN 码时不要携带**SN**字样,如果校验出错请将 SN 和 IMEI

提交提交工单(http://h.usr.cn/)寻求技术支持解决。

通信协议: 根据客户需求填写,本文档以"数据透传"为例

所属用户*:	15269843696
设 <mark>备</mark> 分组*:	「默认分组
设备名称 <mark>*</mark> :	NB700-BA_1
设备类型*:	 ○ 默认设备 ○ LoRaWAN模块 ○ 网络IO ○ 二维码添加 ○ LoRa模块 ○ LoRa集中器 ○ CoAP/NB-IoT ○ PLC云网关
IMEI*:	863703033869103
SN*:	082201710000171
通讯协议:	○ Modbus RTU ● 数据透传 ○ DL/T645-97 ○ DL/T645-07 ○ 有人烟感
设备图片:	

6. 然后可以选择上传设备的自定义图标以及模块的位置信息,最后点击"保存"







7. 添加后的设备可在"设备列表"里面查看和管理,如下

USRCloud	≡	中性运行	监控大屏			*	帮助文档	工单	Languages	15269843696
の 监控中心	~		FGFGFG	356566078009354	默认分 组	CoAP/NB-IoT	数据适 传	15269843696	15:33:44 2018-12-13	◩▯¢፰
 数据管理 设备管理 	~	• •	ceshi_nb_244 9	863703035448351	默认分 日 组 1	电信CoAP/NB- IoT	数据适 传	15269843696	18:16:16 2018-11-20 Q	◩▯¢፰
设备列表 添加设备		• •	ceshi_NB700-B5	863703035448989	默认分 I 组 1	电信CoAP/NB- IoT	数据适 传	15269843696	11:45:18 2018-11-20 Q	◩▯¢፰
定位轨迹 设备分组			NB75-B5	863703033869103	默认分 I 组]	电信CoAP/NB- IoT	数据透 传	15269843696	18:02:47 2018-11-14	◩▯ぬ፰
透行组列表 设备上下线 → ₩%₽₽等理	~		gm3SDK ♥ 山东省济南市历下区	00016377000000000004	默认分 组	默认设备	数据透 传	15269843696	17:28:39 2018-09-28	☑ ♥ ♥
★ 中性管理	~		asw ♥ 山东省济南市历下区	0001637700000000003	默认分 组	默认设备	数据适 传	15269843696	17:54:22 2018-09-20	◩▯¢
	~		731 9 山东省济南市历下区	0001637700000000002	默认分 组	默认设备	数据透 传	15269843696	11:32:59 2018-08-29	☑ ⋓ ✿
15:05:20 2019-01-04 当前版本: V2.3.3		□ ⊗	730 ♥ 山东省济南市历下区	0001637700000000000	默认分 组	默认设备	数据适 传	15269843696	10:43:08 2018-08-29	
					60	· 1 » 共8条				





3.1.3.UDC 模式

3.1.3.1. 模式说明



图 9 协议透传模式

此模式在网络透传模式上增加特定的注册包和心跳包,并且对数据进行组包。这种模式更方便用户使用和 二次开发,用户可以理解成加入 UDC 协议的网络透传模式。此模式下,我们提供了服务器端二次开发包,用 户在将链接库加入到自己的工程后,就可以通过调用我们提供的接口,快速开发自己的服务端,好处在于设备 的上线情况和数据传输既能被用户所掌握,也可以由用户来控制,既方便了用户开发,也提高了服务器端的统 一性,稳定性和可靠性。(目前 NB700-BA 仅支持 sockA 进行 UDC 协议传输)。

指令名称	指令功能	默认参数
AT+WKMOD	查询/设置工作模式	NET
AT+UDCID	设置/查询协议透传设备 ID	0000000001

表 6	参考	AT	指	令集





3.2. 串口

3.2.1.基本参数

	表7 串口基本参数
项目	参数
波特率	2400, 4800, 9600, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
数据位	8
停止位	1,2
	NONE(无校验位)
校验位	EVEN(偶校验)
	ODD(奇校验)
流控	NFC:无硬件流控

3.2.2. 成帧机制

3.2.2.1. 时间触发模式

NB700-BA 在接收来自 UART 的数据时,会不断的检查相邻 2 个字节的间隔时间。如果间隔时间大于等于 某一"时间阈值",则认为一帧结束,否则一直接收数据直到大于等于"打包长度"字节,超出打包长度的部分, 数据将被丢弃。将这一帧数据作为一个 UDP 包发向网络端。这里的"时间阈值"即为打包间隔时间。可设置的范 围是 50ms~60000ms。出厂默认 50ms。

这个参数可以根据 AT 命令来设置, AT+UARTFT=<time>。



3.2.2.2. 长度触发模式

NB700-BA 在接收来自 UART 的数据时,会不断的检查已接收到的字节数。如果已接收到的字节数达到某 一"长度阈值",则认为一帧结束。将这一帧数据作为一个 UDP 包发向网络端。这里的"长度阈值"即为打包长度。 可设置的范围是 1~460。出厂默认 460。如果一次发送的数据超出"打包长度"个字节,则超出打包长度的部 分,数据将被丢弃。



USR-NB700-BA 说明书



这个参数可以根据 AT 命令来设置, AT+UARTFL=<length>。



图 11 长度触发模式

3.3. 特色功能

3.3.1.低功耗模式

USR-NB700-BA 设备支持低功耗模式(PSM), PSM 状态下设备无法接收服务器下发的数据,当设备进行数据上报或者执行 TAU 时临时退出 PSM 状态,可通过修改 SIM 卡 APN 或者通过 AT+PSM=0 禁用。如下图所示:



图 12 网络连接状态切换示意图

- 以上三种网络连接模式分别对应: CONNECT(Active),IDLE(Standby)和 PSM(Deep-Sleep);
- 以上三种连接状态下,均可以发送上行数据(UDP/CoAP/UDC),IDLE 状态下发送数据,设备会进入 CONNECT 状态; PSM 下发送数据会唤醒设备,进入 CONNECT 状态;
- IDLE 状态下,可以接收下行数据,设备会进入 CONNECT 状态; PSM 状态下不接收下行数据;
- TAU 的时长是指从进入 IDLE 状态开始一直到 PSM 模式结束, TAU 超时时, 设备唤醒进入 CONNECT 状态;





以上不同连接状态切换的时间间隔是由网络侧设定,由 NB-loT 核心网配置,我们无权修改。

● 当 NB700-BA 处于 PSM 状态时将与服务器断开通讯连接,网络侧不能寻呼到设备,必须等待设备主动发起连接。

<NOTE>

如果需要彻底关闭低功耗功能,如果是在我司购置的 SIM 卡,则可向我司客服人员提供 ICCID,由客服人员进行关闭;如果不是,则需要联系 SIM 卡供应商禁用 PSM 功能。

3.3.2.注册包功能



图 13 注册包功能示意图

在网络透传模式和 COAP 模式下,用户可以选择让设备向服务器发送注册包。注册包是为了让服务器能够 识别数据来源设备,或作为获取服务器功能授权的密码。注册包可以在设备与服务器建立连接时发送,也可以 在每个数据包的最前端拼接入注册包数据,作为一个数据包。注册包的数据可以是 IMSI 码, IMEI 码,或自定 义注册数据。

- IMSI, SIM 的唯一识别码,适用于基于 SIM 卡识别的应用。
- IMEI, NB700-BA 设备唯一识别码,适用于基于设备识别的应用,与其内安装的 SIM 卡无关。
- ICCID, SIM 卡卡号,适用于基于 SIM 卡识别的应用。
- USER,用户自定义数据,可应用于用户自定义的注册数据。

指令名称	指令功能	默认参数
AT+ REGEN	查询/设置是否使能注册包	OFF
AT+ REGTP	查询/设置注册包内容类型	USER
AT+ REGDT	查询/设置自定义注册信息	7777772E7573722E636E
AT+ REGSND	查询/设置注册包发送方式	DATA

表 8 参考 AT 指令集





3.3.3.心跳包机制



图 14 心跳包功能示意图

在网络透传模式和 COAP 模式下,用户可以选择让 NB700-BA 设备发送心跳包。心跳包可以向网络服务器 端发送,也可以向串口设备端发送。

向网络端发送主要目的是为了与服务器保持同步,因为睡眠模式下服务器无法主动找到设备,所以利用网 络心跳包功能定时的去同步服务器的数据。

在服务器向设备发送固定查询指令的应用中,为了减少通信流量,用户可以选择,用向串口设备端发送心 跳包(查询指令),来代替从服务器发送查询指令。

指令名称	指令功能	默认参数
AT+ HEARTEN	查询/设置是否使能心跳包	ON
AT+ HEARTDT	查询/设置心跳包数据	7777772E7573722E636E
AT+ HEARSND	查询/设置心跳包的发送方式	NET
AT+ HEARTTM	查询/设置心跳包发送间隔	30

表9 参考 AT 指令集

3.3.4.指示灯状态指示

USR-NB700-BA 设备上有三个指示灯,分别是 PWR,WORK 和 NET。指示灯代表的状态如下:

	表10 指法	示灯状态
指示灯名称	指示功能	状态
PWR	电源指示灯	电源工作正常常亮
WORK	系统运行工作指示灯	系统运行后闪烁
NET	网络状态指示灯	联网后常亮 无网络熄灭

3.3.5. 固件升级

USR-NB700-BA 支持串口升级,相关说明请参考: http://www.usr.cn/Download/625.html





3.3.6. 硬件恢复默认设置

恢复出厂默认参数,上电后,按下 Reload 按键 3~15S,然后释放,即可将设备参数恢复至出厂默认参数。





4. 参数设置

4.1. AT 指令配置

4.1.1.设置软件说明

G USR-NB700-BA V 文件 Language 幕	/2.0.6 履助		
[PC串口参数]:串口	号 COM37 👻 波持率 115200 👻 检验/数据/停止 NONE ▼ 8 ▼ 1 ▼	流控 NFC ▼ ■ 关闭串口 15/ 固件升级	
选择工作模式		执行命令及提示	
◎ 网络透传模式	◎ UDC模式 ◎ CoAP模式	🗋 获取当前参数 3	🔚 设置并保存所有参数 🛛 5
	DP UDP 串口数据	进入配置状态 2	进入通讯状态
PC	网络 M2M 设备 串口设备		
网络遗传模式相天参数		AT+UARTET=50	
☑ 连接服务器A	地址和端口 118.190.93.84 2317	AT+UARTFT=50	
	连接类型 UDP ▼	ок	
🔲 连接服务器B			
		AT+UARTFL=460	
🔲 启用心跳包		AT+UARTFL=460	
	4	ок	
🔲 启用注册包		AT+S	
		AT+S	
全局参数		E OK	E
☑ 高级	打包时间(ms) pu 打包大度(bytes) 400 ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
	✓ 指令回显 会会废现 use m	1	
	前で (USR-NB700-BA	通过串口发送 🔸	0 发送 -

图 15 设置软件示意图

说明:

- 1. 首先选择通过串口方式配置参数,点击打开串口。
- 2. 点击进入配置状态,会自动通过串口进入 AT 指令模式。
- 3. 点击获取当前参数,可以获得当前模块配置信息。
- 4. 修改要配置的选项。
- 5. 设置完成后点击设置并保存所有参数,保存完成后会自动重启运行。

4.1.2.AT 指令模式

当设备工作在网络透传、CoAP或者 UDC 三种工作模式的任何一种时,可以通过向设备的串口发送特定时序的数据,让设备切换至"指令模式"。当完成在"指令模式"下的操作后,通过发送特定指令让设备重新返回之





前的工作模式。



切换指令模式时序

在上图中,横轴为时间轴,时间轴上方的数据是串口设备发给设备的,时间轴下方的数据为设备发给串口的。

时间要求:

T1>当前串口打包间隔时间(参考 AT+UARTFT)

- T2 < 50ms
- T3 < 50 ms
- T5 < 3s

从网络透传、CoAP 或者 UDC 切换至临时指令模式的时序:

1. 串口设备给设备连续发送"+++",设备收到"+++"后,会给设备发送一个'a'。 在发送"+++"之前的 200ms 内不可发送任何数据。

- 2. 当设备接收'a'后,必须在3秒内给设备发送一个'a'。
- 3. 设备在接收到'a'后,给设备发送"+ok",并进入"临时指令模式"。
- 4. 设备接收到"+ok"后,知道设备已进入"临时指令模式",可以向其发送 AT 指令。

从临时指令模式切换至网络透传、CoAP 或者 UDC 的时序:

1. 串口设备给设备发送指令"AT+ENTM"后面跟回车。





USR-NB700-BA 说明书

2. 设备在接收到指令后,给设备发送"+OK",并回到之前的工作模式。

3. 设备接收到"+OK"后,知道设备已回到之前的工作模式。

4.1.3.串口 AT 指令

串口AT指令是指工作在透传模式下,我们不需要切换到指令模式,可以使用密码加AT指令方法去查询和 设置参数的方法。

一般应用在客户设备需要在设备运行时查询或者修改参数使用,可以不需要复杂的+++时序进入指令设备,从而快速的查询或者设置参数。

注:具体使用方法请参考《软件设计手册》。



AT 指令集

表 11



5. AT 指令集

指令

AT

Н

Ζ

Е

ENTM

WKMOD

CMDPW

STMSG

CMDFMT

NBCMD

 功能描述

 管理指令

 测试指令

 帮助信息

 帮助信息

 拉伯令

 拉伯之

 查询/设置是否开启指令回显

 退出命令模式

 查询/设置工作模式

 查询/设置命令密码

 查询/设置设备启动信息

 查询/设置设备启动信息

 查询/切换 AT 指令格式

 放行 NB 模块格式的指令

 配置参数指令

 條复原始出厂设置

 直息查询指令

 查询/成置

配置参数指令				
S	保存用户参数			
CLEAR	恢复原始出厂设置			
	信息查询指令			
VER	查询版本信息			
SN	查询 SN 码			
IMSI	查询 IMSI 码			
IMEI	查询 IMEI 码			
NPING	查询诊断网络连接			
CSQ	查询设备当前信号强度信息			
ICCID	查询 ICCID 码			
PDTIME	获取生产时间			
串口参数指令				
UART	查询/设置串口参数			
UARTFT	查询/设置串口打包间隔时间			
UARTFL	查询/设置串口打包数据长度			
驻网相关指令				
APN	查询/设置 APN 信息			
CFUN	查询/设置射频开关			
CGATT	查询/设置驻网状态			
CIP	查询本地 IP			
PSM	查询/设置 PSM 开关和 PSM 状态			
	Socket 透传指令			
SOCKA	查询/设置 Socket A 参数			

SOCKB

查询/设置 Socket B 参数



USR-NB700-BA 说明书



SOCKAEN	查询/设置是否使能 Socket A		
SOCKBEN	查询/设置是否使能 Socket B		
SOCKALK	查询 Socket A UDP 监听状态或者 TCP 连接状态		
SOCKBLK	查询 Socket B UDP 监听状态或者 TCP 连接状态		
	注册包指令		
REGEN	查询/设置是否使能注册包		
REGTP	查询/设置注册包内容类型		
REGDT	查询/设置自定义注册信息		
REGSND	查询/设置注册包发送方式		
心跳包指令			
HEARTEN	查询/设置是否使能心跳包		
HEARTDT	查询/设置心跳包数据		
HEARTSND	查询/设置心跳包的发送方式		
HEARTTM	查询/设置心跳包发送间隔		
CoAP 模式指令			
NCDP	设置 COAP 服务器地址端口		
COAPRPY	设置 COAP 发送确认功能使能		
	UDC 模式指令		
UDCID	查询/设置 UDC 设置识别 ID		

表 12 AT 指令错误码

取值	含义
Err1	不符合 AT 指令格式,不是 AT 开头
Err2	该 AT 指令未找到,不存在
Err3	该 AT 指令不符合查询或设置的格式
Err4	参数范围或者数量错误
Err5	内部错误

注: 详细的 AT 指令使用过程可以参照本设备的《软件设计手册》。





6. 联系方式

- 公 司: 济南有人物联网技术有限公司
- 地址:山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1号楼 11 层
- 网址: <u>http://www.usr.cn</u>
- 客户支持中心: <u>http://h.usr.cn</u>
- 邮箱: sales@usr.cn
- 电话: 4000-255-652 或者 0531-88826739
- 有人定位: 万物互联使能者 工业物联网通讯专家
- 有人愿景:成为工业物联网领域的生态型企业
- 产品理念: 连接价值 价值连接
- 价值观: 天道酬勤 厚德载物 共同成长 积极感恩
- 产品理念: 简单 可靠 价格合理
- 企业文化:有人在认真做事





7. 免责声明

本文档提供有关 USR-NB700-BA 产品的信息,本文档未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或 以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外,我公司概不承 担任何其它责任。并且,我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途 适用性,适销性或对任何专利权,版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格 及产品描述做出修改,恕不另行通知。





8. 更新历史

2019-01-04 V1.0.0 新建。 2019-08-29 版本, V1.0.1 修改产品简介