SmartAPLink 使用简介 (支持 Android、IOS 平台)

Android 平台 APP 下载链接:

https://www.usr.cn/Download/1463.html

IOS 平台 从 APPStore 中搜" SmartAPLink" 下载

Android 版本:

1 Android 版本安装完毕后,在手机桌面中有以下图标:



2 手机 Wi-Fi 连接上路由器后点击图标进入程序主页面。

17:40 🧧			**	******* ***
🖕 s	martAP	PLink		
			vers	ion: 1.3.3
SSID:		Soneter1		
Passw	ord:	12345678		
Ap SSI	D:	sot	ftap	
Ap Pas	ssword:	12345678		
		Start		
				⇒
+	1	2	3	×
	4	5	6	
/	7	8	9	完成
:				
@		0		C
	~	0		

3 设置界面如下说明

- 3.1 SSID: 默认为手机所连接的路由器 SSID,不可修改。
- 3.2 Password: 路由器的连接密码。如果路由器无密码,则不需要填写。
- 3.3 AP SSID: DR16x AP 热点 SSID, 默认 USR-DR16x-softAP, 可修改, 必须与DR16x 的实际SSID一致 (DR16x 通过AT+SMARTAPCONFIG 命令修改)
- 3.4 AP Password: DR16x AP 热点密码。
- 4 初始化配置 DR16x
 - 4.1 进入 AT 命令模式(命令说明详见 DR16x 手册),发送如下命令初始化
 启用 SmartAPLink 配网功能(默认此功能处于关闭状态),
 AT+SMARTAPCONFIG=on,USR-DR16x-softAP,12345678
 - 4.2 短按两次 Reload 按键进入 SmartAPLink 配网模式或者使用指令 AT+SMARTAPSTART 指令进入配网模式, DR16x 会自动重启切换到 SmartAPLink 配网模式, WORK 灯会快闪(500ms 周期), 如下图 中可以看到 DR16x 的热点信息。



4.3 输入路由器密码, DR16x AP SSID 和 DR16x AP 密码之后点击开始。

SmartAPLink		
		version: 1.3.3
SSID:	Soneter1	
Password:	12345678	
Ap SSID:	softap	
Ap Password:	12345678	1
	Start	

4.4 APP 自动完成扫描并连接到 DR16x AP 热点,发送路由器配置信息,重 启 DR16x,重连到原先路由器,并发现设备的功能 (IOS 版本此切换 Wi-Fi 热点的过程需要手动操作)。



IOS 版本:

1、IOS 版本可从 APPStore 中下载。



2、 手机连接到路由器,输入路由器的密码,然后点击 NEXT

배 中国移动 🗢	20:08	@ 7 Ö 21% 🚺
Router SSID:	Soneter1	
Router Password:	Soneter1	
	Next	
	version:1.2.20190301	

3、 修改要连接的 DR16x AP SSID 和密码后点击【To set up】

础 中国移动 🗢	20:09	Image: A
K Back AP	Distribution net	work
Module AP SSID:	_softap	
Device hotspot password:	12345678	
Current Wi-Fi Co	nnection:Soneter1	
	To set up	

4、 提示要连接到 DR16x 热点, 点击【加入】

.⊪ 中国移动 <	÷	20:09	@ 🔊 Ö 21% 🔳
K Back	AP Dist	tribution net	work
Module Al	P SSID:	_softap	
Device ho password	otspot 123 I:	345678	
Current V	Vi-Fi Connec	tion:Soneter1	
	"SmartAl 局域网"	PLink"想要加 _softa	n入无线 ap"吗?
	取消	t	加入

5、发送配置信息完成,点击【To Scan】 切换回原来路由器。

屾 中国移动 🗢	20:10	🖲 🕈 🗑 20% 🚺
Kerk AP	Distribution net	work
Module AP SSID:	_softap	
Device hotspot password:	12345678	
Current Wi-Fi Cor	nection _s	oftap
The device re y sent. Pleas	estart command w e connect the pho oneter1'	as successfull ne to it WIFI'S
	To Scan	

.⊪中国移动 🗢	20:10	@ 1	7 🖸 20% 🔳
Kernel Back AP	Distribution net	twork	
Module AP SSID:	softap		
Device hotspot password:	12345678		
Current Wi-Fi Co	nnection	oftap	
"Sma 局	rtAPLink"想要加 域网"Soneter1"	n入无线 吗?	
ДЩ Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц	消	加入	

6、自动发现设备。

⊪ 中国移动 令	20:10	@ 🔊 🖲 19% 🚺
K Back AF	Distribution netw	ork
Module AP SSID:	_softap	
Device hotspot password:	12345678	
Current Wi-Fi Co	onnection:Soneter1	
	MAC:ACCF21123426	
	sure	