

# USR-LG210-L AT 指令集

文件版本：V1.0.0



## 产品特点

- LoRa 自组网协议
- 远距离传输，空旷无遮挡地带传输距离可达 4500 米，高增益、高接收灵敏度
- 支持本地 RS232/RS485、网口、4G 多种通讯方式
- 多种工作模式，支持透传、组网模式，兼容各种场景
- 支持 MQTT/TCP 服务器连接
- 支持节点信息上报功能，监控节点信号质量
- 支持挂载 200 个节点
- 高 EMC 防护等级
- 导轨式安装、侧耳固定安装两种方式可选，施工方便

## 目 录

USR-LG210-L AT 指令集	1
产品特点	2
1 产品简介	5
2 指令介绍	5
2.1 指令中“问”的格式	6
2.2 指令中“答”的格式	6
3 AT 指令集	7
3.1 AT+ENTM	9
3.2 AT+E	10
3.3 AT+Z	10
3.4 AT+MAC	11
3.5 AT+RELD	11
3.6 AT+VER	12
3.7 AT+SN	12
3.8 AT+PDDATE	12
3.9 AT+MODEL	13
3.10 AT+LTIME	13
3.11 AT+UART	13
3.12 AT+CH1/CH2	14
3.13 AT+SPD1/SPD2	15
3.14 AT+PWR1/PWR2	16
3.15 AT+DHCP	17
3.16 AT+GWIP	17
3.17 AT+GW	18
3.18 AT+DNS	19
3.19 AT+MASK	19
3.20 AT+ETHCONFIG	20
3.21 AT+PING	20
3.22 AT+NETMODE	21
3.23 AT+SNMODE	21
3.24 AT+SEVIP	22

3.25	AT+PORT	23
3.26	AT+SOCKET	23
3.27	AT+MQTTID	24
3.28	AT+MQTTSUB	24
3.29	AT+MQTTPUB	25
3.30	AT+MQTTUSR	25
3.31	AT+MQTTPWD	26
3.32	AT+TTMODE	27
3.33	AT+WRTIME	27
3.34	AT+NWMODE	28
3.35	AT+WMODE	28
3.36	AT+NWTMODE	29
3.37	AT+GWID	30
3.38	AT+NODEIDON	30
3.39	AT+NNUM	31
3.40	AT+NINFO	31
3.41	AT+NPWR	33
3.42	AT+CLEARINFO=ALL	33
3.43	AT+NLSUP	33
3.44	AT+4GINFO	34
3.45	AT+CSQ	35

## 1 产品简介

LoRa 自组网系统是有人物联网为自组网设备组网通讯而设计的一套无线通讯系统，包括双通道集中器（网关）、通讯节点（支持模组/数传终端）。能够实现自组网设备云端轮训采集、控制下发、主动上报（开发中）、状态上传，可以适用于农业灌溉、农业数据采集、仓储管理、楼宇能源监测、智能抄表、智慧路灯、智慧消防等领域。LoRa 自组网是一次布网终生使用，为客户大大节省了运营成本。

## 2 指令介绍

该文档提供了 USR-LG210-L 系列产品支持 AT 指令的详细说明。

模块上电启动并收到开机信息后，可以通过 UART 对设备进行设置。设备的缺省 UART 口参数为：波特率 115200、无校验、8 位数据位、1 位停止位。通过串口发送+++a 使设备处于 AT 指令模式下，模块将能接收并处理 AT 指令。

AT 指令为“问答式”指令，分为“问”和“答”两部分。“问”是指设备向模块发送 AT 命令，“答”是指模块给设备回复的信息。

**注：指令中的字符不区分大小写。**

表 1 符号说明

符号名称	含义
<>	被包括的内容为必需项
[]	被包括的内容为非必需项
{}	被包括的内容为此文档中特殊含义的字符串
~	参数范围，例 A~B，参数的范围是从 A 到 B

<b>CMD</b>	表示指令码
<b>OP</b>	表示操作符
<b>PARA</b>	表示参数
<b>CR</b>	表示 ASCII 码中的“回车符”，十六进制数表示为 0x0D
<b>LF</b>	表示 ASCII 码中的“换行符”，十六进制数表示为 0x0A

## 2.1 指令中“问”的格式

发送命令格式：以回车<CR>、换行<LF>或者回车换行<CR><LF>结尾

表 2 AT 指令格式

类型	指令串格式	说明	举例
0	AT+CMD? <CR><LF>	查询参数	AT+VER? <CR><LF>
1	AT+CMD <CR><LF>	查询参数	AT+VER<CR><LF>
2	AT+CMD=para <CR><LF>	设置参数	AT+CH=66<CR><LF>

## 2.2 指令中“答”的格式

终端回复格式（关闭回显）：

设置参数： <CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

查询参数： <CR><LF> +CMD:PARA<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

**CMD: 命令字**

**PARA: 参数**

主要是在通过串口发送命令字之后，设备回复的命令。

表 3 AT 指令回复

返回代码	返回说明	备注
OK	响应成功	
ERR-1	无效的命令格式	
ERR-2	无效的命令	
ERR-3	无效的操作符	
ERR-4	无效的参数	
ERR-5	操作失败	

### 3 AT 指令集

表 4 AT 指令列表

序号	指令	说明
1	ENTM	退出 AT 命令，切换到工作模式
2	E	设备 AT 命令回显设置
3	Z	重启设备
4	MAC	查询 MAC
5	RELD	恢复出厂设置
6	VER	查询设备固件版本号
7	SN	查询 SN

8	PDDATE	查询生产时间
9	MODEL	查询 210 型号
10	LTIME	查询设备时间
11	UART	查询/设置串口参数
12	CH1/CH2	查询/设置 LoRa 通道 1、2 信道频率
13	SPD1/SPD2	查询/设置 LoRa 通道 1、2 速率
14	PWR1/PWR2	查询/设置 LoRa 通道 1、2 功率
15	DHCP	查询/设置 DHCP 状态
16	GWIP	查询/设置网关 IP
17	GW	查询/设置路由器网关 IP
18	DNS1/DNS2	查询/设置 DNS1/DNS2
19	MASK	查询/设置子网掩码
20	ETHCONFIG	查询网络状态信息
21	PING	PING 测试
22	NETMODE	查询/设置联网方式
23	SNMODE	查询/设置网络传输协议
24	SEVIP	查询/设置服务器 IP
25	PORT	查询/设置服务器端口号
26	SOCKET	查询 socket 连接状态
27	MQTTID	查询/设置 MQTT 设备 ID
28	MQTTSUB	查询/设置 MQTT 订阅主题



29	MQTTPUB	查询/设置 MQTT 发布主题
30	MQTTUSR	查询/设置 MQTT 账号设置
31	MQTTPWD	查询/设置 MQTT 密码
32	MQTTVER	查询/设置 MQTT 协议版本
33	TTMODE	查询/设置不组网模式的透传模式
34	WRTIME	查询/设置协议传输等待时间
35	NWMODE	查询/设置是否为组网模式
36	WMODE	查询/设置组网工作模式
37	NWTMODE	查询/设置组网模式下的透传模式
38	GWID	查询/设置网关 ID
39	NODEIDON	查询/设置模式透传是否带有 ID
40	NNUM1/2	查询入网通道 1、2 节点数量
41	NINFO	查询入网的节点信息
42	NPWR	查询/设置节点功率
43	CLEARNINFO=ALL	清除储存的节点信息
44	NLISUP	查询/设置软件节点信息上报状态
45	4GINFO	查询 4G 信息
46	CSQ	查询 4G 信号

### 3.1 AT+ENTM

- 功能：退出命令模式，恢复原工作模式；
- 格式：

◆ 设置

**AT+ENTM<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

- 参数：无

### 3.2 AT+E

- 功能：查询/设置集中器 AT 命令回显设置

- 格式：

◆ 查询

**AT+E <CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+E:<ON/OFF><CR><LF>**

◆ 设置

**AT+E=<switch><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

- 参数：**switch**

- ◆ **ON**：打开回显（默认），回显 AT 命令下输入的命令，若不关闭，则以下命令都会打印回显。

- ◆ **OFF**：AT 命令模式下，输入命令不回显。

**注：**该命令的设置，掉电不保存。

### 3.3 AT+Z

- 功能：重启集中器

- 格式：

◆ 设置

**AT+Z<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

- 参数：无

该命令正确执行后，集中器重新启动。

### 3.4 AT+MAC

- 功能：查询集中器 MAC

- 格式：

◆ 查询

**AT+MAC<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+MAC:<add><CR><LF>**

- 参数：

- ◆ **add**：集中器的 MAC 地址，默认十六进制，以 “:” 分隔。

### 3.5 AT+RELD

- 功能：恢复出厂设置

- 格式：

◆ 设置

**AT+RELD<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

- 参数：无

### 3.6 AT+VER

➤ 功能：查询集中器固件版本号

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+VER<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+VER:<ver><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：

◆ **ver**：集中器出厂的版本号（每次固件升级会改变）。

### 3.7 AT+SN

➤ 功能：查询 SN

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+SN<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+SN:<num><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：

◆ **num**：集中器的 sn 码（唯一）。

### 3.8 AT+PDDATE

➤ 功能：查询集中器生产时间

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+PDDATE<CR><LF>**

<CR><LF><CR><LF>+PDDATE:<time><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

➤ 参数:

- ◆ **time**: 格式: 年-月-日 时:分:秒

### 3.9 AT+MODEL

➤ 功能: 查询集中器 USR-LG210-L 型号

➤ 格式:

- ◆ 查询

AT+MODEL<CR><LF>

<CR><LF><CR><LF>+MODEL:<model><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

➤ 参数:

- ◆ **model**: USR-LG210-L 的具体型号。

### 3.10 AT+LTIME

➤ 功能: 查询集中器时间

➤ 格式:

- ◆ 查询

AT+LTIME<CR><LF>

<CR><LF><CR><LF>+LTIME:<time><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

➤ 参数: 无

- ◆ **time**: USR-LG210-L 中的时间, 格式: 年-月-日,时:分:秒。

### 3.11 AT+UART

➤ 功能: 查询/设置串口参数

➤ 格式:

◆ 查询

**AT+UART<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+UART:<baudrate,data\_bits,stop\_bit,parity,flowctrl>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置:

**AT+UART=<baudrate,data\_bits,stop\_bit,parity,flowctrl><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数:

◆ **baudrate:** 波 特 率

1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,128000,  
230400,460800 (默认 115200)

◆ **data\_bits:**数据位 8

◆ **stop\_bit:**停止位 1,2 (默认 1)

◆ **parity:**校验位 NONE,EVEN,ODD (默认 NONE)

➤ 例: AT+UART=115200,8,1,NONE

### 3.12 AT+CH1/CH2

➤ 功能: 查询/设置通道 1、2 信道

➤ 格式:

◆ 查询

**AT+CH1/2<CR><LF>**

**<CR><LF>+CH1/2:<ch><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置

**AT+CH1/2=<ch><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数:

◆ **ch**: 0~112 (默认 72)

➤ 例: AT+CH1=72

注: 工作频段=(398+ch)MHz

### 3.13 AT+SPD1/SPD2

➤ 功能: 查询/设置通道 1、2LoRa 空中速率等级

➤ 格式:

◆ 查询

**AT+SPD1/2<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+SPD1/2:<class><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置

**AT+SPD1/2=<class><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数:

◆ **class**: 1~11 (默认 7)

速率对应关系 (速率为理论峰值, 实际速度要较小一些):

- 1: 268bps

- 2: 488bps
- 3: 537bps
- 4: 977bps
- 5: 1758bps
- 6: 1953bps
- 7: 3515bps
- 8: 6250bps
- 9: 7031bps
- 10: 12500bps
- 11: 21875bps

➤ 例: AT+SPD1=9

### 3.14 AT+PWR1/PWR2

➤ 功能: 查询/设置发射功率

➤ 格式:

◆ 查询

**AT+PWR1/2<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+PWR1/2:<sta><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置

**AT+PWR1/2=<sta><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数:



◆ **sta**: 24~30 (默认 30db) 不推荐使用小功率发送, 其电源利用效率不高。

➤ 例: AT+PWR1=30

### 3.15 AT+DHCP

➤ 功能: 查询/设置 DHCP 的状态

➤ 格式:

◆ 查询

```
AT+DHCP<CR><LF>
```

```
<CR><LF><CR><LF>+DHCP:<switch><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆ 设置

```
AT+DHCP=<switch><CR><LF>
```

```
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数: **switch**

◆ **ON**: 打开动态主机协议配置选项 (默认打开)。

◆ **OFF**: 关闭动态主机协议配置选项

➤ 例: AT+DHCP=ON

### 3.16 AT+GWIP

➤ 功能: 查询/设置网关 IP

➤ 格式:

◆ 查询

```
AT+GWIP<CR><LF>
```

```
<CR><LF><CR><LF>+GWIP:<address><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆ 设置

**AT+GWIP=<address><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：

◆ **address**：网关 IP 地址。

➤ 例：AT+GWIP=192.168.1.112

**注**：设置网关 IP 仅在 DHCP 关闭时有效

### 3.17 AT+GW

➤ 功能：查询/设置路由器网关 IP

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+GW<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+GW:<address><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置

**AT+GW=<address><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：

◆ **address**：路由器网关的 IP 地址。

➤ 例：AT+GW=192.168.9.1

**注**：设置路由器网关 IP 仅在 DHCP 关闭时有效。

### 3.18 AT+DNS

➤ 功能：查询/设置集中器的 DNS1/2 服务器地址

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+DNS1/2<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+DNS1/2:<address><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置

**AT+DNS1/2=<address><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：

◆ **address**：DNS1/2 服务器地址

➤ 例：AT+DNS1=8.8.8.8

**注**：设置 DNS1/2 服务器地址仅在 DHCP 关闭时有效

### 3.19 AT+MASK

➤ 功能：查询/设置集中器的子网掩码地址

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+MASK<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+MASK:<address><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置

**AT+MASK=<address><CR><LF>**

<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

➤ 参数：

◆ **address**：子网掩码地址

➤ 例：AT+MASK=255.255.255.0

**注**：设置子网掩码地址仅在 DHCP 关闭时有效

### 3.20 AT+ETHCONFIG

➤ 功能：查询网络状态信息

➤ 格式：

◆ 查询

AT+ETHCONFIG<CR><LF>

<CR><LF>+ETHCONFIG:<CR><LF><CR><LF><message><CR><LF><CR><LF>

>OK<CR><LF>

➤ 参数：

◆ **message**：集中器回复的网络状态信息，若正常则会回复网络的配置信息，若错误则提示错误信息。

### 3.21 AT+PING

➤ 功能：查询网络状态信息

➤ 格式：

◆ 查询

AT+PING=<address><CR><LF>

<CR><LF><CR><LF>ping:<message><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

- 参数：
  - ◆ **address**: 需要去 ping 的地址或域名
  - ◆ **message**: 回复的信息（默认循环回复四遍）。
- 例：AT+PING=cloud.usr.cn

### 3.22 AT+NETMODE

- 功能：查询/设置集中器的联网方式
- 格式：
  - ◆ 查询  
**AT+NETMODE<CR><LF>**  
**<CR><LF><CR><LF>+NETMODE:<mode><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**
  - ◆ 设置  
**AT+NETMODE=<mode><CR><LF>**  
**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**
- 参数：
  - ◆ **mode**: 集中器的联网方式，例：4G/ETH/SRL（4G、网口、串口）
- 例：AT+NETMODE=ETH

### 3.23 AT+SNMODE

- 功能：查询/设置集中器的网络传输协议
- 格式：
  - ◆ 查询  
**AT+SNMODE<CR><LF>**

```
<CR><LF><CR><LF>+SNMODE:<agreement><CR><LF><CR><LF>OK<CR><
```

LF>

◆ 设置

```
AT+SNMODE=<agreement><CR><LF>
```

```
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：

◆ **agreement**：集中器的网络传输协议，例：TCPC/TCPS/MQTT

➤ 例：AT+SNMODE=TCPC

### 3.24 AT+SEVIP

➤ 功能：查询/设置集中器的服务器 IP 地址

➤ 格式：

◆ 查询

```
AT+SEVIP<CR><LF>
```

```
<CR><LF><CR><LF>+SEVIP:<address><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆ 设置

```
AT+SEVIP=<address><CR><LF>
```

```
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：

◆ **address**：集中器的服务器 IP 地址。

➤ 例：AT+SEVIP=192.168.1.146

### 3.25 AT+PORT

- 功能：查询/设置集中器的服务器端口号

- 格式：

- ◆ 查询

**AT+PORT<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+PORT:<port><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

- ◆ 设置

**AT+PORT=<port><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

- 参数：

- ◆ **port**：集中器的服务器端口号。

- 例：AT+PORT=1883

### 3.26 AT+SOCKET

- 功能：查询 socket 的连接状态

- 格式：

- ◆ 查询

**AT+SOCKET<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+SOCKET:<state><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

- 参数：

- ◆ **state**：集中器的回复的 SOCKET 连接状态信息（默认连接成功为：1，未连接为：0）。

### 3.27 AT+MQTTID

➤ 功能：查询/设置 MQTT 设备 ID

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+MQTTID<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+MQTTID:<id><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置

**AT+MQTTID=<id><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：

◆ **id**：需要设置的 MQTT 设备 ID 号（默认为:MAC 后六位）。

➤ 例：AT+MQTTID=4CB53684

### 3.28 AT+MQTTSUB

➤ 功能：查询/设置 MQTT 订阅主题

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+MQTTSUB<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+MQTTSUB:<theme><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置

**AT+MQTTSUB=<theme><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**



➤ 参数：

◆ **theme**：需要设置的 MQTT 订阅主题（默认：/LG210/down）。

➤ 例：AT+MQTTSUB=/test/rx

### 3.29 AT+MQTTPUB

➤ 功能：查询/设置 MQTT 发布主题

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+MQTTPUB<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+MQTTPUB:<theme><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置

**AT+MQTTPUB=<theme><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：

◆ **theme**：需要设置的 MQTT 发布主题（默认：/LG210/up）。

➤ 例：AT+MQTTPUB=/test/tx

### 3.30 AT+MQTTUSR

➤ 功能：查询/设置 MQTT 账号设置

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+MQTTUSR<CR><LF>**

```
<CR><LF><CR><LF>+MQTTUSR:<account><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

>

◆ 设置

```
AT+MQTTUSR=<account><CR><LF>
```

```
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数:

◆ **account**: 需要设置的 MQTT 账号 (默认: usr)。

➤ 例: AT+MQTTUSR=usr

### 3.31 AT+MQTTPWD

➤ 功能: 查询/设置 MQTT 密码

➤ 格式:

◆ 查询

```
AT+MQTTPWD<CR><LF>
```

```
<CR><LF>+MQTTPWD:<password><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆ 设置

```
AT+MQTTPWD=<password><CR><LF>
```

```
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数:

◆ **password**: 需要设置的 MQTT 密码 (默认: www.usr.cn)。

➤ 例: AT+MQTTPWD=www.usr.cn

### 3.32 AT+TTMODE

➤ 功能：查询/设置不组网模式的透传模式

➤ 格式：

◆ 查询

```
AT+TTMODE<CR><LF>
```

```
<CR><LF><CR><LF>+TTMODE:<num><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆ 设置

```
AT+TTMODE=<num><CR><LF>
```

```
<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

➤ 参数：

◆ **num**：不组网模式透传模式的代码编号：0/1/2（广播、固定 ID、协议传输，默认：广播）。

➤ 例：AT+TTMODE=0/1/2

### 3.33 AT+WRTIME

➤ 功能：查询/设置协议传输等待时间

➤ 格式：

◆ 查询

```
AT+WRTIME<CR><LF>
```

```
<CR><LF><CR><LF>+WRTIME:<time><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>
```

◆ 设置

```
AT+WRTIME=<time><CR><LF>
```

<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

- 参数：
  - ◆ **time**: 协议传输等待时间。
- 例: AT+WRTIME=5

### 3.34 AT+NWMODE

- 功能: 查询/设置设备是否为组网模式
- 格式：
  - ◆ 查询

AT+NWMODE<CR><LF>

<CR><LF><CR><LF>+NWMODE:<switch><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

- ◆ 设置

AT+NWMODE=<switch><CR><LF>

<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

- 参数: **switch**
  - ◆ **ON**: 开启组网模式。
  - ◆ **OFF**: 关闭组网模式
- 例: AT+NWMODE=ON/OFF

### 3.35 AT+WMODE

- 功能: 查询/设置组网工作模式
- 格式：
  - ◆ 查询

**AT+WMODE<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+WMODE:<num><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置

**AT+WMODE=<num><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：

- ◆ **num**：开启组网模式后，可设置组网的工作模式为：透传/上报/采集（0/1/2）  
（上报采集功能暂时未开放）。

➤ 例：AT+WMODE=0

### 3.36 AT+NWTMODE

➤ 功能：查询/设置组网工作模式下的透传模式

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+NWTMODE<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+NWTMODE:<num><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置

**AT+NWTMODE=<num><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：

- ◆ **num**：设置为组网透传模式后，可设置组网透传的工作模式为：广播、固定 ID  
（0/1）默认：0。

- 例：AT+NWTMODE=0

### 3.37 AT+GWID

- 功能：查询/设置网关 ID
- 格式：

- ◆ 查询

**AT+GWID<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+GWID:<id><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

- ◆ 设置

**AT+GWID=<id><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

- 参数：
  - ◆ **id**：集中器的网关 ID，（默认十六进制）。
- 例：AT+GWID=0XAAAAAAAA

### 3.38 AT+NODEIDON

- 功能：查询/设置组网模式透传是否带有节点 ID
- 格式：

- ◆ 查询

**AT+NODEIDON<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+NODEIDON:<switch><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

>

- ◆ 设置

**AT+NODEIDON=<switch><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

- 参数：**switch**
  - ◆ **ON**：开启组网模式透传带有节点 ID。
  - ◆ **OFF**：关闭组网模式透传带有节点 ID。
- 例：AT+NODEIDON=ON/OFF

### 3.39 AT+NNUM

- 功能：查询入网通道 1、2 的节点数量
- 格式：
  - ◆ 查询

**AT+NNUM1/2<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+NNUM1/2:<number><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

>

- 参数：
  - ◆ **number**：集中器返回的入网节点的数量。
- 例：AT+NNUM 或 AT+NNUM1/2

### 3.40 AT+NINFO

- 功能：查询储存的节点信息
- 格式：
  - ◆ 查询

**AT+NINFO<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+NINFO:<info><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：

◆ **info**：设备返回的入网节点的信息。

包括内容：

数据头	Display:
<b>节点信息</b>	网内 ID
	节点 ID
	上报数据通道
	信号强度 RSSI
	信噪比 SNR
	接收数据包数（组网模式）
	发送数据包数（组网模式）
	在线状态（二期功能）
	最后一次接收时间戳
	离线次数（二期功能）
	离线时间（二期功能）
	通道 1 入网节点数量（组网模式）
	通道 2 入网节点数量（组网模式）
<b>数据尾</b>	<b>end</b>

➤ 例：AT+NINFO



### 3.41 AT+NPWR

➤ 功能：查询/设置查询节点功率

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+NPWR<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+NPWR:<pwr><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置

**AT+NPWR=<pwr><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：

◆ **pwr**：节点的功率，范围在（0-20）之间。

➤ 例：AT+NPWR=20

### 3.42 AT+CLEARINFO=ALL

➤ 功能：清除储存的节点信息

➤ 格式：

◆ 设置

**AT+CLEARINFO=ALL<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：无

### 3.43 AT+NLI SUP

➤ 功能：查询/设置软件节点信息上报状态

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+NLISUP<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+NLISUP:<switch><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

◆ 设置

**AT+NLISUP=<switch><CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：**switch**

◆ **ON**：开启节点信息上报。

◆ **OFF**：关闭节点信息上报。

➤ 例：AT+NLISUP=ON

**注**：掉电不保存。

### 3.44 AT+4GINFO

➤ 功能：查询 4G 信息

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+4GINFO<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+4GINFO:<info><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：

◆ **info**：回复的 4G 状态信息。

### 3.45 AT+CSQ

➤ 功能：查询 4G 信号

➤ 格式：

◆ 查询

**AT+CSQ<CR><LF>**

**<CR><LF><CR><LF>+CSQ:<signal><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>**

➤ 参数：

◆ **signal**：回复的 4G 信号强度。